
## **ANALOG MODELING SYNTHESIZER**

# MS2000 MS2000R



## 安全上のご注意

#### 火災・感電・人身障害の危険を防止するには

以下の指示を守ってください

## ▲ 警告



本製品を使用する前に、以下の指示をよく読んでください。

付属のACアダプターは必ずAC100Vの電源コンセントに差し込んで使用してください。

次のような場合には直ちに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜きます。そして、コルグ営業所またはお買い上げになった販売店に修理を依頼してください。

ACアダプターの電源コードやプラグが破損したとき

異物が内部に入ったり、液体がこぼれたとき 製品が(雨などで)濡れたとき 製品に異常や故障が生じたとき



次のような場所での使用や保存はしないでください。

温度が極端に高い場所(直射日光のあたる場所、暖 房機器の近く、発熱する機器の上など)

水気の近く(風呂場洗面台、濡れた床など)や湿度 の高い場所

ホコリの多い場所

ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所



修理 / 部品の交換などで、取扱説明書に書かれている 以外のことは、絶対にしないでください。必ず最寄りの コルグ営業所またはコルグ営業技術課に相談してくだ さい。

ACアダプターのコードを無理に曲げたり、上に重いものを乗せたりしないでください。コードに傷がつき危険です。

本製品をヘッドホン、アンプ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設定によっては、永久的な難聴になる程度の音量になります。大音量や不快な程度の音量で、長時間使用しないでください。 万一、 聴力低下や耳鳴りを感じたら、 専門の医師に相談してください。

本製品に、異物、燃えやすいもの、硬貨、針金など)や液体(水やジュースなど)を絶対にいれないでください。



本製品およびACアダプターを分解したり、改造したりしないでください。

## ⚠ 注意



本製品は正常な通気が妨げられることのない所に設置して、使用してください。

本製品はマイクロコンピュータを使用した機器です。 このため他の電気機器を接近して同時にご使用になりますと、それらに雑音が入ることがあります。逆に他 の電気機器から本製品が雑音を受けて誤動作する場 合があります。

ACアダプターをご使用になる場合は、必ず指定のものをご使用ください。他のパワーサプライやアダプターをご使用になりますと故障の原因となります。また、使用後はACアダプターをコンセントから抜いてください。

ACアダプターは使用中に多少の熱を持ちますが故障ではありません。通電中はACアダプターをビニール製品等の上に置かないでください。

スイッチやツマミに必要以上の力を加えますと故障の 原因となりますので注意してください。



外装のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。ベンジンやシンナー系の液体は絶対にご使用にならないでください。(コンパウンド質、強燃性のポリッシャーも不可)。

製品をお買い上げいただいた日より一年間は、保証期間となり、修理は無償となりますが、保証書に購入店での手続きがない場合は無効となります。保証書は必ずお求めになった販売店で所定の手続きを行った後、大切に保管してください。

今後の参照のために、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。



ACアダプターをコンセントから抜くときは、絶対に コードを引っぱらないでください。故障の原因となりま す。 このたびは**コルグ アナログ・モデリング・シンセサイザー MS2000、MS2000R**をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 本製品を未永くご愛用いただくためにも、この取扱説明書をよくお読みになって正しい方法でご使用ください。

### 取扱説明書について

#### 取扱説明書の構成と使用法

MS2000/MS2000Rの取扱説明書は、以下のように構成されています。

#### **Basic Guide**

まずはじめにBasic Guideを読み、操作する上で必要な事柄や基本的な操作などを覚えてください。

「はじめに」では、MS2000/MS2000Rの特長、各モ・ドやプログラムの構成ついて説明しています。

「各部の名称と機能」では、フロントパネル上のノブやキー、リア・パネルの入出力端子やスイッチついて説明しています。

「接続」では、外部オーディオ機器、外部MIDI機器、コンピューター、ペダル・スイッチとの接続について説明をしています。

「演奏編」では、演奏するための基礎(デモ演奏の方法や、音色の選択方法、アルペジエーター等演奏時の機能 )を説明しています。

「エディット編」では、音色パラメーターやグローバル・パラメーターを エディットする上での基本的な操作方法や、主要なパラメーターのエ ディット方法などを説明しています。

#### **Parameter Guide**

**MS2000/MS2000R**のパラメ - タ - の動作、設定時の留意点等を、 モ - ドのペ - ジごとに説明しています。

わからないパラメ - タ - が表示されたときや、機能について知りたいときにご覧ください。

#### 資料

**MS2000/MS2000R**が使用できるMIDIメッセージなど(コントロール・チェンジなど)MIDIに関する説明やVoice Name Listなどを記載しています。

#### 取扱説明書の表記

#### **ノブやキーの表記**[ ]

**MS2000/MS2000R**のパネル上のノブやキーは [ ]で括って表しています。

#### LCD画面中のパラメーターの表記""

LCD画面に表示されるパラメーターは""で括って表しています。

#### 太字の表記

パラメーターの値は、太字で表しています。 また、本機の名称や操作手順についても太字で表しています。

#### 操作 〇、① ② ③...

操作の手順を、 または① ② ③…で表しています。

#### ☞ p. **■**

参照するページを表しています。

#### マーク 🔏、note

これらのマークは順番に、使用上の注意、アドバイスを表しています。

#### ディスプレイ表示

取扱説明書に記載されている各種のパラメーターの数値などは、表示の一例ですので、本体のLCD画面の表示と必ずしも一致しない場合があります。

#### MIDIに関する表記

**CC#**は、Control Change Number(コントロール・チェンジ・ナンバー)を略して表しています。

MIDIメッセージに関する[ ]**内の数字**は、すべて16進数で表しています。

\* MIDIは社団法人音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。

#### データについて

万一、異常な動作をしたときに、メモリーの内容が消えてしまうことがありますので、大切なデーターは外部のデーター・ファイラー(記憶装置)等にセーブしておいてください。また、データの消失による損害については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

## 目次

Basic Guide	1
はじめに	2
おもな特長	2
MS2000/MS2000Rの構成	2
モードについて	2
Program Playモード	
LCD Editモード Globalモード	
プログラムの構成	
シンセ・プログラム	
ボコーダー・プログラム	
各部の名称と機能	5
フロント・パネル	5
MS2000	
MS2000R	
リア・パネル	
コントロール・パネル(MS2000)	9
接 続	10
ACアダプターの接続	10
外部機器との接続	10
ペダル、スイッチの接続	10
MIDI機器との接続	
1. 音源モジュールとして使う場合は	
2. 外部MIDI音源を発音させます	
3. MIDIデャンネルを設定しまり( 演奏 9 Shiの学 AUDIO IN端子との接続	
コンピューター/シーケンサーとの接続	
1. MS2000とコンピューター / シーケンサーを括	接続します
2. MS2000Rとコンピューター / シーケンサーを	
2. W32000R2J7CJ-9-79-79-99-6	
演 奏 編	12
電源のオン/オフと音量を調節します	12
デモ演奏を聴きます	12
プログラムを演奏します	13
MS2000	13
1. プログラムを選びます	
2. 鍵盤で発音する音域をオクターブ単位で変更し	
MS2000R	
<ol> <li>プログラムを選びます</li></ol>	
3. キーで発音する音域をオクタープ単位で変更し	

アルペシオを演奏します	15
<ol> <li>アルペジエーターがオンのプログラムを演奏しま</li> </ol>	す 15
2. ノブやキーで設定を変更します	15
MOD SEQUENCEで音色を変化させます	16
1. MOD SEQUENCEがオンのプログラムを演奏し	
2. シーケンスにアサインされているパラメーター	K 9 10
を確認します	16
3. ステップに記録されている値を確認します	
外部入力を使います	
1. 外部波形を加工します	
2. ボコーダー機能を使います	17
Lデ イット 編	18
Programパラメーターのエディット	10
_	
エディットの基本操作	
1. Program Playモードでのエディット	
2. LCD Editモードでのエディット	
3. ティンバーを切り替えます	
4. エディット前の設定に戻します(コンペア)	
5. エディットしたプログラムをライト( 保存 )します	19
シンセ・プログラムのエディット	20
1. 発音のしかたを設定します	20
2. オシレーターを設定します	20
3. 各オシレーターの音量を設定します	21
4. フィルターを設定します	
5. 音色の時間的変化を設定します	
6. ティンバーの出力を設定します	
7. 音量の時間的変化を設定します	
8. LFOを設定します	
9. パラメーターにモジュレーションをかけます	1
( Virtual Patch )	24
10. MOD SEQUENCEを設定します	
エフェクト・パラメーターのエディット	
1. モジュレーション・エフェクトを設定します	
2. ディレイを設定します	
アルペジオ・パラメーターのエディット	27
ボコーダー・プログラムのエディット	28
1. マイク入力側の音声を調節します	28
2. フィルターを設定します	28
プログラム名を変更します	29
	20
Global パラメーターのエディット	
エディットの基本操作	
パラメーターをエディットします	30
1. メモリー・プロテクトを解除します	30
2. 工場出荷時の設定へ戻します	30
3.外部 MIDI機器との同期を設定 します	31
4. 外部接続機器ヘデータを保存します( データ・ダン	プ ) 31

Parameter Guide	33	■ MIXER	
Programパラメーター	34	■ FILTER	50
-		Page08: FILTER	50
1. PROGRAM COMMON Parameters.	34	■ AMP	50
Page01: COMMON	34	Page09: AMP	50
2. NAME (Program Name)	35	■ EG (Envelope Generator)	51
Page02: NAME		Page10: EG 1	51
		Page11: EG 2	51
3. SYNTH Parameters		■ LFO (Low Frequency Oscillator)	
■ VOICE		Page12: LFO 1	
Page03: VOICE		Page13: LFO 2	
■ PITCH		■ CH PARAM	
Page04: PITCH		Page14: CH LEVEL	
■ OSCILLATOR		Page15: CH PAN	
Page05: OSC 1		■ EFFECTS	
Page06: OSC 2		Page16: MOD FX	
■ MIXER		Page 17: DELAY FX	
Page07: MIXER		Page18: EQ	
■ FILTER		■ ARPEGGIATOR	
Page08: FILTER		Page19: ARPEGGIO ■ UTILITY	
■ AMP (Amplifier)			_
Page09: AMP		Page20: UTILITY	51
■ EG (Envelope Generator)			<b>-</b> -2
Page10: EG 1		Globalパラメーター	
Page11: EG 2		Page1: GLOBAL	
■ LFO (Low Frequency Oscillator)		Page2: MEMORY	
Page12: LFO 1		Page3: MIDI Page4: MIDI FILTER	
Page13: LFO 2		Page5: CTRL CHANGE	
■ VIRTUAL PATCH		Page6: PEDAL&SW	
Page14: PATCH1		Page7: USER SCALE	
Page15: PATCH2 Page16: PATCH3		Page8: CALIB	
Page17: PATCH4			
■ MOD SEQUENCE	42	資 料	58
Page18: SEQ COMMON			
Page 19: SEQ1		MIDIについて	
Page20: SEQ2		MS2000/MS2000Rが送受信するMIDIメッセージ	58
Page21: SEQ3		MIDIチャンネル	
■ EFFECTS		ノート・オン / オフ	
Page22: MOD FX	44	プログラム・チェンジ	
Page23: DELAY FX	44	アフター・タッチ ピッチ・ベンド	
Page24: EQ	44	コントロール・チェンジ	
■ ARPEGGIATOR	45	アルペジエーター	
Page25: ARPEGGIO	45	システム・エクスクルーシブ・メッセージ	
■ UTILITY	46	本体ノブ / キーのコントロール・チェンジ・アサイン	
Page26: UTILITY	46	"Resolution"、"Sync Note"の値と音符の対応 .	
4. Vocoder Parameters	49	Voice Name List	
■ VOICE	49	voice name List	67
Page03: VOICE	49	ブランク・チャート	70
■ PITCH		故障とお思いになる前に	73
Page04: PITCH			
■ OSCILLATOR		仕様とオプション	73
Page05: OSC 1 ■ AUDIO IN 2		索引	74
Page06: AUDIO IN 2		MIDIインプリメンテーション・チャート	77

## **Basic Guide**

ベーシック・ガイド

はじめに 各部の名称と機能 接続 演奏編

エディット編

## はじめに

## おもな特長

#### 1. アナログ・モデリング・システム採用

アナログ・シンセサイザーに代表される波形など8タイプのオシレーター・アルゴリズムを内蔵、フロント・パネル上に主要な音色パラメーターを配置することによって、演奏中に音色を変化させたり、リアルタイムでの多彩な音色エディットなど、アナログ・シンセサイザー感覚で操作することができます。

#### 2. 128個のプログラムを内蔵

MS2000/MS2000Rでは、バンクA~Hにそれぞれ16個、合計 128個のプログラムを内蔵しています。

#### 3. Virtual Patch(バーチャル・パッチ)機能

EG、LFOだけでなくベロシティ、キーボード・トラックなどをモジュレーション・ソースとして、音色を構成するパラメーターにアサインし、より自由度の高い音色を作れます。

### 4. MOD SEQUENCE搭載

MOD SEQUENCEは、従来のアナログ・シーケンサーのように音色を構成するパラメーターに時間的変化を与えるステップ・シーケンサーです。

#### 5. 外部入力波形の加工が可能

AUDIO IN 1、2端子から入力した波形を、内蔵の波形と同様に加工できます。

#### 6. ボコーダー機能

AUDIO IN 2端子にマイクを接続し、4ボイスのボコーダーとしても機能します。

16基のフィルター2組みの構成により往年のボコーダー・サウンドをシミュレートするだけでなく、フィルターの周波数をシフトさせたり、各帯域ごとにレベルやパンポットを調節することによってオリジナリティーのあるボコーダー・サウンドが得られます。

#### 7. アルペジエーター搭載

和音を押さえて自動的にアルペジオ演奏させるアルペジエーターを搭載しています。

6種類のアルペジオ・タイプから選択でき、その他アルペジオの発音の 長さや間隔などを設定できます。

## MS2000/MS2000Rの構成

## モードについて

MS2000/MS2000Rは、以下の3つのモードで構成されています。

#### Program Playモード

プログラム(音色)を選択して、演奏するモードです。

演奏中にフロント・パネルのノブとキーを使って音色を変化させたり、パラメーターの値を変更できます。

また、アルペジエーターやMOD SEQUENCEにより演奏の幅が拡がります。

#### LCD Editモード

∃01A COMMON Mode: Split

LCD画面でパラメーターの値を確認してエディットするモードです。 フロント・パネル上のノブやキーに対応していないパラメーターをエディットしたり、パラメーターの値を細かく設定するときに、このモードに入ります。

#### Globalモード

⊡1A GLOBAL Mst.Tune:440.0Hz

Globalモードでは、以下を設定します。

- ・チューニングやユーザー・スケール
- ・アサイナブル・ペダル、アサイナブル・スイッチの機能
- ・MIDIエクスクルーシブ・データのダンプ出力
- ・MIDIなどの全体に関するパラメーター


## プログラムの構成

MS2000/MS2000Rのプログラムは、ボイス・モード(LCD Editモード Page 01A: COMMONの"Mode")の設定によって2種類の機能に分かれます。"Mode"をSingle/Dual/Splitにするとシンセ・プログラム、Vocoderにするとボコーダー・プログラムになります。

#### シンセ・プログラム

シンセ・プログラムは、図のようにティンバー、エフェクト、アルペジエーターで構成されています。

#### SYNTHESIZER BLOCK DIAGRAM



#### TIMBRE1/2

ティンバーは、OSC1/OSC2/NOISE、MIXER、FILTER、AMP、EG、LFO、VIRTUAL PATCH、MOD SEQUENCEで構成されています。 ボイス・モードがSingleのときはTIMBRE1のみ、 DualまたはSplitのときはTIMBRE1とTIMBRE2の2基のティンバーが発音します。

#### OSC1/OSC2/NOISE

OSC1( Oscillator1 )ではSAW、PWM などの基本的なアナログ・シンセサイザーの波形から Cross Modulation(クロス・モジュレーション)、DW-8000に代表されるDWGS(Digital Waveform Generator System)まで8タイプのオシレーター・アルゴリズムの中から選択できます。

また、AUDIO IN 1/2端子から入力された波形も加工できます。

OSC2(Oscillator2)ではSAW、SQU、TRIの3タイプの波形から選択し、アナログ・シンセサイザー特有のSync(シンク・モジュレーション)やRing(リング・モジュレーション)などのモジュレーション・タイプのオシレーターとしても使用できます。

NOISE( Noise Generator )は、ホワイト・ノイズを発生します。SEなどに使用します。

#### **MIXER**

OSC1、OSC2、NOISEの各レベルを調節し、FILTERへ出力します。

#### **FILTER**

FILTERは、オシレーターの周波数成分を削ったり、強調したりすることで音色(音の明暗等)を調節します。このフィルターの設定によって、音色は大きく変化します。

- 12または - 24dB/octのLPF( Low Pass Filter ) - 12dB/octのBPF( Band Pass Filter ) - 12dB/octのHPF( High Pass Filter )の4種類のタイプから選択できます。

カットオフ周波数の時間的な変化をEG1で設定します。

#### **AMP**

AMP( Amplifier ) DIST( Distortion ) PAN( Panpot )で構成されています。

AMPでは音量を、PANでは音の定位をそれぞれ設定します。 音量の時間的な変化をEG2で設定します。

DISTをオンにすると、ハードな音色が得られます。フィルターのカットオフやレゾナンスを調節すると、大きな効果が得られます。

#### EG1/2

EG(Envelope Generator)は、音色を構成するパラメーターに時間的な変化を与えます。

MS2000/MS2000Rでは、ATTACK(アタック・タイム)DECAY (ディケイ・タイム)SUSTAIN(サスティン・レベル)RELEASE(リリース・タイム)の4つのパラメーターで構成されるEGをティンバーごとに2基ずつ搭載しています。

EG1は FILTERのカットオフ周波数に時間的な変化を与えるエンベロープ・ソースとしてアサインされています。

EG2は AMPの音量に時間的な変化を与えるエンベロープ・ソースとしてアサインされています。

EG1、EG2を他のパラメーターにアサインするときは、VIRTUAL PATCHで設定します。

#### LFO1/2

LFQ(Low Frequency Oscillator)は、音色を構成するパラメーターに周期的な変化を与えます。

MS2000/MS2000Rでは、4タイプの波形をもつLFOをティンバーごとに2基ずつ搭載しています。

LFO1は OSC1のモジュレーション・ソースとしてアサインされています。 LFO2は モジュレーション・ホイールによるピッチのモジュレーション・ ソースとしてアサインされています。

LFO1、LFO2を他のパラメーターにアサインするときは、VIRTUAL PATCHで設定します。

#### **VIRTUAL PATCH**

VIRTUAL PATCH( バーチャル・パッチ )は、EGやLFOだけでなくベロシティ( 鍵盤を弾く強さ )や、キーボード・トラック( 鍵盤を弾く範囲 ) などをモジュレーション・ソースとして、音色を構成する様々なパラメーターにアサインし、より自由度の高い音色を作ることができます。 ティンバーごとに 4 つのルーティング( 組み合わせ )が可能です。

#### **MOD SEQUENCE**

MOD SEQUENCEは、従来のアナログ・シーケンサーのように、音色を構成する様々なパラメーターに時間的変化を与えるステップ・シーケンサーです

各ステップにフロント・パネル上の16個のノブで値を設定し、再生することで音色を変化させます。

また、ノブをリアルタイムに操作し、その動き(パラメーターの値)を各ステップに記録することもできます(Motion Rec機能)。

ティンバーごとに最大3基のシーケンスを搭載しているので、複雑な 音色変化が得られます。

#### **EFFECTS**

プログラムごとにモジュレーション・エフェクト、ディレイ、イコライザー を内蔵しています。

モジュレーション系のエフェクトは、コーラスなど3種類のエフェクトから選択できます。

ディレイは、ステレオ・ディレイなど3種類のディレイから選択できます。

#### **ARPEGGIATOR**


6種類のアルペジオ・タイプをもつアルペジエーターです。

ボイス・モードがDual/Splitのプログラムでは、片方または両方のティンバーに対してアルペジオ演奏ができます。

プログラムごとにアルペジエーターを設定できるので、そのプログラム音色にあったアルペジオ・タイプを選択して保存できます。

#### ボコーダー・プログラム

ボコーダー・プログラムはOSC1/NOISE、MIXER、VOCODER SEC、EFFECT、ARPEGGIATORで構成されています。ボコーダーは、内部音源(OSC1/NOISE)やAUDIO IN1端子からの信号に対して、AUDIO IN2端子に入力された信号の特徴を付加して出力します。AUDIO IN2端子に接続したマイクで声を入力し、楽器が喋っているような効果を得るのがもっともポピュラーな使い方です。



#### OSC1/NOISE/AUDIO IN 1 端子(キャリア側)

OSC1/NOISEの信号がボコーダー効果がかかるキャリアとなります。キャリアの波形には、倍音を多く含んだSAWやVOX WAVEなどが適しています。

OSC1/NOISEと合わせてAUDIO IN 1端子に入力した波形に対しても、ボコーダー効果をかけることができます。

OSC1/NOISE/AUDIO INの各音量をMIXERで調節して、 VOCODER SEC.へ出力します。

#### AUDIO IN 2端子(モジュレーター側)

AUDIO IN 2端子に入力した信号がモジュレーターとなります。一般的にモジュレーター側には声を入力することが多いのですが、リズム音やいろいろな波形を入力しても独特の効果が得られます。

#### VOCODER SEC.

16個のバンドパス・フィルター2組み(ANALYSIS FILTERとSYNTHESIS FILTER)とENVELOPE FOLLOWERで構成されています。

AUDIO IN 2端子から入力された音声信号(モジュレーター)を16個のパンドパス・フィルター(ANALYSIS FILTER)へ入力し、ENVELOPE FOLLOWERによって各周波数ごとに音量のエンベロープ(時間的変化)を検出します。

そして、内部音源やAUDIO IN 1端子からの信号(キャリア)をもう一方の16個のパンドパス・フィルター(SYNTHESIS FILTER)に入力した後、ENVELOPE FOLLOWERで検出したエンベロープを付加することによって入力された音声の特徴で変調され、喋っているような効果(ボコーダー効果)を得ることができます。


また、キャリア側バンドパス・フィルターの各周波数をFORMANT SHIFTやCUTOFFのパラメーターによってずらすことが可能です。これは、モジュレーター側の特徴を保ったまま周波数特性を上下させることになり、音色が大きく変化します。

## 各部の名称と機能


### フロント・パネル

フロント・パネル上の白抜き文字は、ボコーダー・プログラム(LCD EditモードPage01A: COMMONの" Mode "がVocoder )のパラメーターです。

#### MS2000



#### **MS2000R**



#### 1 POWER / VOLUME

#### [POWER/VOLUME]ノブ

電源のオン/オフと音量を調節します。

#### ② AUDIO IN

#### [1/ INST ]ノブ

AUDIO IN 1端子の入力レベルを調節します。

#### [2/ VOICE ]ノブ

AUDIO IN 2端子の入力レベルを調節します。

#### **③ OSCILLATOR1**

#### [WAVE· WAVE ]+-

オシレーター1の波形を選択します。 選択した波形のLEDが点灯します。

#### [CONTROL1・CONTROL1]ノブ

波形のパラメーターを設定します。

選択した波形によってパラメーターが異なります。

#### [CONTROL2・CONTROL2]ノブ

波形のパラメーターを設定します。

選択した波形によってパラメーターが異なります。

#### (4) OSCILLATOR2

#### [WAVE]+-

オシレーター2の波形を選択します。 選択した波形のLEDが点灯します。

#### [OSC MOD]+-

オシレーター1によるモジュレーション・タイプを選択します。 モジュレーションがかかった波形は オシレーター2側から出力します。

#### [SEMITONE・ HPF LEVEL ]ノブ

**シンセ・プログラムでは、**オシレーター2のピッチを半音単位で設定します。

ボコーダー・プログラムでは、AUDIO IN 2端子に入力した信号に対してかけるHPF(ハイパス・フィルター)の出力レベルを設定します。

#### [TUNE・ THRESHOLD ]ノブ

シンセ・プログラムでは、オシレーター2のピッチを微調整します。 ボコーダー・プログラムでは、AUDIO IN 2端子に入力した信号を カットするスレッショルド・レベルを設定します。

#### (5) MIXER

#### [OSC1・OSC1]ノブ

オシレーター1の音量を設定します。

#### [OSC2・INST ]ノブ

**シンセ・プログラムでは、**オシレーター2の音量を設定します。 **ボコーダー・プログラムでは、**AUDIO IN 1端子から入力する信号 の音量を設定します。

#### [NOISE・NOISE ]ノブ

ノイズ・ジェネレーターの音量を設定します。

#### **6** FILTER

#### [FILTER TYPE: FORMANT SHIFT ] +-

シンセ・プログラムでは、フィルター・タイプを選択します。

選択したフィルター・タイプのLEDが点灯します。

**ボコーダー・プログラムでは、**フォルマント・シフトを設定します。 選択したフォルマント・シフトの LED が点灯します。

#### [CUTOFF・CUTOFF]ノブ

**シンセ・プログラムでは、**フィルターのカットオフ周波数を設定します。 ボコーダー・プログラムでは、シンセシス・フィルターのカットオフ周 波数を設定します。

#### [RESONANCE・RESONANCE]]ノブ

**シンセ・プログラムでは、**フィルターのレゾナンス量を設定します。 ボコーダー・プログラムでは、シンセシス・フィルターのレゾナンス量 を設定します。

#### [EG1 INT・FC MOD INT ]ノブ

シンセ・プログラムでは、フィルターのカットオフ周波数に時間的変化を与えるEG1の効果の深さを設定します。

ボコーダー・プログラムでは、シンセシス・フィルターのカットオフ周波数にかけるモジュレーションの深さを設定します。 モジュレーション・ソースは FC MOD SOURCE で選択します。

#### [KBD TRACK・E.F.SENSE ]ノブ

シンセ・プログラムでは、フィルターのキーボード・トラック(鍵盤を弾く位置によるカットオフ周波数の変化)を設定します。

**ボコーダー・プログラムでは、**ボコーダー・セクションの ENVELOPE FOLLOWERの感度を設定します。

#### (7) **AMP**

#### [LEVEL・LEVEL ]ノブ

シンセ・プログラムでは、各ティンバーの音量を設定します。 ボコーダー・プログラムでは、キャリア側内部音源(OSC1/NOISE)

の音量を設定します。

#### [PAN・DIRECT LEVEL ]ノブ

シンセ・プログラムでは、各ティンバー出力の定位を設定します。 ボコーダー・プログラムでは、AUDIO IN 2端子からダイレクトに出 力される音量を設定します。

#### [EG2/GATE]+-

音量のエンベロープ・ソースを選択します。

#### [DISTORTION DISTORTION ]+-

ディストーションのオン / オフを切り替えます。

#### **8 ARPEGGIATOR**

#### [TEMPO]ノブ

アルペジオ演奏のテンポを設定します。

また、MOD SEQUENCEの再生速度やLFOの周期をテンポに同期させたときに、この設定が有効になります。

#### [GATE]ノブ

アルペジエーターが発音する音の長さを設定します。

#### [ON/OFF]+-

アルペジエーターのオン / オフを切り替えます。

#### [LATCH]+-

オンにすると、鍵盤から手を離してもアルペジオ演奏を続けます。

#### [RANGE] +-

アルペジオ演奏の音域を設定します。

#### [TYPE]+-

アルペジオ・タイプを選択します。

#### (9) KEY & DISPLAY

#### **ORIGINAL VALUE LED**

ノブやキーを操作してエディットしたときの値と、エディットする前の プログラムに保存されている値が一致したときに点灯します。

#### LCE

Program Play Modeでは、プログラム・ナンバーやプログラム・ネームなどを表示します。

LCD Edit、Globalモードでは、パラメーターを表示します。

#### CURSOR [◄],[▶]‡-

LCD Edit、Globalモードでは、エディットするパラメーターを選択します。

#### [+/YES],[-/NO]+-

Program Play Modeでは、プログラムを選択します。

**LCD Edit、Globalモードでは、**値の設定、ライト、コピーなどを実行します。

#### PAGE [+],[-]+-

ページを切り替えます。

#### [EDIT]+-

LCD Editモードに入ります。

またプログラムをエディット中に、このキーを押したまま[ EXIT ]キーを押すと ライトされている元の設定に戻ります(コンペア機能 )。

#### [GLOBAL]+-

Globalモードに入ります。

また[EXIT]キーを押しながら、このキーを押し続けるとデモ・モードに入ります。

#### [WRITE]+-

エディットした設定を保存します。

#### [EXIT]+-

どのモードからでも Program Play モードに戻ります。 また、ライト コピーなどを中止するときにも使用します。

#### **10 VIRTUAL PATCH**

#### [SELECT] +-

パッチを選択します。

#### [SOURCE FC MOD SOURCE ] +-

**シンセ・プログラムでは、モジュ**レーション・ソースを選択します。 **ボコーダー・プログラムでは、**シンセシス・フィルターのカットオフ周 波数にかけるモジュレーション・ソースを選択します。

#### [DESTINATION] +-

モジュレーションをかけるパラメーターを選択します。

#### [PATCH1]、[PATCH2]、[PATCH3]、[PATCH4]ノブ

モジュレーションの深さを設定します。

#### (11) EFFECTS

[MOD/DELAY ]+-

エディットするエフェクトを切り替えます。

[SPEED/TIME・SPEED / TIME ]ノブ

モジュレーション・エフェクトのモジュレーション・スピードまたは ディレイのディレイ・タイムを設定します。

[DEPTH/FEEDBACK・DEPTH/FEEDBACK]ノブ

効果の深さとフィードバック量を設定します。

#### (12) LFO1/LFO2

[SELECT SELECT ] +-

LFOの波形を選択します。

[FREQUENCY・FREQUENCY]ノブ

LFOの周期を設定します。

#### (13) EG1/EG2

[ATTACK・ATTACK]ノブ

アタック・タイム(立ち上がり時間)を設定します。

[DECAY・DECAY]ノブ

ディケイ・タイム(アタック・タイム終了後のサスティン・レベルまでの移行時間)を設定します。

[SUSTAIN・SUSTAIN]ノブ

サスティン・レベル(持続時間中のレベル)を設定します。

#### [RELEASE ]ノブ

リリース・タイム(鍵盤から手を離した後の減衰時間)を設定します。

#### **14 PORTAMENTO**

[TIME・TIME ]ノブ

ポルタメントのかかり方を設定します。

#### **15 MOD SEQUENCE**

[ON/OFF]+-

シーケンスのオン / オフを切り替えます。

#### [REC]+-

リアルタイムに操作したノブの動きを、シーケンスに記録するときに使用します。

#### **16 TIMBRE SELECT**

[SELECT]+-

**Dual/Split**のプログラムをエディットするとき、エディットするティンバーを切り替えます。

#### (f) OCTAVE(MS2000)、KEYBOARD(MS2000R)

#### MS2000

OCTAVE [UP] [DOWN] +-

鍵盤に割り当てられている音域をオクターブ単位で変更します。

#### MS2000R

#### [KEYBOARD] +-

キーを押してLEDを点灯させると SELECT「1]~「16]キーでプロ グラムを発音できます。

#### 18 SEQ EDIT/ CH PARAM

#### [SELECT SELECT ] +-

シンセ・プログラムでは、シーケンス・データの設定やエディット時に シーケンスを選択します。シーケンスを選択したときは、右に並ぶ16 個のノブでデータを設定します。

ボコーダー·プログラムでは、シンセシス·フィルターの各フィルター のレベルとパンポットの設定時に使用します。このときは 右に並ぶ 16個のノブで各パラメーターの値を設定します。

#### (9) BANK(MS2000), BANK/OCTAVE(MS2000R)

#### MS2000

[UP]、[DOWN]+-

プログラムのバンクを選択します。

#### MS2000R

#### [UP]、[DOWN]キー

[KEYBOARD]キーがオフ(LEDが消灯)のときは、プログラムのバ ンクを選択します。

[KEYBOARD]キーがオン(LEDが点灯)のときは SELECT[1]~ [16] キーに割り当てられている音域をオクターブ単位で変更しま す。

#### 20 SELECT[1]~[16]‡-

Program Playモードでは、プログラムを選択します。 LCD Editモードでは、ページを選択します。

MS2000Rでは、[KEYBOARD]キーをオン(LED点灯)にすると 簡易MIDIキーボードとして機能し、プログラムを発音します。

#### ②1 PHONES端子(MS2000R)


ヘッドホンを接続します。

## リア・パネル









#### (3) (2)(1)– ASSIGNABLE – SWITCH PEDAL OUTPUT — R L/MONO AUDIO IN MIC 7 LINE

#### ① OUTPUT

#### L/MONO、R端子

パワード・モニター、ステレオ・アンプ、ミキサー、マルチトラック・レコー ダーなどを接続します。モノラルで使用するときは L/MONO に接 続します。

#### ② AUDIO IN

#### AUDIO IN 1端子

シンセ・プログラムでは、シンセサイザー、オーディオ機器などを接続 します。入力した信号をオシレーター1の波形として使用できます。 ボコーダー・プログラムでは、ボコーダーの外部キャリア用入力端子 となります。

#### AUDIO IN 2端子

シンセ・プログラムでは、シンセサイザー、オーディオ機器などを接続 します。AUDIO IN 1端子と併用して、オシレーター1の波形として 使用できます。

ボコーダー・プログラムでは、マイクを接続して、モジュレーター用の 音声を入力します。

#### [AUDIO IN 2 Level]スイッチ

AUDIO IN 2端子に接続した入力ソースに応じて設定します。マイ クを接続したときは、MICに設定します。シンセサイザー、オーディオ 機器などを接続したときは LINEに設定します。

#### (3) ASSIGNABLE

#### SWITCH端子

スイッチ・ペダルを接続します。

#### PEDAL端子

ボリューム・ペダル(エクスプレッション・ペダル)を接続します。

#### (4) MIDI

#### MIDI IN端子

MIDIデータを受信する端子です。外部 MIDI機器を接続します。

#### MIDI OUT端子

MIDIデータを送信する端子です。外部 MIDI機器を接続します。

#### MIDI THRU端子

受信したMIDIデータをそのまま送信します。複数のMIDI機器を接 続するときに使用します。


#### (5) DC 9V

付属のACアダプターを接続します。

#### ⑥ コード・フック

ACアダプターを接続したときにコードを引っかけておきます。 コードをフックから外すときは、コードを無理に引っ張らないでください。

## コントロール・パネル(MS2000)



#### ① PITCH BENDホイール


ピッチ(音の高さ)をコントロールします。

#### ② MODULATIONホイール

モジュレーションの深さをコントロールします。 工場出荷時には、LFO2でオシレーターのピッチへかけるモジュレーションの深さをコントロールできます。

#### ③ PHONES端子

ヘッドホンを接続します。





▲ 必ず各機器の電源がオフの状態で接続してください。不注意な 操作を行うと スピーカー・システムなどを破損したり 誤動作を 起こす原因となります。十分に注意してください。

## ACアダプターの接続

付属のACアダプターを接続します。 ACアダプターと本機を接続してからコンセントに差し込みます。

## 外部機器との接続

MS2000/MS2000RのOUTPUT端子(L/MONQ R)とミキサーや パワード・モニタ等のオーディオ機器を接続します。

MS2000/MS2000Rの音質を活かすためにもステレオで出力する ことをおすすめします。

モノラルで接続する場合は、L/MONO端子に接続してください。

## ペダル、スイッチの接続

ボリューム・ペダル、スイッチ・ペダルを接続することによって、より幅広い 演奏が行えます。

ペダルとスイッチ・ペダルは、必要に応じて接続してください。 ペダルの 極性等は、GlobalモードのPage6: PEDAL&SWで設定します。( ☞ p.56 パラメーター・ガイド、Global パラメーター)

#### a. ASSINABLE PEDAL端子

ブレス・コントロール、ボリューム、パン、エクスプレッション等をペダル でコントロールするには、エクスプレッション・ペダルEXP-2(別売) EXP/VOLペダルXVP-10( 別売)などを接続します。

操作したときの機能は、GlobalモードPage6A: PEDAL&SWの " A.Pedal "で設定します( ☞ p.56 パラメーター・ガイド)。 工場出荷 時は、エクスプレッション(Exp Pdl)に設定されています。

#### b. ASSINABLE SWITCH端子


プログラムの変更、オクターブのUP/DOWN、ポルタメント、アルペジ エーターON/OFFをペダル・スイッチでコントロールするには、スイッ チ・ペダルPS-1( 別売 ) ダンパー・ペダルDS-1H( 別売 )を接続しま す。操作したときの機能は、GlobalモードPage6B: PEDAL&SWの "A.SwFunc "で設定します( ☞ p.56 パラメーター・ガイド)。工場出 荷時は、ダンパー(Damper)に設定されています。

## MIDI機器との接続

外部 MIDI機器を接続する場合は、MIDIケーブルで接続します。


#### 1. 音源モジュールとして使う場合は

音源モジュールとして使用するときは、本体のMIDI IN端子と外部 MIDI機器のMIDI OUT端子をMIDIケーブルで接続します。



#### 2. 外部 MIDI 音源を発音させます

MS2000の鍵盤またはMS2000RのSELECT[1]~[16]キーで 外部の MIDI機器を発音させるときは、本体の MIDI OUT 端子と外部 MIDI機器のMIDI IN端子をMIDIケーブルで接続します。



### 3. MIDIチャンネルを設定します(演奏する前の 準備)

MS2000R/MS2000を音源モジュールとして使用するときや MS2000をマスター・キーボードとして外部MIDI機器を発音させる ときは、演奏する前に本機のMIDIチャンネルと接続した外部MIDI機 器のMIDIチャンネルを合わせる必要があります。

以下の手順に従ってMIDIチャンネルを設定してください。

#### a. 接続を確認します

○ 本機と外部 MIDI機器が正しく接続されていることを確認しま す(ISP p.10)。

#### b. 本機のMIDIチャンネルを設定します

本機のグローバルMIDIチャンネルは、GlobalモードPage3A: MIDI の" MIDI Ch "で設定します。

① [GLOBAL]キーを押します。

Globalモードに入ります。

② SELECT[5]キーを押します。

LCD画面にPage3A: MIDIの" MIDI Ch "を表示します。

3A MIDI MIDI Ch:01

工場出荷時、グローバルMIDIチャンネルは1に設定されています。

- ③ [+/YES]または[-/NO]キーでMIDIチャンネルを設定しま す。
- ④ [EXIT]キーを押して、Program Playモードに戻ります。

#### c. 接続機器のMIDIチャンネルを設定します

接続した外部MIDI機器のMIDIチャンネルを、本機で設定したMIDI チャンネルと合わせます。

MIDIチャンネルの設定は、接続機器の取扱説明書を参照してくださ 61.



エディットしたGlobalパラメーターは、保存せずに電源をオフに するとエディット前の設定に戻ってしまいます。保存するときは、 必ずライトの操作を行ってください。( ☞ p.30 )

## AUDIO IN端子との接続


シンセサイザーやサンプラーなどの波形を加工したり、ボコーダーとし て使用するときは、AUDIO IN端子に機器を接続します。

接続や設定については ベーシック・ガイド演奏編の「外部入力を使いま す」( ☞ p.17 )を参照してください。

## コンピューター/シーケンサーとの 接続

### 1.MS2000とコンピューター/シーケンサー を接続します

MS2000のキーボード演奏をコンピューターやシーケンサーで記録 し、さらにMS2000で音を鳴らす場合(MS2000を入力用のMIDI キーボード兼 MIDI 音源として使用する場合 )は、 MS2000 とコン ピューター/シーケンサーをMIDIインターフェースで以下のように接 続します。






🎤 シーケンサー側のエコーバックがオンになっているときは、本体 の鍵盤を弾くと音を二重に発音しますので、Globalモード Page3B: MIDIの" Local "をOFFにして、本体内の内部接続を 切り離してください。

ただし "Local "をOFFにしたときは、本機単体での演奏ができ なくなりますので注意してください。

### 2. MS2000Rとコンピューター/シーケンサー を接続します

MS2000Rとコンピューター / シーケンサーを接続するときは、 MS2000Rとマスター・キーボード、コンピューターをMIDIインター フェースで以下のように接続します。





∠ コンピューターと接続するときは、MIDIインターフェースが必要 です。接続するコンピューターに合わせて購入してください。ま た、コンピューターとMIDIインターフェースの接続 MIDIポート の設定については、MIDIインターフェースの取扱説明書を参照 してください。

## 電源のオン/オフと音量を デモ演奏を聴きます 調節します


#### a. 電源をオンにします

本機の電源をオンにするときは、接続機器の電源をオフにしておいて ください。

① [POWER/VOLUME]ノブを回して、電源をオンにします。

POWER / VOLUME

Program Playモードの画面が表示されます。 電源オン時は、常にProgram Playモードになります。 LCD画面の上段には、プログラムのバンク、ナンバー、プログラム 名を表示します。下段には、プログラムのボイス・モード、テンポを 表示します。



② 接続機器の電源をオンにしてください。


#### b. 音量を調節します

○ [POWER/VOLUME]ノブを回して、適切な音量にします。 ヘッドホンの音量もこのノブで調節します。



#### c. 電源をオフにします

- ① 接続機器の電源をオフにします
- ② [POWER/VOLUME]ノブを左に回しきります。 「カチッ」と音がするまで、回してください。 本機の電源がオフになります。



MS2000/MS2000Rには、デモ曲を内蔵しています。 デモ演奏を聴 いて、豊かな音色とその表現力を確認してみましょう。

#### a. デモ曲を演奏します

○ [EXIT]キーと[GLOBAL]キーを約1秒間押します。 [EXIT]キーを押してから、[GLOBAL]キーを押してください。 デモ曲を1曲目から順に演奏します。 LCD画面に曲名を表示します。

> = DEMO SONG #1 = Demo Song No.1

#### b. デモ曲を選曲します

○ 演奏途中で、[+/YES]または[-/NO]キーを押します。 デモ曲が切り替わります。 LCD画面に選択したデモ曲の曲名を表示します。

#### c. デモ演奏を終了します

○ [EXIT]キーを押します。 Program Playモードに戻ります。

AlDemSong@200KORGinc.allightreserved.


## プログラムを演奏します

プログラムを選んで演奏してみましょう。

MS2000/MS2000Rは、8個のバンク(A~H)に16個ずつ、計128個のプログラムを内蔵しています。

プログラムは Program Playモードで選択します。 LCD画面の表示がLCD EditモードまたはGlobalモードのときは [EXIT]キーを押してください。 MS2000とMS2000Rでは プログラムやピッチ(音の高さ)を変更する操作方法が異なります。 またMS2000Rのみ SELECT[1]~[16]キーでプログラムを発音できます。

### MS2000



#### 1. プログラムを選びます

プログラムを選ぶ方法は、次の2通りあります。

#### a. BANK[UP]、[DOWN]キーとSELECT[1]~ [16]キーを使います

目的のプログラムを直接選ぶことができます。

① BANK[UP]、[DOWN]キーを押して、プログラム・バンクを選び キオ

キーを押すと A~Hのバンクが切り替わります。選ばれているバンクはLCD画面で確認します。

② SELECT[1]  $\sim$  [16] キーを押して、プログラム・ナンバーを選びます。

キーの上にあるナンバーがプログラム・ナンバーに対応しています。

#### b. [+/YES]または[-/NO]キーを使います

- [+/YES]キーを押します。キーを押すと、プログラム・ナンバーが1ずつ上がります。
- [-/NO]キーを押します。キーを押すと、プログラム・ナンバーが1ずつ下がります。

## 2. 鍵盤で発音する音域をオクターブ単位で変更します

鍵盤に割り当てられている音域を±2オクターブの範囲で変更できます。

#### a. 音域を高くします

○ OCTAVEの[UP]キーを押します。

1回押すとキーのLEDが緑色に点灯し、音域が1オクタープ高くなります。

2回押すとキーのLEDが赤く点灯し、音域が2オクターブ高くなります。

音域を元に戻すときは、[DOWN]キーを押します。

#### b. 音域を低くします

○ OCTAVEの[DOWN]キーを押します。

1回押すとキーのLEDが緑色に点灯し、音域が1オクタープ低くなります。


2回押すとキーのLEDが赤く点灯し、音域が2オクターブ低くなります。

音域を元に戻すときは、[ UP ]キーを押します。

NOTE BANK/OCTAVEの[ UP ][ DOWN ]キーによる設定は、プログラムごとに保存することはできません。プログラムごとに発音のピッチを変更したいときは、LCD EditモードPage04A: PITCHの" Transpose "で設定します。(☞ p.36 パラメーター・ガイド、Page04A: PITCHの" Transpose")

### **MS2000R**

1, 2



#### 1. プログラムを選びます

プログラムを選ぶ方法は、次の2通りあります。

## a. BANK/OCTAVE [UP]、[DOWN]キーとSELECT [1]~[16]キーを使います

目的のプログラムを直接選ぶことができます。

- ① [KEYBOARD]キーを押して、キーのLEDを消灯させます。
- ② BANK/OCTAVEの[UP]、[DOWN]キーを押してプログラム・バンクを選びます。

キーを押すと、A~Hのバンクが切り替わります。選ばれているバンクはLCD画面で確認します。

③ SELECT[1]  $\sim$  [16] キーを押して、プログラム・ナンバーを選びます。

キーの上にあるナンバーがプログラム・ナンバーに対応しています。

#### b. [+/YES]または[-/NO]キーを使います

- [+/YES]キーを押します。キーを押すと、プログラム・ナンバーが1ずつ上がります。
- [-/NO]キーを押します。キーを押すと、プログラム・ナンバーが1ずつ下がります。

## 2. SELECT[1]~[16]キーでプログラムを発音させます

**MS2000R**では SELECT[ 1 ]~[ 16 ]キーでプログラムの音色を発音できます。

- ① [KEYBOARD]キーを押して、キーのLEDを点灯させます。
- ② **SELECT[1]~[16]キーを押します。** プログラムを発音します。 SELECT[1]~[16]キーと発音する音階の対応は 上の図のようになります。

## 3. キーで発音する音域をオクターブ単位で変更します

SELECT[ 1 ]~[ 16 ]キーに割り当てられている音域を±2オクタープの範囲で変更できます。

12

MIDIキーボードなどの外部MIDI機器で発音させるときは、ここで説明する設定は無効になります。

○ あらかじめ[KEYBOARD]キーを押して、キーのLEDを点灯させます。

#### a. 音域を高くします

○ BANK/OCTAVEの[UP]キーを押します。

1回押すとキーのLEDが緑色に点灯し、音域が1オクタープ高くなります。

2回押すとキーのLEDが赤く点灯し、音域が2オクターブ高くなります。

音域を元に戻すときは、[ DOWN ]キーを押します。

#### b. 音域を低くします

○ BANK/OCTAVEの[DOWN]キーを押します。

1回押すとキーのLEDが緑色に点灯し、音域が1オクタープ低くなります。

2回押すとキーのLEDが赤く点灯し、音域が2オクターブ低くなります。

音域を元に戻すときは [ UP ]キーを押します。

note BANK/OCTAVEの[ UP ] [ DOWN ]キーによる設定は、プログラムごとに保存することはできません。プログラムごとに発音のピッチを変更したいときは、LCD EditモードPage04A: PITCHの" Transpose "で設定します。(☞ p.36 パラメーター・ガイド、Page04A: PITCHの" Transpose")

## アルペジオを演奏します

MS2000/MS2000Rは、鍵盤を和音で押さえたときに、その構成音を分散して発音(アルペジオ演奏)するアルペジエーターを内蔵しています。



鍵盤を和音で押さえると、右のように発音します(アルペジオ・タイプ: Up)

## 1.アルペジエーターがオンのプログラムを演 奏します

工場出荷時のプログラムには アルペジエーターがオンになっている プログラムがあります。 そのプログラムを選んで演奏してみましょう。

ARPEGGIATORの[ON/OFF]キーが点灯するプログラムを選びます。


[ON/OFF]キーが点灯するプログラムは、アルペジエーターがオンになっています。アルペジオ・タイプなどがプログラムの音色にあった設定がされています。

② **鍵盤を和音で押さえます。** アルペジオ演奏を開始します。

note MS2000Rでは [ KEYBOARD ]キーを押してキーのLEDを点灯させると、SELECT[ 1 ]~[ 16 ]キーでアルペジオ演奏ができます( ☞ p.14「2. SELECT[ 1 ]~[ 16 ]キーでプログラムを発音させます」)。

### 2. ノブやキーで設定を変更します

フロント・パネル上のノブやキーを使ってアルペジエーターの設定を 変更できます。



#### a. アルペジエーターをオン(オフ)にします

○ ARPEGGIATORの[ON/OFF]キーを押します。

[ON/OFF]キーのLEDが点灯すると、アルペジエーターがオンになり、消灯でオフになります。

キーを押すと オン / オフが切り替わります。

#### b. 鍵盤から手を離してもアルペジオ演奏を続けます

○ [LATCH]キーを押して、キーのLEDを点灯(LATCHをオン)させます。

LATCHがオンになると、鍵盤から手を離してもアルペジオを演奏 し続けます。

キーを押すと オン / オフが切り替わります。

#### c. アルペジオ演奏の音域を設定します

① [RANGE]キーを押します。

LCD画面の下段に音域を表示します。 キーを押すと、1~4オクターブの範囲で演奏の音域が切り替わります。

> A01:MS2000/R Range: 1 Octave

② [EXIT]キーを押します。 LCD画面が元の表示に戻ります。

#### d. アルペジオ・タイプを選びます

① [TYPE]キーを押します。

LCDの下段にアルペジオ・タイプを表示します。 キーを押すとアルペジオ・タイプが切り替わります。

> A01:MS2000/R Type: Up

② [EXIT]キーを押します。 LCD画面が元の表示に戻ります。

#### e. 発音の長さ(ゲート・タイム)を調節します

○ [GATE]ノブを回します。

ノブを右に回すほど発音が長くなり、左に回すほど短くなります。

#### f. アルペジエーターの演奏スピードを調節します

○ [TEMPO]ノブを回します。

ノブを右に回すほど演奏スピードが速くなり、左に回すほど遅くなります。

調節したスピードは、LCD画面の下段に表示します。



[ TEMPO ]ノブの上にあるLEDは、本機内部クロックの4分音符のタイミングで点滅します。

rote アルペジエーターの演奏スピードを外部 MIDI機器に同期させる こともできます。(☞ p.54 パラメーター・ガイド、Globalパラメー ター Page 3C: MIDIの" Clock")

#### g. アルペジエーターに関するその他の設定


アルペジエーターは、この他に"Key Sync"、"Resolution"、 "Swing"が設定できます。これらのパラメーターは、p.27 ベーシック・ガイド、エディット編「アルペジオ・パラメーターのエディット」、p.45 パラメーター・ガイド、Programパラメーター「ARPEGGIATOR」を参照してください。

## MOD SEQUENCEで音色を変化させます

### 1. MOD SEQUENCEがオンのプログラムを演 奏します

工場出荷時のプログラムには、あらかじめシーケンスにデータが記録 されているプログラムがあります。そのプログラムを選び、効果を確か めてみましょう。

① MOD SEQUENCEの[ON/OFF]キーが点灯するプログラムを 選びます。



MOD SEQUENCEの「ON/OFF 1キーが点灯しているプログラム がシーケンスにデータが記録されているプログラムです。



▶ シーケンスとアルペジエーターの両方がオンになってるプログ ラムがありますが、ここではシーケンスのみがオンになっている プログラムを選ぶことをおすすめします。

#### ② 鍵盤を押さえます。

プログラムの発音と同時にシーケンスが再生を開始し、音色が変


再生するステップに合わせて、SELECT[1]~[16]キーが順に点 灯します。

③ [TEMPO]ノブを回します。 音色の変化するスピードが変わります。

### 2.シーケンスにアサインされているパラメー ターを確認します

シーケンスにアサインされているパラメーターを確認します。

○ SEQ EDITの[SELECT]キーを押して、シーケンス(SEQ1~3) を選びます。



選んだシーケンスのLEDが点灯し、アサインされているパラメー ターをLCD画面に表示します。

SEQ1に "Cutoff" がアサインされているとき

A01:MS2000/R SEQ1: Cutoff


LEDがすべて消灯しているときは、シーケンスが選ばれていない 状態(シーケンス・セレクトがオフ)です。このときは、プログラムの ボイス・モードとテンポを表示します。

Program Playモードでは アサインされているパラメーターの確 認をするだけです。 パラメーターのアサインは、LCD Editモードで 変更します( ☞ p.25 ベーシック・ガイド「b. 1ステップごとにシー ケンス・データを設定します」)。

#### 3. ステップに記録されている値を確認します

ステップに記録されている値を16個のノブを使って確認します。


① SEQ EDITの[SELECT]キーを押して、シーケンス(SEQ1~3) を選びます。



② SEQ EDITのLEDの横に並ぶ16個のノブを回して、ORIGINAL VALUE LEDを点灯させます。

各ノブの下に表示されている番号がシーケンスのステップに対応 しています。

各ノブを回していき、ORIGINAL VALUE LEDが点灯した位置が ステップに記録されている値となります。



各ステップの値は ライトされている または現在設定されているパ ラメーターの値に対する変化量です。

note SEQ EDITの[SELECT]キーでシーケンス(SEQ1~3)が選ばれ ているときは、SEQ EDIT LEDの横に並ぶ16個のノブでシーケ ンスの各ステップのデータをエディットできます。


## 外部入力を使います

#### 1. 外部波形を加工します

AUDIO IN端子に接続した外部機器の波形を、内蔵の波形と同様に 加工できます。

外部接続機器を接続する前に両方の機器の電源をオフにしておいて ください。また、本体のAUDIO IN [ 1/ INST ]ノブを0にしておい てください。

① 外部接続機器を接続します。



②両方の機器の電源をオンにします。

③ 本機のMIDIチャンネルと接続したMIDI機器のMIDIチャンネル を合わせます。

本機の MIDI チャンネルの設定のしかたは、p.11 ベーシック・ガイ ド、接続の「3. MIDIチャンネルを設定します」を参照してくださ

④ OSCILLATOR1の[WAVE]キーを押して、AUDIO INのLEDを 点灯させます。



- ⑤ 外部接続機器から波形を入力し、LED が赤く点灯しないように AUDIO INの[1/ INST ]ノブを調節します。
- ⑥ FILTER、AMP、EG、LFOのノブやキーを操作して、入力した波形 を加工します。

パラメーターの設定は p.20ベーシック・ガイド 「シンセ・プログラ ムのエディット」を参照してください。



▲ AUDIO IN端子からの波形に対しては、ピッチに関するパラメー ターは無効となります。


#### 2. ボコーダー機能を使います

ボコーダー・プログラム(ボイス・モードがVocoder)を選択して、ボ コーダーの機能をためしてみましょう。

#### a. キャリア側に内部波形を使います

マイクを接続する前に、電源をオフにしてください。また、本体の AUDIO IN [ 2/ VOICE ]/ブを0にしておいてください。

① AUDIO IN 2端子にマイクを接続します。




- ② リア・パネルにある[AUDIO IN 2 Level]スイッチをMICに設定 します。
- ③ 本機の電源をオンにします。
- ④ ボコーダー・プログラムを選びます。 LCD画面の下段左側にVocoderと表示されているプログラムが ボコーダーのプログラムです。
- ⑤ マイクから音声を入力し、LEDが赤く点灯しないようにAUDIO INの[2/ VOICE ]ノブを調節します。
  - 「DIRECT LEVEL 1ノブを回すと 入力した音声を直接出力しま す。入力した音声を確認しながら調節できます。
- ⑥ 音声を入力しながら、鍵盤を弾きます。

ボコーダー効果がかかった音色を出力します。 効果を確認できないときは、AMPの「LEVEL 1ノブまたはMIX-ERの[ OSC 1 ]ノブを調節してみてください。 ボコーダーのエディットは、p.28ベーシック・ガイド、エディット編「ボ コーダー・プログラムのエディット」を参照してください。

#### b. キャリア側に外部波形を使います

キャリア側に外部接続機器から入力した波形を使うときは、前述の 「1. 外部波形を加工します」と「2. ボコーダー機能を使います」を組 み合わせたかたちで設定します。

接続は以下のようにします。



## ディット

## Program パラメーターの エディット

プログラムは、数多くのパラメーターで構成されています。1からプログ ラムを作るには、これらのパラメーターをすべて理解しなければなりま せん。まず初めは、工場出荷時のプログラムを選び、エディットすること で1つ1つのパラメーターを理解していくことをおすすめします。

## エディットの基本操作

エディットや設定をするうえでの基本的な操作を説明します。 プログラムの音色は、Program PlayモードまたはLCD Editモードで エディットします。

### 1. Program Play モードでのエディット

Program Playモードでは、プログラムを選んで演奏するだけでなく、 演奏中にフィルターのカットオフを調節したいときや、音量の立ち上が りを少し遅らせたいときなどに、フロント・パネル上のノブやキーを使っ てプログラムの音色をエディットできます。

キーに対応するパラメーターは、押すたびにパラメーターの値 やオン/オフが切り替わり、その設定状態をLEDの点灯やLCD画面 に表示します。

ノブに対応するパラメーターは、ノブについているマークを目安にア ナログ感覚で設定できます。

ノブ、キー共に、ライトされている元の値と一致したときにORIGINAL VALUE LEDが点灯します。


#### 2. LCD Edit モードでのエディット

ノブやキーに対応していないパラメーターのエディットや、LCD画面 でパラメーターの値を確認してエディットするときにLCD Editモード に入ります。

#### a. LCD Editモードへ入ります

#### ○ [EDIT]キーを押します。

LCD Editモードへ入ります。LCD画面の上段にページ・ナンバー とページ名、下段にパラメーター名とパラメーターの値を表示しま




#### b. ページを選びます

LCD Editモードは、複数のページで構成されています。ページの選択 は、PAGE[+][-]キーとSELECT[1]~[16]キーを使います。

#### ○ PAGE [+]または[-]キーを押します。

キーを押すとページが1つずつ切り替わります。



#### ○ SELECT[1]~[16]キーを押します。

設定したいパラメーターのページへ直接移動できます。 SELECT[ 1 ]~[ 16 ]キーとページの対応は 以下のようになりま

+-	ページ
SELECT [1]	Page01A: COMMON "Mode"
SELECT [2]	Page03A: VOICE "Assign"
SELECT [3]	Page04A: PITCH "Transpose"
SELECT [4]	Page05A: OSC 1 "Wave"
SELECT [5]	Page06A: OSC 2 "Wave" (Single/Dual/Split) Page06A: AUDIO IN 2 "Gate Sense" (Vocoder)
SELECT [6]	Page08A: FILTER "Type" (Single/Dual/Split) Page08A: FILTER "Formant Shift" (Vocoder)
SELECT [7]	Page09A: AMP "Level"
SELECT [8]	Page10A: EG 1 "Attack"
SELECT [9]	Page12A: LFO 1 "Wave"
SELECT [10]	Page14A: PATCH 1 "Source: Dest" (Single/Dual/Split) Page14A: CH LEVEL "CH: Level" (Vocoder)
SELECT [11]	Page18A: SEQ COMMON "Last STEP" (Single/Dual/Split) Page15A: CH PAN "CH: Pan" (Vocoder)
SELECT [12]	Page22A: MOD FX "Type" (Single/Dual/Split) Page16A: MOD FX "Type" (Vocoder)
SELECT [13]	Page23A: DELAY FX "Type" (Single/Dual/Split) Page17A: DELAY FX "Type" (Vocoder)
SELECT [14]	Page24A: EQ "LowEQFreq" (Single/Dual/Split) Page18A: EQ "LowEQFreq" (Vocoder)
SELECT [15]	Page25A: ARPEGGIO "Type" (Single/Dual/Split) Page19A: ARPEGGIO "Type" (Vocoder)
SELECT [16]	Page26A: UTILITY "InitProgram" (Single/Dual/Split) Page20A: UTILITY "InitProgram" (Vocoder)




ん。対応していないページを表示するときは、SELECT[ 1 ]~ [ 16 ]キーとPAGE[ + ][ - ]キーを組み合わせて使います。例 えば、LCD画面にPage11A: EG 2" Attack "を表示するとき は SELECT[8]キーを押してからPAGE[+]キーを押します。

#### c. パラメーターを選びます


GlobalモードPage2C: Memoryの" PageJump "を**ON**にしておくと、LCD Editモードでフロント・パネル上にあるノブを操作したときに、LCD画面の表示がそのパラメーターに切り替わります(工場出荷時は**ON**に設定)。

○ CURSOR[◄]または[▶]キーを押します。

キーを押すと、パラメーターが切り替わります。 パラメーターの値の先頭にカーソルが点滅します。 CURSOR[ ▶ ]キーを押していき、パラメーターが切り替わらなく なったら、そのページの最後のパラメーターです。




1つの画面に2つのパラメーターが存在するときは、CURSOR [ ◀ ]または[ ▶ ]キーで変更したいパラメーターにカーソルを移動させます。



また、1つのパラメーターの設定によって、ページ内のパラメーターの数が変わる場合があります。

例えば Page01A: COMMONの" Mode "を**Single**にしたときと比べて、**Split**にしたときは" Timbre Voice "と" Split Point " の2つのパラメーターが追加されます。それに伴いページ・ナンバーの後ろのアルファベットも変わります( **Single** のときは Page01B: COMMONが" Scale "となり、**Split**のときは Page01B: COMMONが" Timbre Voice "となります)。



#### d. 値を入力します

○ フロント・パネル上のノブ、キーまたは[+/YES]、[-/NO]キーで値を入力します。

基本的には、フロント・パネル上のノブやキーを使います。 パラメーターに対応するノブやキーがない場合や、値を細かく設定 するときに[ + /YES ][ - /NO ]キーを使います。

[ + /YES ][ - /NO ]キーを押すと 値が1ずつ増減します。 [ + /YES ]キーを押しながら[ - /NO ]キーを押すと 値が10ずつ 増えます。

[ - /NO ] キーを押しながら[ + /YES ] キーを押すと 値が10ずつ 減ります。

#### e. Program Playモードに戻ります

○ [EXIT]キーを押します。

Program Playモードへ戻ります。

#### 3. ティンバーを切り替えます

ボイス・モードがDual/Splitのプログラムのときに、エディットするティンバーを選択します。

○ TIMBRE SELECTの[SELECT]キーを押します。

選ばれているティンバーのLEDが点灯します。 キーを押すとティンバーが切り替わります。

フロント・パネル上のノブやキー、LCD画面に表示されるパラメーターは、選択したティンバーに対して有効になります。



#### 4. エディット前の設定に戻します(コンペア)

プログラムをエディット中に、エディット前のライトされている設定に戻します。

① [EDIT]キーを押しながら、[EXIT]キーを押します。

LCD画面の下段に" COMPARE "と表示され、エディット前の設定に戻ります。上段には、プログラム・ナンバー、プログラム名を表示します。

A01:MS2000/R == COMPARE ==

② [EXIT]キーを押します。

Program Play モードに戻ります。

### 5. エディットしたプログラムをライト(保存)しま す

エディットしたプログラムやアルベジエーターの設定は、保存せずに電源をオフにしたり、プログラムを変更すると消えてしまいます。プログラムを保存するときは必ずライトの操作をしてください。

また、保存するときはGLOBALモードPage2A: Memoryの "Protect"を**OFF**(工場出荷時の設定は**ON**)にしてくださ い。(☞ p.30「1.メモリー・プロテクトを解除します」)

Program PlayまたはLCD Editモードで[WRITE]キーを押します。

LCDの上段は、[ WRITE ]キーを押したときのモードの表示です ( 下の図は、LCD EditモードのPage01A: COMMONで [ WRITE ]キーを押したときの表示 )。

LCDの下段は、ライト先のプログラム・ナンバー(エディットしたプログラムのナンバー)を表示します。

⊞01A COMMON WR Pro9:A01 OK?

ライトの操作を途中で中止する場合は [ EXIT ]キーを押してください。

② [+/YES]、[-/NO]キーでライト先のプログラム・ナンバーを選びます。

ライト先を変更しないときは、操作③へすすみます。

③ [WRITE]キーを押します。

実行の確認画面を表示します。

④ もう一度[WRITE]キーを押します。

LCD画面に"Completed"と表示されると、ライトが完了します。

壊されるおそれがあります。

⑤ [EXIT]キーを押します。

ライト前のLCD画面の表示に戻ります。

## シンセ・プログラムのエディット

シンセ・プログラムをエディットする手順を説明します。

特に記述がない限り、ボイス・モードがSingleのプログラムをエディット する手順となっています。

尚 説明はLCD Editモードに入っていることを前提に記述しています。

#### 1. 発音のしかたを設定します

Page03A: VOICEの" Assign "でティンバーの発音のしかたを設定 します。

○ SELECT[2]キーを押します。

LCD画面にPage03A: VOICEの" Assign "を表示します。


**03A VOICE** Assi9n: Mono

[ + /YES ] [ - /NO ]キーで設定します。

和音を弾く場合はPoly、単音を弾く場合はMonoまたはUnison に設定します。

#### 2. オシレーターを設定します

プログラムの基本となるオシレーター1と2を設定します。



#### a. オシレーター1の波形を選びます

○ OSCILLATOR1の[WAVE]キーを押します。

キーを押すと波形が切り替わり、選んだ波形のLEDが点灯しま す。オシレーター1は、外部入力波形を含め8種類の波形から選 択できます。

#### b. 波形のパラメーターを設定します

#### ① [CONTROL1]ノブを回します。

LCD画面にPage05B: OSC 1の" Control 1 "を表示します。 パラメーターは、選んだ波形によって異なります。

> **805B OSC 1** Control 1: 000

波形とパラメーターの対応は以下のようになります。

	T
WAVE	CONTROL1
/	波形の変化
-	波形の変化
$\land$	波形の変化
$\sim$	クロスモジュレーション量
VOX WAVE	波形の変化
DWGS	
NOISE	オシレーター内部のLPFのカットオフ
AUDIO IN	AUDIO IN 1とAUDIO IN 2の音量バランス

パラメーターの詳細は、パラメーター・ガイドを参照してください。

#### ② [CONTROL2]ノブを回します。

LCD画面にPage05C: OSC 1の" Control 2 "を表示します。 パラメーターは、"Wave "で選んだ波形によって異なります。

> **050 050 1** Control 2: 060

波形とパラメーターの対応は以下のようになります。

WAVE	CONTROL2
/	LFO1によるモジュレーションの深さ
$\Box$	LFO1によるモジュレーションの深さ
$\wedge$	LFO1によるモジュレーションの深さ
$\sim$	LFO1によるモジュレーションの深さ
VOX WAVE	LFO1 によるモジュレーションの深さ
DWGS	DWGS波形の選択 (64種類)
NOISE	オシレーター内部のLPF のレゾナンス
AUDIO IN	LFO1 によるモジュレーションの深さ

パラメーターの詳細は、パラメーター・ガイドを参照してください。

#### c. オシレーター2の波形を選びます

#### ○ OSCILLATOR2の[WAVE]キーを押します。

キーを押すと波形が切り替わり、選んだ波形のLEDが点灯しま す。オシレーター2は、3種類の波形から選択できます。

基本的な使い方としては、オシレーター1と同じ波形を選び、ピッ チを変更して音色に厚みをつけます。

#### d. オシレーターのモジュレーション·タイプを選びます

#### ○ [OSC MOD]キーを押します。

キーを押すたびにモジュレーション・タイプが切り替わり、選んだモ ジュレーション・タイプのLEDが点灯します。オフを含め4種類の モジュレーション・タイプから選択できます。

#### e. オシレーター2のピッチを半音単位で調整します

#### ○ [SEMITONE]ノブを回します。

LCD画面にPage06C: OSC 2の" Semitone "を表示します。 基本的な使い方としては、オシレーター1のピッチに対し1または 2オクターブ低くします。

> ⊞06C OSC 2 Semitone: -12


#### f. オシレーター2のピッチを調整します

#### ○ [TUNE]ノブを回します。

LCD画面にPage06D: OSC 2の" Tune "を表示します。 ピッチをわずかにずらし、デチューン効果がかかるようにすると、音 色に厚みが加わります。

> ⊞06D OSC 2 Tune: +06

#### 3. 各オシレーターの音量を設定します



#### a. オシレーター1の音量を調節します

#### ○ MIXERの[OSC1]ノブを回します。

LCD画面にPage07A: MIXERの" OSC 1 Level "を表示します。

⊞07A MIXER OSC 1 Level: 127


#### b. オシレーター2の音量を調節します

#### ○ MIXERの[OSC2]ノブを回します。

LCD画面にPage07B: MIXERの" OSC 2 Level "を表示します。

⊞07B MIXER OSC 2 Level: 100

#### 4. フィルターを設定します



#### a. フィルター·タイプを選びます

○ [FILTER TYPE]キーを押します。

キーを押すとフィルター・タイプが切り替わり、選んだフィルター・タイプのLEDが点灯します。

フィルター・タイプにより音色のキャラクターを大幅に変更できます。

#### b. 音の明るさを変化させます

○ FILTERの[CUTOFF]ノブを回します。

LCD画面にPage08B: FILTERの" Cutoff "を表示します。 ノブを右に回す(値を大きくする)ほど音色が明るくなります。

> ⊞08B FILTER Cutoff: 060

#### c. 音色にクセをつけます

○ FILTERの[RESONANCE]ノブを回します。

LCD画面にPage08C: FILTERの" Resonance "を表示します。

ノブを右に回す(値を大きくする)ほど、音色のクセが強くなります。

フィルター・タイプ、カットオフの設定によっても、レゾナンスの効果が大きく変わります。

□08C FILTER Resonance: 045

#### d. EG 1による効果の深さを調節します

EG 1 は、フィルターのカットオフを時間的に変化させます。 "EG 1 Int "では、その効果の深さを調節します。

○ FILTERの[EG 1 INT]ノブを回します。

LCD画面にPage08D: FILTERの"EG 1 Int "を表示します。 ノブを中央から右に回す( +の値にする)と、カットオフに対して+( プラス)方向に効果がかかります。

ノブを中央から左に回す( 一の値にする)と、カットオフに対して - ( マイナス)方向に効果がかかります。


⊡08D FILTER EG 1 Int: +40

#### 5. 音色の時間的変化を設定します

EG 1でカットオフ周波数(FILTERの"Cutoff")の時間的な変化を 設定します。



は SEQ EDITの[ SELECT ]キーでSEQ1~3のLEDを消灯さ せてください。



#### a. 音が立ち上がるときの音色変化の速さを調節します

○ EG 1の[ATTACK]ノブを回します。

LCD画面にPage10A: EG 1の"Attack"を表示します。 ノブを右に回すとゆっくりと音色が変化し、左に回すと瞬時に変化 します。





∠ ノブを回しても効果が得られないときは、FILTERの[EG 1] INT リブを調節するか、SEQ EDITのSEQ1~3のLEDの点灯 を確認してください。LEDが点灯しているときはEG、LFOのエ ディットはできません。シーケンス・データのエディターとして機 能します。

#### b. 音が減衰するときの音色変化の速さを調節します

○ EG 1の[DECAY]ノブを回します。

LCD画面にPage10B: EG 1の" Decay "を表示します。 ノブを右に回す(値を大きくする)ほど一定の音色の明るさになる (サスティン時)までの時間が長くなります。



#### c. サスティン時の音色の明るさを変化させます

○ EG 1の[SUSTAIN]ノブを回します。

LCD画面にPage10C: EG 1の" Sustain "を表示します。 [SUSTAIN]ノブによる音色の明るさは、[EG 1 INT]ノブの設 定によって変わります。

> ■10C EG 1 Sustain: 060


#### d. 鍵盤を離した後の音色変化の速さを調節します

○ EG 1の[RELEASE]ノブを回します。

LCD画面にPage10D: EG 1の" Release "を表示します。 ノブを右に回すとゆっくりと音色が変化し、左に回すと瞬時に変化 します。

> ≣10D FG1 000 Release:

#### 6. ティンバーの出力を設定します



#### a. ティンバーの音量を調節します

○ [LEVEL]ノブを回します。

LCD画面にPage09A: AMPの" Level "を表示します。 音量が時間的に変化するときは、このレベルが音量変化の最大レ ベルとなります。

> 809A AMP Level: 127

#### b. 出力のパンポット(定位)を調整します

○ [PAN]ノブを回します。

LCD画面にPage09B: AMPの" Panpot "を表示します。 ノブが中央の位置(CNT)で、センター出力となります。

> **098 AMP** Panpot: CNT

#### c. 音量のエンベロープ·ソースを選びます

○ [EG 2/GATE]キーを押します。

キーを押すと、エンベロープ・ソースが切り替わります。 音量に時間的な変化を与えるときは、EG 2([EG 2/GATE]キー のLEDが消灯)を選びます。

オルガンのように、常に一定の音量で発音させるときはGATE ([EG 2/GATE]キーのLEDが点灯)を選びます。

#### d. 出力にディストーションをかけます

○ [DISTORTION]キーを押します。

キーを押すと、ディストーションのオン / オフが切り替わります。 オン([DISTORTION]キーのLEDが点灯)にすると、ディストー ションがかかります。ハードな音色を得たいときに効果的です。

- note ディストーションをオンにしたときは MIXERの各ノブでひずみ具 合を調整します。
- note FILTERの" Cutoff "や" Resonance "を調整すると ディストー ションのかかり方が変わります。

#### e. 鍵盤を弾く強さで音量を変化させます

- SELECT[7]キーを押してから、CURSOR[▶]キーを4回押します。 LCD画面にPage09E: AMPの" Vel Sense "を表示します。 [ + /YES ][ - /NO ]キーで値を設定します。
  - +の値にすると、強く弾くほど音量が大きくなります。
  - -の値にすると、強く弾くほど音量が小さくなります。

809E AMP Vel Sense: +30

#### f. 鍵盤を弾く位置で音量を変化させます

○ "Vel Sense"の画面からCURSOR[▶]キーを押します。

LCD画面にPage09F: AMPの"KBD Track"を表示します。 [ + /YES ][ - /NO ]キーで値を設定します。

- +の値にすると、高い鍵盤を弾くほど音量が大きくなり、低い鍵盤 を弾くほど音量が小さくなります。
- -の値にすると、低い鍵盤を弾くほど音量が大きくなり、高い鍵盤 を弾くほど音量が小さくなります。


⊞09F AMP KBD Track: +25

#### 7. 音量の時間的変化を設定します

EG 2は、AMPの"Level"に対して時間的な変化を与えます。



フロント・パネル上のノブでEG 2のパラメーターを調節するとき は、SEQ EDITの[ SELECT ]キーでSEQ1~3のLEDを消灯さ せてください。



#### a. 音量が立ち上がる速さを調節します

○ EG 2の[ATTACK]ノブを回します。

LCD画面にPage11A: EG 2の"Attack "を表示します。 ノブを右に回す(値を大きくする)とゆっくりと立ち上がり、左に回 す(値を小さくする)と瞬時に立ち上がります。

> **811A EG 2** Attack: 000



 効果を確認できないときは AMPの[EG 2/GATE ]キーのLED が消灯しているかを確認してください。

#### b. 音量が減衰する速さを調節します

○ EG 2の[DECAY]ノブを回します。

LCD画面にPage11B: EG 2の" Decay "を表示します。 ノブを右に回す(値を大きくする)と、一定の音量になるまでの時間 が長くなります。

> ■11B EG 2 021 Decay:

#### c. サスティン時の音量を調節します

○ EG 2の[SUSTAIN]ノブを回します。

LCD画面にPage11C: EG 2の" Sustain "を表示します。 ノブを右に回す(値を大きくする)ほど、サスティン時の音量が大き くなります。

> ■11C EG 2 090 Sustain:

#### d. 鍵盤を離した後の音量が減衰する速さを調節します

#### ○ EG 2の[RELEASE]ノブを回します。

LCD画面にPage11D: EG 2の" Release "を表示します。 ノブを右に回す(値を大きく)とゆっくりと減衰し、左に回す(値を 小さく)と瞬時に減衰します。

ストリングスの音色等では、値を大きめにします。


■11D EG 2 000 Release:

#### 8. LFOを設定します

LFO(Low Frequency Oscillator)はパラメーターに周期的な変 化を与えます。オシレーターのピッチにかけたときはビブラート効果、 フィルターのカットオフにかけたときはワウ効果、アンプのレベルにか けたときはトレモロ効果が得られます。



∠ フロント・パネル上のノブでLFOのパラメーターを調節するとき は、SEQ EDITの[ SELECT ]キーでSEQ1~3のLEDを消灯さ せてください。



#### a. LFOの波形を選びます

#### ○ [SELECT]キーを押します。

キーを押すと波形が切り替わり、選んだ波形のLEDが点灯しま

選択する波形によって変化のしかたが変わります。

#### b. LFOの周期を設定します

#### ○ [FREQUENCY]ノブを回します。


ノブを右に回す(値を大きくする)ほど、変化する周期が速くなりま す。

note LFOの周期を[TEMPO]ノブで設定したテンポに同期させること もできます。 ☞ p.41 パラメーター・ガイド、Page12C: LFO 1、 Page13C: LFO 2 " Tempo Sync "

### 9. パラメーターにモジュレーションをかけます (Virtual Patch)

Virtual Patch(バーチャル・パッチ)は、8種類のモジュレーション・ ソースを、音色を構成するパラメーターにアサインしてモジュレーショ ンをかけます。

フロント・パネル上のノブでVirtual Patchのパラメーターを設定 または調節するときは、SEQ EDITの[ SELECT ]キーでSEQ1 ~3のLEDを消灯させてください。



#### a. パッチを選びます

○ [SELECT]キーを押して、パッチを選びます。 キーを押すとPATCH1~4が切り替わり、選択したパッチのLED が点灯します。

#### b. モジュレーション・ソースを選びます

#### ○ [SOURCE]キーを押します。

キーを押すとモジュレーション・ソースが切り替わり、選択したモ ジュレーション・ソースの LED が点灯 します。

パラメーターの詳細は、パラメーター・ガイド、Programパラメー ターp.42を参照してください。

#### c. モジュレーションをかけるパラメーターを選びます

#### ○ [DESTINATION]キーを押します。

キーを押すとパラメーターが切り替わり、選択したパラメーターの LEDが点灯します。

パラメーターの詳細は、パラメーター・ガイド、Programパラメー ターp.42を参照してください。

#### d. モジュレーションの深さを設定します

#### ○ [PATCH1~4]ノブでモジュレーションの深さを設定します。

[ SELECT ]キーで選択しているパッチのノブを回します。

ノブを中央から右に回す(+の値にする)と、+(プラス)方向に効

ノブを中央から左に回す(ーの値にする)と、-(マイナス)方向に 効果がかかります。

#### 10. MOD SEQUENCEを設定します

#### a. SEQ COMMONパラメーターを設定します

SEQ COMMONパラメーターでは シーケンス・データーを設定する 前準備としてシーケンスの最大ステップ数や再生方法などを設定し ます。値は[ + /YES ][ - /NO ]キーで設定します。

① SELECT[11]キーを押します。

LCD画面にPage18A: SEQ COMMONの" Last Step "を表示します。

記録するシーケンス長(最大ステップ数)を1~16の範囲で設定します。

□18A SEQ COMMON Last Step: 16

② CURSOR[▶]キーを押します。

LCD画面にPage18B: SEQ COMMONの" Seq Type "を表示します。

ステップの再生方向を設定します。

188 SEQ COMMON Se⊲ Type:Forward

③ CURSOR[▶]キーを押します。

LCD画面にPage18C: SEQ COMMONの" Run Mode "を表示します。

シーケンス再生時のループ機能を設定します。

□18C SEQ COMMON Run Mode:Loop

④ CURSOR[▶]キーを押します。

LCD画面にPage18D: SEQ COMMONの" Key Sync "を表示します。

ノート・オン時のシーケンスのリセットのかけ方を設定します。

⊞18D SEQ COMMON Key Sync:Timbre

⑤ CURSOR[▶]キーを押します。

LCD画面にPage18E: SEQ COMMON " Resolution "を表示します。


シーケンスの再生スピードを内部クロックに対する倍率で設定します。

B18E SEQ COMMON
Resolution: 1/48

#### b. 1ステップごとにシーケンス・データを設定します

シーケンスがオフのプログラムを選んで、1ステップごとにシーケンス・ データを記録してみましょう。

- ① Program Playモードでシーケンスがオフのプログラムを選びます。
- ② **[EDIT]キーを押します。** LCD Edit モードに入ります。
- ③ SEQ EDIT/CH PARAMの[SELECT]キーを押して、SEQ1の LEDを点灯させます。




LCD画面にPage19A: SEQ 1の" Knob "を表示します。 ここでは、SEQ1にFILTERの" Cutoff "をアサインします。

> ⊡19A SEQ 1 Knob:None

④ [+/YES]キーで"Knob"をCutoffに設定します。

∃19A SEQ 1 Knob:Cutoff

- note SEQ 2、SEQ 3にパラメーターをアサインするときは [ SELECT ] キーで SEQ 2、SEQ 3を選びます。
- ⑤ MOD SEQUENCEの[ON/OFF]キーを押します。
  [ON/OFF]キーのLEDが点灯し、シーケンスがオンになります。




⑥ 鍵盤を押したままにします。

プログラムの音色を発音 (L. SELECT[ 1 ~ 16 ] キーが順番に点灯 します。

⑦ 音色を聞きながら、SEQ EDITのLEDの横に並ぶ16個のノブを 使ってステップごとにシーケンス・データを設定します。

16個のノブは、通常プログラム音色のエディット(EGやLFOなど)に使用しますが、[SELECT]キーでシーケンスを選んだときは、シーケンス・データの設定やエディットに使用します。 ノブの下に表示されているナンバーがシーケンスのステップに対応しています。設定するステップのノブを回してください。



ノブを回すと LCD画面に19C: SEQ 1の" Step Value "を表示します。



各ステップの値は、現在ライトされている。または設定されているパ ラメーターの値に対する変化量として設定します。

値を細かく設定したいときは、[ +/YES ] [ -/NO ]キーを使用し ます。



∠ Page18A: SEQ COMMONの" Last Step "の値よりも大き いステップ・ナンバーに値を設定しても無効となります。

note あらかじめ設定されている。またはリアルタイムに記録したシーケ ンス・データについても上記の手順でエディットします。

#### c. リアルタイムにシーケンス・データを記録します (Motion Rec)

Motion Recは、リアルタイムに操作したノブの動きを、シーケンスの 各ステップに記録します。

ここでは、シーケンス・データが記録されていないプログラムに FILTERの[CUTOFF]ノブの動きを記録します。

① Program Playモードでシーケンスがオフのプログラムを選びま

音色変化がわかりやすいプログラムを選んでください。

- ② MOD SEQUENCEの[ON/OFF]キーを押して、シーケンスをオ ンにします。
- ③ SEQ EDIT/CH PARAMの[SELECT]キーを押して、シーケン ス(SEO 1~3)を選びます。
  - ここでは、SEQ1を選びます。

④ MOD SEQUENCEの[REC]キーを押します。 記録待機状態になります。[REC]キーのLEDが点滅し、SELECT [1]~[16]キーが順番に点灯します。



▶ シーケンスを選ばないと、記録待機状態にはなりません。

⑤ ARPEGGIATORの[TEMPO]ノブを回して、シーケンスの速さを 調節します。

SELECT[1]~[16]キーが順に点灯する速さを確認しながら、 記録しやすい速さに調節します。

⑥ 鍵盤を弾きながら、FILTERの[CUTOFF]ノブを回します。



ノブを回した時点のステップから記録を開始します。 記録を開始すると[REC]キーのLEDが点滅から点灯に変わりま

"LastStep"で設定したステップまで記録すると[REC]キーの LEDが消灯し記録が終了します。

鍵盤を弾きながら音色変化を確認して、うまく記録できなかったと きは、もう一度「REC 1キーを押して記録し直すか、16個のノブで 1ステップごとにエディットします。

記録した設定を残しておきたいときは、ライトの操作をしてくださ い。( ☞ p.19「5. エディットしたプログラムをライトします」)



2つ以上のノブを回したときは、先に回したノブが記録の対象と なります。




ARPEGGIATOR、EFFECTSのノブは記録できません。

## エフェクト・パラメーターのエディット

MS2000/MS2000Rは、エフェクトとしてモジュレーション・エフェ クト、ディレイ、イコライザーを搭載しています。ここでは、モジュレー ション・エフェクトとディレイの設定を説明します。



∠ フロント・パネル上のノブでモジュレーション・エフェクト、ディレイ のパラメーターを調節するときは、SEQ EDITの[SELECT] キーでSEQ1~3のLEDを消灯させてください。



#### 1. モジュレーション・エフェクトを設定します



∠ フロント・パネル上のノブでモジュレーション・エフェクトを設定す るときは[MOD/DELAY]キーのLEDを消灯させてください。

#### a. エフェクト·タイプを選びます

○ SELECT[12]キーを押します。

LCD画面にPage22A: MOD FXの" Type "を表示します。 [ + /YES ] [ - /NO ]キーでエフェクト・タイプを選択します。モ ジュレーション・エフェクトは、3種類あります。

> 822A MOD FX Cho/F19 Type:

#### b. モジュレーションをかける周期を調節します

○ 「SPEED/TIME]ノブを回します。

LCD画面にPage22B: MOD FXの" LFO Speed "を表示しま

ノブを右に回す(値を大きくする)ほどモジュレーションの周期が 速くなります。

> 22B MOD FX LFO Speed: 033

#### c. 効果の深さとフィードバック量を調節します

○ [DEPTH/FEEDBACK]ノブを回します。

LCD画面にPage22C: MOD FXの" Depth "を表示します。 値を大きくするほど、モジュレーションが深くかかり、フィードバック 量が増えます。

> ⊞22C MOD FX Depth: 025

#### 2. ディレイを設定します



∠ フロント・パネル上のノブでディレイを設定するときは [ MOD / DELAY 1キーの LEDを点灯させてください。

#### a. ディレイ·タイプを選びます

○ SELECT[13]キーを押します。

LCD画面にPage23A: DELAY FXの" Type "を表示します。 [ + /YES ][ - /NO ]キーでディレイ・タイプを選択します。 ディレイは、3種類あります。

> **■23A DELAY FX** Type:StereoDelay

#### b. ディレイ・タイムを調節します

○ [SPEED/TIME]ノブを回します。

LCD画面にはPage23C: DELAY FXの" Delay Time "を表示

ノブを右に回す(値を大きく)ほどディレイ・タイムが長くなります。

Delay Time: 000

note ディレイ・タイムを[ TEMPO ]ノブで設定したテンポに同期させる こともできます。 ☞ p.44 パラメーター・ガイド「Page23C: DE-LAY FX " Tempo Sync " ]

#### c. 効果の深さとフィードバック量を調節します

○ [DEPTH/FEEDBACK]ノブを回します。

LCD画面にPage23E: DELAY FXの" Depth "を表示します。 ノブを右に回す(値を大きくする)ほど、ディレイ音が深くかかり、 フィードバック量が増えます。

> **B23E DELAY FX** Depth: 000

## アルペジオ・パラメーターのエディット

ここでは LCD Editモードのみで設定するパラメーターを説明します。 値の設定は[ + /YES ][ - /NO ]キーを使います。

Program Play モードで設定できるパラメーターは、ベーシック・ガイド 演奏編の「アルペジオを演奏します-2. ノブやキーで設定を変更しま す」(p.15)を参照してください。

#### a. アルペジオ演奏するティンバーを設定します(Dual/ Splitのみ)

○ SELECT[15]キーを押してからCURSOR[▶]キーを4回押しま

LCD画面にPage25E: ARPEGGIOの" Target "を表示します。 ボイス・モードがDualまたはSplitのときに、アルペジオ演奏させる ティンバーを選択します(DualまたはSplitのときだけ表示しま す)。

> 25E ARPEGGIO Tar9et: Timbre 1

#### b. 鍵盤との同期を設定します

○ CURSOR[▶]キーを押します。

LCD画面にPage25F: ARPEGGIOの"Key Sync "を表示しま

ONにするとノート・オン時、アルペジオ・パターンの先頭から演奏 します。

> ■25F ARPEGGIO Key Sync: OFF

#### c. レゾリューションを設定します

○ CURSOR[▶]キーを押します。

LCD画面にPage25G: ARPEGGIOの" Resolution "を表示し

アルペジオ演奏のテンポに対するレゾリューション(発音の間隔) を設定します。

> 256 ARPEGGIO Resolution: 1/4

#### d. リズムをスウィングさせます

○ CURSOR[▶]キーを押します。

LCD画面にPage25H: ARPEGGIOの"Swing"を表示します。 アルペジエーターの偶数番目の発音のタイミングをずらして、リズ ムをスウィングさせます。


> 35H ARPEGGIO Swing: +050[%]

## ボコーダー・プログラムのエディット

ボイス・モードがVocoderのプログラムのエディットの手順を説明します。

シンセ・プログラムと同じパラメーターは、そちらを参照してください。 ここでは、ボコーダー・プログラムのみで設定するパラメーターを説明し ます。

#### 1.マイク入力側の音声を調節します



#### a. 無入力時のノイズをカットします

① [ THRESHOLD ]ノブを回します。

LCD画面にPage06B: AUDIO IN 2の" Threshold "を表示します。

ノブを右に回すほど、音声がカットされやすくなります。 喋っていないときに、ノイズが目立たない程度に調節します。

> ⊡06B AUDIO IN 2 Threshold: 069

② SELECT[5]キーを押します。

LCD画面にPage06A: AUDIO IN 2の" Gate Sense "を表示します。

出力されるボコーダー音が不自然にとぎれないように調節します。値は[ + /YES ][ - /NO ]キーで調節します。

⊞06A AUDIO IN 2 Gate Sense: 100

#### b. ボコーダー音の子音を調節します


○ [ HPF LEVEL ]ノブを回します。

LCD画面にPage06C: AUDIO IN 2の" HPF Level "を表示します。

ノブを右に回す(値を大きくする)ほど、入力した音声の子音(さ、し、す、せ、そ等)を強調します。

⊞06C AUDIO IN 2 HPF Level: 100

#### 2. フィルターを設定します



## a. モジュレーター側にあるENVELOPE FOLLOWER の感度を調節します

○ [ E.F.SENSE ]ノブを回します。

LCD画面にPage08F: FILTERの" E.F.Sense "を表示します。 ノブを右に回す(値を大きくする)ほど、ボコーダー出力の立ち上がりが滑らかになり、リリース音が長くなります。

> ∃08F FILTER E.F.Sense: 050

#### b. キャリア側のフィルターのカットオフ周波数をシフト します

○ [ FORMANT SHIFT ]キーを押します。

キーを押すとフィルターのシフト量が切り替わり、選んだシフト量の LEDが点灯します。

フィルターをシフトすることにより、ボコーダー出力のキャラクターを大幅に変更できます。

## c. キャリア側のフィルターのカットオフ周波数を調節します

○ FILTERの[ CUTOFF ]ノブを回します。

LCD画面にPage08B: FILTERの" Cutoff "を表示します。


08A FILTER Cutoff: +00

[ **CUTOFF** ]ノブでフィルターのシフト量を±2段の範囲で調節します。

[ FORMANT SHIFT ]キーと組み合わせると±4段の範囲でカットオフ周波数のシフトが可能です。


#### d. キャリア側のフィルターの出力レベルを調節します

① CH PARAM の[ SELECT ]キーを押して、LEVEL のLEDを 点灯させます。




② CH PARAM の横に並ぶ16個のノブを使って各フィルターの出 カレベルを調節します。

左に回しきって0、右に回しきって127(Max)となります。




- f. キャリア側のフィルターのパンポット(定位)を調節します
- ① CH PARAM の[ SELECT ]キーを押して、PAN のLEDを点 灯させます。



② CH PARAM の横に並ぶ16個のノブを使って各フィルターのパンポットを調節します。

ノブが中央の位置で(CNT)センター出力、左に回しきってLchのみ、右に回しきってRchのみの出力となります。




## プログラム名を変更します

- a. CURSOR[◄]または[▶]キー、[+/YES]または [-/NO]キーを使います
- ① SELECT[1]キーを押してから、PAGE[+]キーを押します。 LCD画面にPage02A: NAMEを表示します。

⊠02A NAME MS2000∕R

- ② CURSOR[◀]、[▶]キーで設定する文字にカーソルを移動します。
- ③ [+/YES]、[-/NO]キーで文字を選択します。
- ④ 操作②、③ を繰り返して、プログラムの名前を設定します。 プログラムの名前は、12 文字まで設定できます。
- b. [EDIT]キーと16個のノブを使います

LCD画面にPage02A: NAMEを表示した状態で[EDIT]キーと16個のノブ(シーケンス ボコーダーの設定で使用)を使って以下のようにプログラムの名前を変更できます。



- [EDIT]キーを押しながら、1~12に対応するノブを回します。名前の1~12番目の文字を変更できます。
- [EDIT]キーを押しながら、13に対応するノブを回します。 カーソル位置の文字に対して大文字アルファベットを選択できます。
- [EDIT]キーを押しながら、14に対応するノブを回します。 カーソル位置の文字に対して小文字アルファベットを選択できます。
- [EDIT]キーを押しながら、15に対応するノブを回します。 カーソル位置の文字に対して数字を選択できます。
- [EDIT]キーを押しながら、16に対応するノブを回します。 カーソル位置の文字に対して記号(スペース含む)を選択できます。

#### c. 文字の削除します

- ① CURSOR[◄]、[▶]キーで削除する文字にカーソルを移動します。
- ② [EDIT]キーを押しながら、CURSOR[◀]キーを押します。 カーソル位置の文字を削除します。

#### d. 文字を挿入します

文字の挿入は、設定されている文字が11文字以下で、文字列の一番右側にスペースがあるときに可能です。

- ① CURSOR[◄]、[▶]キーで挿入する位置にカーソルを移動します。
- ② [EDIT]キーを押しながらCURSOR[▶]キーを押します。 カーソル位置に1文字を挿入します。挿入される文字は 前回削除 した文字になります。初めて挿入するときは スペースになります。

## Globalパラメーターのエディット

Globalモードでは、本機の全体に関する設定やユーザー・スケールなど を設定します。

## エディットの基本操作

#### a. Globalモードに入ります

○ [GLOBAL]キーを押します。

GLOBALモードへ入ります。LCD画面の上段にページ・ナンバー とページ名 下段にパラメーター名とパラメーターの値を表示しま す。



#### b. ページを選びます

LCD Editモードと同様にPAGE[ + ][ - ]キーとSELECT[ 1 ]~ 「16 1キーを使います。

SELECT[1]~[16]キーとページの対応は 以下のようになります。

<b>+</b> -	ページ
SELECT [1]	Page1A: GLOBAL "Mst.Tune"
SELECT [2]	Page1D: GLOBAL "Vel.Curve"
SELECT [3]	Page1F: GLOBAL "AudioInThru"
SELECT [4]	Page2A: MEMORY "Protect"
SELECT [5]	Page3A: MIDI "MIDI Ch"
SELECT [6]	Page3C: MIDI "Clock"
SELECT [7]	Page3D: MIDI "MIDI1"
SELECT [8]	Page3F: MIDI "MIDI Dump"
SELECT [9]	Page4A: MIDI FILTER "ProgChg"
SELECT [10]	Page4B: MIDI FILTER "CtrlChg"
SELECT [11]	Page4C: MIDI FILTER "P.Bend"
SELECT [12]	Page4D: MIDI FILTER "SystemEx"
SELECT [13]	Page6A: PEDAL&SW "A.Pedal"
SELECT [14]	Page6B: PEDAL&SW "A.SwFunc"
SELECT [15]	Page7A: USERSCALE "Key: Detune"
SELECT [16]	Page8A: CALIB (AS)

#### c. パラメーターを選びます

LCD Editモードと同様にCURSOR[ ◀ ]または[ ▶ ]キーを使いま す。( ☞ p.19 )

#### d. 値を入力します

○ [+/YES]、[-/NO]キーで値を入力します。

[ + /YES ]または[ - /NO ]キーを使います。

[ + /YES ] [ - /NO ]キーを押すと、値が1ずつ増減します。

[ +/YES]キーを押しながら[ -/NO]キーを押すと 値が10ずつ

[ -/NO ]キーを押しながら[ +/YES ]キーを押すと 値が10ずつ 減ります。

#### e. Globalパラメーターをライト(保存)します

エディットしたGlobalパラメーターは、保存せずに電源をオフにする とエディット前の設定に戻ってしまいます。 保存するときは、必ずライ トの操作を行ってください。

Globalパラメーターのライトは、Globalモードで[WRITE]キーを押し ます。

LCD画面にライト確認の画面が表示されるので、ライトする場合はも う一度[WRITE]キーを押してください。ライトを中止するときは、確 認の画面で[EXIT]キーを押します。

Global パラメーターは、メモリー・プロテクト(Global モード Page2A: MEMORYの" Protect ")の設定にかかわらず保存で きます。



♪ ライト作業中は、絶対に電源を切らないでください。データが破 壊されるおそれがあります。

## パラメーターをエディットします

#### 1.メモリー・プロテクトを解除します

不用意にデータを書き換えてしまわないように、メモリ・プロテクト(メモ リへの書き込みを禁止する)が用意されています。エディットしたデータ をライトするには、あらかじめメモリー・プロテクトをOFFにしておいて ください(ライト時にはプロテクトされません)。

 (1) [GLOBAL] キーを押します。 Globalモードに入ります。

SELECT[4]キーを押します。

LCD画面Page2A: MEMORYの" Protect "を表示します。

**2A MEMORY** Protect: ON

③ [-/No]キーで"Protect"をOFFにします。

**32A MEMORY** Protect:OFF

これでライト操作が、実行できるようになります。

#### 2. 工場出荷時の設定へ戻します

工場出荷時の設定をプリロード・データといい、本機のプログラム、グ ローバルの設定を工場出荷時に戻すことを、プリロード・データのロード といいます。



∠ ロードを実行すると、データは工場出荷時のものに書き換わりま す。ロードを実行する前に、データを書き換えてもよいかどうか をあらかじめ確認してください。



【 GlobalモードPage2A: MEMORYの" Protect "が ON になっ ていると、プリロード・データはロードできません。 プリロード・デー タをロードするときは、あらかじめ"Protect"をOFFにしておい てください。

① [GLOBAL]キーを押します。

Globalモードに入ります。

② SELECT[4]キーを押してから、CURSOR[▶]キーを3回押します。 LCD画面にPage2D: MEMORYの" Preload "を表示します。

**2D MEMORY** Preload OK?

③ [+/YES]キーを押します。 ロードするデータの選択画面を表示します。

> **2D MEMORY** 1PRG A01→A01 OK?

④ [+/YES]、[-/NO]キーでロードするデータを選択します。 1PROGにすると、1つのプログラムだけをロードします。このとき は、ロードするプログラム・ナンバーと、そのロード先(CURSOR [ ▶ ]キーで移動 )を[ + /YES ][ - /NO ]キーで選択します。 PROGにすると、128個のプログラムをロードします。 GLOBALにすると、グローバル・データ(Globalモードの設定)を

⑤ CURSOR[▶]キーでOK?にカーソルを移動させ、[+/YES] キーを押します。

確認画面を表示します。

ロードします。

2D MEMORY Are You Sure OK?

- ⑥ もう一度[+/YES]キーを押します。 ロードを実行します。
  - " Completed "を表示すると、ロードが完了します。
- ⑦ [EXIT]キーを押します。
  - " Preload "のはじめの画面に戻ります。

#### 3.外部 MIDI機器との同期を設定します

接続した外部MIDI機器との同期は、Page3C: MIDIの" Clock "で設 定します。

#### a. 本機に外部MIDI機器を同期させます

MS2000/MS2000Rのアルペジエーターのテンポに合わせて、 シーケンサーやリズム・マシーンなどの外部 MIDI機器を同期演奏さ

- ① 本機のMIDI OUT端子と外部MIDI音源のMIDI IN端子をMIDI ケーブルで接続します(🖙 p.10)。
- ② [GLOBAL]キーを押して、Globalモードへ入ります。
- ③ SELECT[6]キーを押します。

LCD画面にPage3C: MIDIの" Clock "を表示します。

■3C MIDI Clock: Internal

- ④ [+/YES]、[-/NO]キーでInternalに設定します。 Internalにすると、ARPEGGIATORの[TEMPO]ノブで設定し たテンポで、MIDIクロックを本機から送信します。
- ⑤ 外部 MIDI機器を外からの MIDI クロックを受信するように(ス レーブ側として)設定します。

外部 MIDI機器(シーケンサーやリズム・マシンなど)が 「TEMPO リブで設定したテンポで動作します。

#### b. 本機を外部MIDI機器に同期させる

- ① 本機のMIDI IN端子と外部MIDI音源のMIDI OUT端子をMIDI ケーブルで接続します(ISF p.10)。
- ② [GLOBAL]キーを押して、Globalモードへ入ります。
- ③ SELECT[6]キーを押します。 LCD画面にPage3C: MIDIの" Clock "を表示します。
- ④ [+/YES]、[-/NO]キーでExternalに設定します。

**3C MIDI** Clock:External

⑤ 外部MIDI機器がMIDIクロックを送信するように(マスター側とし て)設定します。

外部MIDI機器のテンポに合わせてシーケンスやアルペジエー ターが動作します。

♪ 外部MIDI機器の同期に関する設定は、ご使用になる機器の取り 扱説明書を参照してください。

### 4. 外部接続機器へデータを保存します(データ・ ダンプ)

本体内の各設定データをMIDIエクスクルーシブ・データとして送信し、 接続したMIDIデータ・ファイラーなどのMIDI機器へデータを保存しま

あらかじめMIDIのダンプ・データが受信できる機器(データ・ファイラ、 コンピューター、MS2000/MS2000Rなど)を接続し、グローバル MIDIチャンネルを合わせておきます。

- ① [GLOBAL]キーを押します。 Globalモードに入ります。
- ② SELECT[8]キーを押します。 LCD画面にPage3F: MIDI " MIDI Dump "を表示します。

**3F MIDI** MIDI Dump OK?

③ [+/YES]キーを押します。 送信するダンプ・データを表示します。

> **3F MIDI** 1PROG OK?

④ [+/YES]、[-/NO]キーでダンプ・データを設定します。

**3F MIDI** ALL OK?

1PROGにすると、現在選ばれているプログラムのデータだけを 送信します。

PROGにすると、すべてのプログラム・データを送信します。

GLOBALにすると、グローバル・データを送信します。

ALLにするとすべてのプログラム、グローバル・データを送信しま す。

- ⑤ CURSOR[▶]キーを押して、OK?にカーソルを移動させます。
- ⑥ [+/YES]キーを押します。 データ送信の確認画面を表示します。

⊞3F MIDI Are You Sure OK?

⑦ もう一度[+/YES]キーを押します。 データを送信します。

> ALL DATA Processing...

データの送信が終了すると "Completed "を表示します。



ごータの送信中は、本体のノブやキー、鍵盤、ホイール等に触れ ないでください。



ダンプ・データを本機で受信するときは、あらかじめGlobalモー ドPage2A: MEMORYの" Protect "をOFFにしておいてくだ さい。" Protect "がONになっていると、ダンプ・データを受信で きません。

# Parameter Guide

パラメーター・ガイド
Programパラメーター
Globalパラメーター

# Programパラメーター

プログラムの音色を構成するパラメーターです。

音色を保存するときは、必ずライトの操作を行ってください。( ☞ p.19 ベーシック・ガイド、エディット編「5. エディットしたプログラムをライトします」)

括弧 **〈 〉**でくくった大文字のパラメーター名があるものは、フロント・パネル上にノブやキーが存在するパラメーターです。

### 1. PROGRAM COMMON Parameters

プログラム全体に関するパラメーターです。


### Page01: COMMON

A: Mode ......[Single...Vocoder]

プログラムのボイス・モードを選択します。


### Single

鍵盤を弾くと 1つのティンバーが発音します。1つの音色を最大4ボイス(4音)で演奏できます。




### Split

鍵盤を弾く範囲で2つのティンバーを弾き分けることができます。 各ティンバーの発音数は"Timbre Voice"で設定します。



### Dual

鍵盤を弾いたときに、2つのティンバーが同時に発音します。 各ティンバーの発音数は、"Timbre Voice "で設定します。 また、Page03B: VOICEの"MIDI ch "で2つのティンバーに異なる MIDIチャンネルを設定することによって、MIDIマルチティンバー音源 としても使用できます。



### Vocoder

AUDIO IN 2端子に音声を入力することで、4ボイスのボコーダーになります。

ボコーダーのパラメーターは p.49 (4. Vocoder Parameters 」を参照してください。

### B: Timbre Voice ...... [1+3, 2+2, 3+1]

各ティンバーの最大発音数を設定します。

このパラメーターは、" Mode "が **Dual/Split** のときだけに表示され、 設定できます。

### 1+3

Timbre1が1ボイス、Timbre2が3ボイスで発音します。

#### 2+2

各ティンバーが2ボイスで発音します。

#### 3 + 1

Timbre1が3ボイス、Timbre2が1ボイスで発音します。



Page03A: VOICEの" Assign "が**Mono**のとき、この設定は無効になります。

### C: Split Point ......[C-1...G9]

ティンバー 1、2を分ける鍵盤の位置(スプリット・ポイント)を設定します。

[EDIT]キーを押しながら、ティンバーを分ける位置の鍵盤を押して変更することもできます。

このパラメーターは "Mode"が Split のときだけに表示され、設定できます。

### D: Scale ..... [Equal Temp...User Scale]

プログラムのスケール・タイプを選択します。10種類のスケール・タイプがあります。

### **Equal Temp**

一般的に広く使われている平均律です。各半音のピッチの変化幅が 同じになっています。

### **Pure Major**

純正律長音階です。" Scale Key "で設定したキー(調)のメジャー・コードが完全に調和する音階です。

### **Pure Minor**

純正律短音階です。"Scale Key"で設定したキー(調)のマイナー・コードが完全に調和する音階です。

### Arabic

アラビック音階です。アラビア音楽の1/4トーン・スケールを含んだ音階です。

### Pythagorea

ピタゴラス音階です。古代ギリシャの音階で、メロディー演奏に効果的な音階です。

### Werckmeist

ベルクマイスター音階です。バロック時代後期に用いられていた平均律的な音階です。

### Kirnberger

キルンベルガー音階です。18世紀に作られた音階で、主にハープシコードの調律に用いられていた音階です。

### Slendord

スレンドロ音階です。1オクターブを5音で構成するインドネシアのガムラン音階です。" Scale Key "が  $\bf C$  のとき、 $\bf C$ 、 $\bf D$ 、 $\bf F$ 、 $\bf G$ 、 $\bf A$ (ドレファ、 $\bf V$ 、 $\bf D$ )の鍵盤を使用します。

### Pelog

ペロッグ音階です。1オクターブを7音で構成するインドネシアのガムラン音階です。" Scale Key "が **C** のとき、C, D, E, F, G, A, B(ドレ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ )の鍵盤を使用します。

### **User Scale**

GlobalモードPage7A: User Scaleで設定したスケールになります

E: Scale Key ...... [C...B]

"Scale "で選択したスケールの基準となるキー(調)を設定します。

## 2. NAME (Program Name)

### Page02: NAME

A: Name......[! ...÷]

プログラムの名前を設定します。

CURSOR[ ◀ ][ ▶ ]キー、[ + /YES ][ - /NO ]キー、[ EDIT ]キー、 16個のノブで設定します。

設定のしかたは、p.29ベーシック・ガイド、エディット編「プログラム名を変更します」を参照してください。

使用できる文字

!"#\$%%'()\*+,-./0123456789:;<=>?@ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^\_` abcdef9hijklmnopqrstuvwxyz{|}>+

### 3. SYNTH Parameters

シンセ・プログラム( Page01A: COMMONの" Mode "が **Single/ Dual/Split** )のパラメーターです。

**Dual/Split**のときは、フロント・パネル上のTIMBRE SELECTの [ SELECT ]キーでティンバーを切り替えてエディットします。

### **■ VOICE**

ティンバーの発音やMIDIチャンネルに関するパラメーターです。

### Page03: VOICE

### Mono

モノフォニック( 単音 )で発音します。

### Poly

ポリフォニックで発音します。最大発音数は、4ボイスです。

" Mode "が **Dual/Split** のとき、各ティンバーは" Timbre Voice "で設定したボイス数で発音します。

### Unison

ユニゾンで発音します。

" Mode "が **Dual/Split** のとき、各ティンバーは" Timbre Voice "で設定したボイス数でユニゾン効果がかかります。



" Mode "が**Dual/Split**で、ティンバーの最大発音数( " Timbre Voice "で設定 )を 1( 音 )にしているときは、どの設定でもモノフォニックで発音します。

B: MIDI ch ...... [GLB, 01...16]

各ティンバーの MIDI送受信チャンネルを設定します。

### **GLB**

ティンバーの MIDI 送受信チャンネルがグローバル MIDI チャンネル (Globalモード Page 3A: MIDIの"MIDI Ch"で設定)と常に一致します。本体の鍵盤や接続した MIDI キーボードで演奏するときは、GLBにします。

### 01...16

設定した値がティンバーのMIDI送受信チャンネルとなります。 外部MIDIシーケンサーを接続して使うときは、各ティンバーのMIDI 送受信チャンネルをシーケンサーの各トラックのMIDIチャンネルに 合わせます。

設定したチャンネルがグローバルMIDIチャンネルと一致するときは、数値の横に**G**と表示されます。

C: Priority ......[Last, Low, High]

設定したボイス数以上の鍵盤を同時に押さえたときに、どの鍵盤を優先して発音するかを設定します。

### Last

最後に押された鍵盤を優先して発音します。

### Lov

低い音の鍵盤を優先して発音します。

### High

高い音の鍵盤を優先して発音します。

D: Trigger ......[Single, Multi]

トリガー・モードを選択します。

1回目発音時の鍵盤を押したまま、次の音を発音させるとき、リトリガーするかどうかを設定します。


Page03A: VOICEの" Assign "が**Mono/Unison**のときだけに表示され、設定できるパラメーターです。。

### Single

2回目の発音以降は、EGやLFOをリトリガーしません。 レガートで演奏するときに設定します。

### Multi

発音のたびにEGやLFOをリトリガーします。



### 

ユニゾンで発音させたときに、同時に発音する音をデチューン(音程を ずらす)させます。

このパラメーターは "Assign "がUnisonのときだけに表示され、設定 できます。



 # Mode "がDual/Split時、ティンバーの最大発音数( " Timbre ) Voice ")が1のときは、ここの設定は無効になります。

### **■ PITCH**

発音する音のピッチ(音の高さ)に関するパラメーターです。

### Page04: PITCH

A: Transpose ......[-24...+24]

オシレーターのピッチを半音(100cent)単位で設定します。 設定できる範囲は上下2オクターブです。

フロントパネル上のOCTAVE(またはBANK/OCTAVE)による 音域の変更は、鍵盤(またはキー)自体に割り当てている音域を オクターブ単位でずらしているもので、発音しているオシレー ターのピッチを変更しているものではありません。ライト操作に よる保存もできません。オシレーター自体のピッチを変更したい ときは、この" Transpose "でピッチを設定します。

B: Tune ......[-50cent...+50cent]

オシレーターのピッチをセント単位で設定します。 設定できる範囲は - 50 ~ + 50centです。

モジュレーション・ホイール( MS2000Rでは、接続した外部MIDI機器 のモジュレーション・ホイール)を最大にしたときのビブラート効果の深 さを設定します。

LFO2がオシレーターのピッチに対してビブラート効果をかけます。

D: Bend Range ......[-12...+12]

ピッチ・ベンドを操作したときのピッチの変化量を半音単位で設定しま す。ここでは、ピッチ・ベンドを+方向へ最大にしたときの変化量を設定

E: Portament < TIME > ...... [000...127]

ポルタメント(ある音程から次の音程の異なる音になめらかに移行す る)効果のかかり方を設定します。

000では、ポルタメント効果はかかりません。001から値を大きくする に従って、音程の移行時間が長くなります。



Page03: VOICEの" Assign "がMonoまたはUnisonで、 " Trigger "がSingleになっているときは、1回目の発音にはポ ルタメントはかかりません。

### ■ OSCILLATOR

オシレーターの波形に関するパラメーターです。

### Page05: OSC 1

A: Wave < WAVE >	[SawAudio In]
B: Control1 < CONTROL1 >	[000127]
C: Control2 < CONTROL2 >	

- "Wave "では、OSC1(オシレーター1)の波形を選択します。
- "Control1"と"Control2"では、選択した波形のパラメーターを設定 します。選択した波形によって、設定するパラメーターが異なります。

#### Saw

シンセ・ベース。シンセ・ブラスなどのアナログ・シンセサイザー独特の 音色を作るのに適したノコギリ波です。

#### Control 1


値を調節すると、波形が変化します。

0で基本のノコギリ波になり、127で1オクターブ高いノコギリ波に なります。

#### • Control2

"Control1"で設定した波形に対してLFO1でWFM(ウェーブ・ フォーム・モジュレーション)をかけます。"Control2"では、この LFO1によるモジュレーションの深さを設定します。

Page12A: LFO1の" Wave "を へ(Tri)にして" Frequency " を調節すると、デチューンがかかったような効果が得られます。



電子音や管楽器の音色に適したパルス波です。

### Control 1


パルス幅を設定します。

0で矩形波になり、クラリネットなどの木管楽器のような音色にな ります。127でパルス幅が0になり音が消えます。

パルス幅の調節で、クラビやサックスのような音色が得られます。

" Control1 "で設定したパルス幅に対して、LFO1でPWM(パル ス・ワイズ・モジュレーション )をかけます。" Control2 "では、この LFO1 によるモジュレーションの深さを設定します。

Page12A: LFO1の" Wave "を 🔷 (Tri)にして" Frequency " を調節すると、音に厚みがでます。



### Tri

ノコギリ波や矩形波に比べ倍音が少なく基音が強い三角波です。丸 い音色のベース音に適しています。


#### • Control 1

値を調節すると、波形が変化します。

**0**で三角波、**127**で1オクタープと5度高い音程の波形になります。

#### • Control2

"Control1"で設定した波形に対してLFO1でWFM(ウェーブ・フォーム・モジュレーション)をかけます。"Control2"では、このLFO1によるモジュレーションの深さを設定します。



### Sin (Cross)

基本は正弦波(サイン波)ですが、オシレーター2でクロス・モジュレーションをかけます。


クロス・モジュレーションは、オシレーター2でオシレーター1の周波数に変調をかけることによって、複雑な倍音が得られます。

#### Control 1

クロス・モジュレーションの深さを設定します。 **0**でサイン波となります。

#### • Control2

- "Control1"で設定したクロス・モジュレーションの深さに対して、 LFO1でさらにモジュレーションをかけます。
- "Control2"では、LFO1によるモジュレーションの深さを設定します。



### Vox Wave

人間の声帯に似た波形をシミュレートしたものです。オシレーターのピッチを変化させても周波数成分が一定に保たれるため、ボイス系の音色やボコーダーのオシレーターとして使うと効果的です。フィルターでHPFやBPFを選び、"Cutoff "を調節すると、ボイス系の音色になります。

### • Control 1

値を調節すると波形が変化します。

### Control2

" Control1 "で設定した波形に対してLFO1でモジュレーションをかけます。 Control2では このLFO1によるモジュレーションの深さを設定します。



### **DWGS**

倍音加算方式で作られた波形データです。64種類の波形が内蔵されています。

#### Control 1

無効になります。

### • Control2

波形を選択します。

以下の波形から選択できます。


#### **DWGS List**

WG3 LIST								
No	Name	No	Name	No	Name			
1	SynSine1	24	5thWave1	47	Clav1			
2	SynSine2	25	5thWave2	48	Clav2			
3	SynSine3	26	5thWave3	49	Guitar1			
4	SynSine4	27	Digi1	50	Guitar2			
5	SynSine5	28	Digi2	51	Guitar3			
6	SynSine6	29	Digi3	52	Bass1			
7	SynSine7	30	Digi4	53	Bass2			
8	SynBass1	31	Digi5	54	Bass3			
9	SynBass2	32	Digi6	55	Bass4			
10	SynBass3	33	Digi7	56	Bass5			
11	SynBass4	34	Digi8	57	Bell1			
12	SynBass5	35	Endless*	58	Bell2			
13	SynBass6	36	E.Piano1	59	Bell3			
14	SynBass7	37	E.Piano2	60	Bell4			
15	SynWave1	38	E.Piano3	61	Voice1			
16	SynWave2	39	E.Piano4	62	Voice2			
17	SynWave3	40	Organ1	63	Voice3			
18	SynWave4	41	Organ2	64	Voice4			
19	SynWave5	42	Organ3					
20	SynWave6	43	Organ4					
21	SynWave7	44	Organ5					
22	SynWave8	45	Organ6					
23	SynWave9	46	Organ7					

\*:35 Endlessの波形は、「無限音階」と呼ばれている音をシミュレーションした波形で、各オクターブ間は同じ音程になります。「無限音階」とは、ドレミファソラシドレミ と何回繰り返して上がっていっても、同じ音程の音階が無限に続いていく音のことをいいます。

### Noise

ホワイト・ノイズを発生します。オシレーター内部にLPF(Low Pass Filter)を内蔵しノイズを加工します。



### • Control 1

LPFのカットオフ周波数を設定します。 設定によってノイズ波形が変化します。

### • Control2

LPFのレゾナンスを設定します。

音程が分かる程度にレゾナンスの値を上げると、鍵盤を弾く位置で カットオフが変化し、その変化は音程で確認できます。

note

レゾナンスによる発振音を基準ピッチに合わせるときは、 "Control1"を**24**に設定します。

### **Audio In**

AUDIO IN 1、またはAUDIO IN 2端子から入力された波形を使用 L.+ t

本機をエフェクターとして使用できます。

#### Control 1

AUDIO IN 1とAUDIO IN 2との音量バランスを設定します。値が**0**のときはAUDIO IN 1のみ 値が**127**のときは、AUDIO IN 2のみが出力されます。

#### Control2

- " Control1 "で設定したAUDIO IN 1とAUDIO IN 2との音量バランスに対してLFO1でモジュレーションをかけます。
- " Control2 "では、このLFO1によるモジュレーションの深さを設定します。

### Page06: OSC 2

#### Saw

シンセ・ベースやシンセ・ブラスなどアナログ・シンセサイザー独特の音色を作るのに適したノコギリ波です。

### Squ

電子音や、クラリネットなどの木管楽器のような音色の矩形波です。

#### Tri


ノコギリ波や矩形波に比べ倍音が少なく基音が強い三角波です。丸 い音色のベース音に適しています。

### OFF

モジュレーションをかけずに出力します。" Semitone "と" Tune "を 調節すると、広がりのあるデチューン効果を得ることができます。ま た、シンセ・ベースの音色ではオシレーター1と2のピッチを1オク タープずらします。

### Ring


オシレーター1と2の波形の和と差の周波数を生み出すモジュレーションです。 "Semitone"と"Tune"を調節すると、音程感が少ない、金属的な音になります。効果音などに有効です。



### Sync


オシレーター1の位相に同期して、オシレーター2の位相を強制的にリセットするモジュレーションです。

シンセ・リードの音色に効果的です。" Semitone "と" Tune "で倍音を調節します。



### RingSync

RingとSyncのモジュレーションが同時にかかります。



C: Semitone < SEMITONE > ...... [-24...+24]

OSC1に対するデチューン量を半音単位で設定します。

値が0でOSC1と同じピッチになります。

値が±12で1オクターブ、±24で2オクターブ音程がずれます。

D: Tune < TUNE > ......[-63...+63]

オシレーター1に対するデチューン量を設定します。

値が $\pm 63$ で $\pm 2$ オクターブ、 $\pm 48$ で $\pm 1$ オクターブ音程がずれます。 値が0の付近ではピッチを微調整します。

note "OSC Mod "を**Sync**にしたときは、"Semitone "や"Tune " の調整で倍音のピッチが変化します。基音のピッチは変わりませ ん。

### **■** MIXER

各オシレーターの出力レベルに関するパラメーターです。 ここの設定がフィルターへの入力レベルとなります。

### Page07: MIXER

### **■** FILTER


フィルターに関するパラメーターです。

### Page08: FILTER

### 12LPF (-12dB/oct), 24LPF (-24dB/oct)


LPF(Low Pass Filter)は、カットオフ周波数よりも低い帯域を通過させ、高い帯域をカットする一般的なフィルターです。

カットオフ周波数( " Cutoff "の値 )を大きくすると 明るい音色になります。




### 12BPF (-12dB/oct)

BPF(Band Pass Filter)は、カットオフ周波数付近の帯域を通過させ、それ以外の帯域をカットするフィルターです。一部の音だけを強調するときなどに使用します。



### 12HPF (-12dB/oct)

HPF( High Pass Filter )は、カットオフ周波数よりも高い帯域を通過させ、低い帯域をカットするフィルターです。 音色を細くするときに使用します。 ただし、カットオフ周波数を大きくし過ぎると音量が極端に下がります。



B: Cutoff < CUTOFF > ...... [000...127]

カットオフ周波数を設定します。

この値を大きくするほどカットオフ周波数が高くなります。

role "Cutoff"は、EG 1による時間的な変化や鍵盤を弾く強さ(ベロシティ)、位置(キーボード・トラック)による変化を与えることができます。それぞれの効果の深さは、Page08D: FILTERの"EG 1 Int"、Page08E: FILTERの"Vel Sense"、Page08F: FILTERの"KBD Track"で設定します。




"Cutoff"の値を小さくすると、音量が極端に低くなったり、音が出なくなる場合があります。

### C: Resonance < RESONANCE > ...... [000...127]

レゾナンスを設定します。


"Cutoff"で設定した周波数付近の倍音成分を強調して、音にくせを付けます。 値を大きくするほど、効果が大きくなります。




### D: EG 1 Int < EG 1 INT > ......[-63...+63]

EG 1によるカットオフ周波数へのモジュレーションの深さを設定します。カットオフ周波数が時間的に変化します。

+の値にするほど、変化が大きくなります。



- の値にするほど、逆方向に変化が大きくなります。



### E: Vel Sense ......[-63...+63]

ベロシティ(鍵盤を弾く強さ)によるカットオフ周波数の変化を設定します。

+の値にすると、鍵盤を強く弾くほどカットオフ周波数が高くなります。

- の値にすると、鍵盤を強く弾くほどカットオフ周波数が低くなります。

### F: KBD Track < KBD TRACK > .....[-63...+63]

キーボード・トラック(鍵盤を弾く位置)によるカットオフ周波数の変化を設定します。

+の値では C4の鍵盤より高域の鍵盤を弾くとカットオフ周波数が高くなり、低域の鍵盤を弾くと低くなります。値を+48にすると、カットオフ周波数の変化がピッチに比例します。

- の値では C4の鍵盤より高域の鍵盤を弾くとカットオフ周波数が低くなり、低域の鍵盤を弾くと高くなります。

値を0にすると、キーボード・トラックによる変化はありません。

note キーボード・トラックは、ピッチ・ベンドやトランスポーズ、MOD SEQUENCEによって変化したピッチで動作します。ビブラートと バーチャル・パッチによるピッチの変化は反映されません。

### ■ AMP (Amplifier)

音量に関するパラメーターです。

### Page09: AMP

ティンバーの音量を設定します。

" Mode "が**Split/Dual**のときは、ここでティンバー1とティンバー2の音量パランスを調節することになります。

B: Panpot < PAN > ...... [L63...CNT...R63]


パンポット(音の定位)を設定します。

C: Amp Sw ( EG 2/GATE ).....[EG 2, Gate]

音量に時間的な変化を与えるエンベロープ・ソースを選択します。


#### FG 2

EG 2([EG 2/GATE]キーのLEDが消灯)にすると、EG 2で設定したエンベロープで音量が変化します。



### Gate

Gate([EG 2/GATE]キーのLEDが点灯)にすると、常に一定の音量になります。



D: Distortion < DISTORTION > ......[ON, OFF]

**ON**にすると、ティンバー出力にディストーションがかかります。 ディストーションのひずみ具合は、Page07: Mixerの各オシレーターの 出力レベルで調節します。

E: Vel Sense ......[-63...+63]

ベロシティ(鍵盤を弾く強さ)による音量の変化を設定します。

- +の値にすると、鍵盤を強く弾くほど音量の変化が大きくなります。
- -の値にすると、鍵盤を強く弾くほど音量の変化が小さくなります。

F: KBD Track ......[-63...+63]

キーボード・トラックによる音量の変化を設定します。

+の値では、C4の鍵盤より高域の鍵盤を弾くほど音量変化が大きくなり、低域の鍵盤を弾くほど小さくなります。

-の値では、C4の鍵盤より高域の鍵盤を弾くほど音量変化が小さくなり、低域の鍵盤を弾くほど大きくなります。

値を0にすると、キーボード・トラックによる音量変化はありません。

note キーボード・トラックは、ピッチ・ベンドやトランスポーズ、MOD SEQUENCEによって変化したピッチで動作します。ビブラートと バーチャル・パッチによるピッチの変化は反映されません。

### **■** EG (Envelope Generator)


時間的な変化を与えるEG(Envelope Generator)のパラメーターです。

EG 1は FILTERの" Cutoff "に対するエンベロープ・ソースとして内部的に接続されています。

EG 2は AMPの" Level "に対するエンベロープ・ソースとして内部的に接続されています。

### Page 10: EG 1

### **Page 11: EG 2**



A: Attack < ATTACK > ...... [000...127]

ノート・オン(鍵盤を押す)からアタック・レベル(エンベロープの最大値) に到達するまでの時間を設定します。

B: Decay < DECAY > ...... [000...127]


アタック・レベルに到達してからサスティン・レベル(Sustain)に移行するまでの時間を設定します。

C: Sustain < SUSTAIN > ...... [000...127]

サスティン・レベルを設定します。

ノート・オフ(鍵盤を離す)からレベルが0になるまでの時間を設定します。

2回目のノート・オン時にEGがリセットするかどうかを設定します。 ONにすると、2回目のノート・オンでレベル=0からスタートします。 OFFにすると、その時のEGのレベルからスタートします。





- ∠ "EG Reset "は、以下のときに有効なパラメーターです。
  - ・Page03A: VOICEの" Assign "が Polyのとき。
  - ・Page03A: VOICEの" Assign "がMonoまたはUnisonで Page03D: VOICEの" Trigger "が Multiのとき。

## **■ LFO (Low Frequency Oscillator)**

周期的な変化を与えるLFO(Low Frequency Oscillator)に関する パラメーターです。

LFO1 は、Page05B: OSC1の" Control1"のモジュレーション・ソー スとして内部的に接続されています。

LFO2は、モジュレーション・ホイール( MS2000Rでは、接続した外部 MIDI機器のモジュレーション・ホイール)によるオシレーターのピッチに 対するモジュレーション・ソースとして内部的に接続されています。



▲ LFOによる効果がわかりにくいときは、モジュレーション先のデ プスやインテンシティーの値を大きくしてください。


## Page 12: LFO 1

## Page 13: LFO 2

A: Wave < SELECT > ...... [Saw...S/H]

LFOの波形を選択します。


LFO1は、波形をSaw、Squ、Tri、S/Hの中から選択します。 LFO2は、波形をSaw、Squ (+)、Sin、S/Hの中から選択します。



B: Key Sync ......[OFF, Timbre, Voice]


ノート・オンしたボイスに対するLFOのかかり方を設定します。

ノート・オンしてもLFOの位相はリセットされません。




#### **Timbre**

なにも鍵盤を押していない状態から、最初のノート・オンでLFOの位 相がリセットされ、以後ノート・オンしたボイスに対しても、その位相で モジュレーションがかかります。



#### Voice

ノート・オンごとにLFOの位相がリセットされ、個々のボイスに対して 異なる位相でモジュレーションがかかります。



ON にすると LFO の周期がテンポまたは MIDI クロックに同期しま

GlobalモードPage3C: MIDIの" Clock "がInternalのときは、 [TEMPO]ノブで設定されたテンポに同期します。 Externalのとき は、外部 MIDI機器から受信した MIDIクロックに同期します。



" Tempo Sync "が**ON**のときは、Page14A~17A: PATCH1 ~ 4の" Destination "でLFO2Fregを選んでも無効になりま す。

### D: Frequency < FREQUENCY > ...... [000...127]

LFOの周期を設定します。値が大きいほど周期が速くなります。

- "Tempo Sync"がOFFのときに表示され、設定できるパラメーター
- " Tempo Sync "が ON のときは " Sync Note "を表示します。

### E: Sync Note ......[1/32...1/1]

LFOの周期を「TEMPO]ノブで設定したテンポに対する倍率で設定し ます(p.66資料の「"Resolution "、"Sync Note "の値と音符の対 応」参照)。

"Tempo Sync "がONのときに表示され、設定できるパラメーターで す。

1/1 にすると、4 拍で1 周期になります。

1/2にすると、4拍で2周期になります。

1/4にすると、1拍で1周期になります。

1/8にすると、1拍で2周期になります。

### **■ VIRTUAL PATCH**

VIRTUAL PATCHは、EGやLFOなどのモジュレーション・ソースをい ろいろなパラメーターにアサインできます。

1つのティンバーに4種類の組み合わせが可能です。

## Page 14: PATCH1

Page 15: PATCH2

Page 16: PATCH3

### Page 17: PATCH4

A: Source < SOURCE > ...... [EG 1...MIDI 2] モジュレーション・ソースを選択します。

### EG 1/EG 2

EG 1/EG 2がモジュレーション・ソースになります。

#### LFO 1/LFO 2

LFO1/LFO2がモジュレーション・ソースになります。

### Velocty

鍵盤を弾く強さがモジュレーション・ソースになります。

### KRD Trk

キーボード・トラック(鍵盤を弾く位置)がモジュレーション・ソースに なります。

キーボード・トラックは、ピッチ・ベンドやトランスポーズ、MOD SEQUENCEによって変化したピッチで動作します。 ビブラートと バーチャル・パッチによるピッチの変化は反映されません。

### MIDI 1/MIDI 2

GlobalモードPage3D: MIDIの" MIDI1 "、またはPage3E: MIDIの " MIDI2 "で設定されている機能がモジュレーション・ソースになりま す。

### B: Destination (DESTINATION) ...... [Pitch...LFO2Freq]

モジュレーション先のパラメーター(デスティネーション)を選択します。

ティンバー全体のピッチにモジュレーションがかかります。

### OSC2Ptch

Page06D: OSC2の" Tune "にモジュレーションがかかります。

Page05B: OSC1の" Control1 "にモジュレーションがかかります。

Page07C: MIXERの" NoiseLevel "にモジュレーションがかかりま す。

### Cutoff

Page08B: FILTERの" Cutoff "にモジュレーションがかかります。

Page09A: AMPの" Level "にモジュレーションがかかります。

#### Pan

Page09B: AMPの" Panpot "にモジュレーションがかかります。

Page13D: LFO2の" Frequency "にモジュレーションがかかりま



【 LFOの" Tempo Sync "がONのときは、LFO2Freqを選んで も無効になります。

C: Intensity < PATCH > ......[-63...+63]

モジュレーション・ソースによる効果の深さを設定します。 0では、モジュレーションがかかりません。

### MOD SEQUENCE

シーケンスに関するパラメーターです。


### Page 18: SEQ COMMON

A: Last Step ......[01...16] シーケンスの長さ(最大ステップ数)を設定します。

B: Seq Type ...... [Forward...Alt 2] シーケンス・タイプ(シーケンスの再生方向)を設定します。


#### Forward

先頭のステップ(Step01)から再生します。




### Reverse

最後のステップ("Last Step"で設定した値)からリバース再生しま



### Alt 1/Alt 2

ForwardとReverseを交互に再生します。



Motion Rec時は強制的にForwardで再生します。

C: Run Mode ......[1Shot, Loop]

再生時のループ機能を設定します。

#### 1 Shot

1サイクルだけ再生し、最後のステップの値を保持します。

#### Loop

"Seq Type"で設定したシーケンス・タイプでループ再生します。

note Motion Rec時は強制的に**Loop**で再生します。

D: Key Sync ......[OFF, Timbre, Voice]

ノート・オン時(鍵盤を弾いたとき)のシーケンスのリセットについて設定します。

#### **OFF**

ノート・オンしてもリセットがかかりません。

#### Timbre

鍵盤がすべてオフの状態から最初のノート・オンで、発音するティンバーに対してリセットがかかります。

**Split**のプログラムでは、ノート・オンした鍵盤に割り当てられたティンバーがリセットします。

### Voice

ノート・オンしたボイスごとにリセットがかかります。

note シーケンスとアルペジエーターの両方がオンのときは、OFFか Timbre に設定してください。Voice にすると、アルペジエーターが発音するたびにシーケンスがリセットします。Timbre にすると、コード・チェンジのたびにリセットがかかります。

### E: Resolution ......[1/48...1/1]

シーケンスの再生スピードを[TEMPO]ノブで設定したテンポ(MIDIクロック)に対するレゾリューションで設定します(p.66資料の「"Resolution"、"Sync Note"の値と音符の対応」参照)。

1/1にすると、4拍ごとに1ステップ進みます。

1/2にすると、2拍ごとに1ステップ進みます。

1/4にすると、1拍ごとに1ステップ進みます。

1/8にすると、1拍ごとに2ステップ進みます。

1/16にすると、1拍ごとに4ステップ進みます。

1/32にすると、1拍ごとに8ステップ進みます。

### Page 19: SEQ1

Page 20: SEQ2

### Page21: SEQ3

#### None

シーケンスの効果は、なにもかかりません。

#### Pitch

発音するオシレーター全体のピッチに対して、±24半音の範囲で変化を与えます。

### Step Length

SEQ COMMONで設定した" Resolution "の値に対して、各ステップの長さに±6の範囲で変化を与えます。

### その他

パネル上のノブに割り当てられているパラメーターに対して、 $\pm$ 63 (OSC2 Semi は $\pm$ 24 )の範囲で変化を与えます。


note 複数のシーケンスで同じパラメータが設定された場合は LCD 画面上段の右側に" \* "を表示し、番号の大きいシーケンス (SEQ3 > SEQ2 > SEQ1 )へのアサインが有効になります。

B: Motion ......[Smooth, Step]

シーケンスを再生したときの変化のしかたを設定します。


### Smooth

ステップごとに記録されている値を直線的につないだ変化になります。



### Step

次のステップを再生するまで記録されている値を保持します。



### C: Step Value

各ステップに記録されているシーケンス・データを変更します。 データーは SEQ EDITの[ SELECT ]キーと16個のノブ、またはCUR-SOR[ ◀ ][ ▶ ]キーと[ + /YES ][ - /NO ]キーで変更できます。



Step Number ...... [01...16]

Value ......[-06...+06, -24...+24, -63...+63]

各ステップに記録されている値を変更します。

この値は、シーケンスにアサインされているパラメーターの値に対する 可変幅になります。

#### -06...+06

" Knob "の設定がStep Lengthのときの値です。

" Knob "の設定がPitch、OSC2 Semiのときの値です。

#### -63...+63

"Knob"の設定が上記以外ときの値です。

### **■** EFFECTS

エフェクトに関するパラメーターです。

### Page22: MOD FX

A: Type ...... [Cho/Flg, Ensemble, Phaser] エフェクト・タイプを選択します。

### Cho/Flg

入力信号のディレイ・タイムを揺らすことによって、音に厚みや暖かさ を与えるエフェクトです。 "Depth"の値を大きくするとフランジャー 効果になります。

### **Ensemble**

複数のコーラス・ユニットで音に立体的な深みと広がりを与えるエ フェクトです。

### **Phaser**

音の位相を動かすことによって、うねりを作り出すエフェクトです。

モジュレーション・エフェクト内部のLFOスピードを設定します。

C: Depth < DEPTH/FEEDBACK > ...... [000...127]

モジュレーションの深さとフィードバック量を設定します。値を大きくす るほどモジュレーション効果が深くなり、フィードバック量も増えます。 エフェクトをかけないときは、000にします。




値を大きくしすぎると、出力音がひずむことがあります。

### Page23: DELAY FX

A: Type ...... [StereoDelay...L/R Delay] ディレイ・タイプを選択します。


### **StereoDelay**

ステレオ・タイプのディレイです。




### CrossDelay

左右のフィードバックを入れ替えたステレオ・タイプのディレイです。 Dualのプログラムで、2つのティンバーのパンポットをそれぞれ左右 に設定にすると効果的です。



### L/R Delay

ディレイ音が左右交互に出力されるディレイです。



ON にすると、ディレイ・タイムがテンポに同期します。

GlobalモードPage3C: MIDIの" Clock "がInternalのときは、 [TEMPO]ノブで設定されるテンポに同期します。 Externalのとき は、外部 MIDI機器から受信した MIDIクロックに同期します。

C: Delay Time < TIME > ...... [000...127]

ディレイ・タイムを設定します。

このパラメーターは、" Tempo Sync "がOFFのときだけに表示され 設定できます。

C: Sync Note ......[1/32...1/1]

ディレイ・タイムを[TEMPO]ノブで設定したテンポに対する倍率で設 定します(p.66資料の「"Resolution"、"Sync Note "の値と音符の 対応 (参照)。

このパラメーターは、"Tempo Sync"がONのときだけに表示され、 設定できます。

D: Depth < DEPTH/FEEDBACK > ...... [000...127]

ディレイの深さとフィードバック量を設定します。値を大きくするほど ディレイ音が大きくなり、フィードバック量も増えます。

ディレイをかけないときは、000にします。



値を大きくしすぎると、出力音がひずむことがあります。

### Page24: EQ

A: LowEQFreq ...... [40Hz...1000Hz] 低域イコライザーの周波数を設定します。

B: LowEQGain ......[-12.0...+12.0] 低域イコライザーのゲインを設定します。

C: HiEQFreq ......[1.00kHz...18.0kHz]

高域イコライザーの周波数を設定します。

D: HiEQGain ......[-12.0]

高域イコライザーのゲインを設定します。



▶ イコライザーのゲインを大きくしすぎると、出力音がひずむこと があります。

### ■ ARPEGGIATOR

アルペジエーターに関するパラメーターです。

### Page 25: ARPEGGIO

ON/OFF ......[ON, OFF]

アルペジエーターのオン / オフを切り替えます。

フロント・パネル上のキーのみで設定できるパラメーターです。ONにす ると、キーのLEDが点灯します。

LATCH......[ON, OFF]

鍵盤から手を離したときのアルペジエーターの動作を設定します。 フロント・パネル上のキーのみで設定できるパラメーターです。

ONにすると(キーのLEDが点灯)鍵盤から手を離してもアルペジオ 演奏を続けます。

OFFにすると(キーのLEDが消灯)鍵盤から手を離すとアルペジオ演 奏を停止します。

A: Type < TYPE > .....[Up...Trigger]

アルペジオ・タイプを選択します。

### Up

音程の低い方から高い方へ発音します。





### Down

音程の高い方から低い方へ発音します。





### Alt 1

UpとDownを繰り返して発音します。(最高音と最低音で1回発音 します)





UpとDownを繰り返して発音します。(最高音と最低音で2回発音 します)





### Random

ランダムに発音します。





### **Trigger**

実際に押さえている鍵盤の音をトリガーして発音します。 トリガーのタイミングは"Tempo"の設定で決まります。

"Range"の設定は、無効になります。





Page01B: COMMONO" Timbre Voice "Page03A: VOICEの" Assign "で設定したティンバーの最大発音数以上の 鍵盤が押されたときは、低い音程から最大発音数の数だけの音 が発音します。

### B: Range < RANGE > ...... [1 Octave...4 Octave]

アルペジオ演奏する音域をオクターブ単位で設定します。

- 1 Octaveにすると、1オクターブの範囲で演奏します。
- 2 Octaveにすると 2オクターブの範囲で演奏します。
- 3 Octaveにすると3オクターブの範囲で演奏します。
- 4 Octaveにすると、4オクターブの範囲で演奏します。

### C: Tempo < TEMPO > ...... [20...300]

アルペジオ演奏のテンポを設定します。

値を大きくするほど、演奏のテンポが速くなります。

GlobalモードPage3C: MIDIの" Clock "がExternalのとき、こ の設定は無効になります。

この設定はシーケンスの再生スピードにもなります。

### 

発音する音の長さ(ゲート・タイム)を設定します。 000にすると、発音の長さが極端に短くなります。

100にすると、次の音が発音されるまで発音します。

### E: Target ......[Both...Timbre 2]

アルペジエーターで発音するティンバーを選択します。 このパラメーターは、Page01A: COMMONの" Mode "が Dual/ Splitのときだけに表示され、設定できます。

### Both

両方のティンバーがアルペジエーターで発音します。

### Timbre 1

ティンバー1だけがアルペジエーターで発音します。

ティンバー2だけがアルペジエーターで発音します。



グローバル MIDI チャンネルに合わせてください。 グローバル MIDIチャンネル以外にしておくと、アルペジエーターによる発音 は無効になります。

### F: Key Sync ...... [ON, OFF]

アルペジエーターと鍵盤の同期を設定します。

**ON**にすると鍵盤を押さえたときに、常にアルペジオ・パターンの先頭から演奏します。他の楽器と合わせて演奏するようなときに、この機能を使って小節の頭を合わせることができます。

### G: Resolution ......[1/24...1/4]

" Tempo "で設定したテンポに対するレゾリューション( 発音の間隔 )を設定します( p.66資料の「" Resolution "、" Sync Note "の値と音符の対応 」参照 )。

1/4にすると、設定したテンポに対して4分音符で演奏します。 1/6にすると、設定したテンポに対して4分3連音符で演奏します。


1/8にすると、設定したテンポに対して8分音符で演奏します。 1/12にすると、設定したテンポに対して8分3連音符で演奏します。

1/16にすると、設定したテンポに対して16分音符で演奏します。

1/24にすると、設定したテンポに対して16分3連音符で演奏します。

H: Swing ......[-100%...+100%]

先頭から偶数番目のアルペジオ音のタイミングをずらします。



### **■** UTILITY

UTILITYは、コピー、初期化、スワップ(入れ替え)など、エディットを効率的に行うための機能です。

## Page 26: UTILITY

### A: InitProgram

現在選ばれているプログラム(ティンバー、エフェクト、アルペジエーター)の設定を初期化します。

初期化をすると、ボイス・モードがSingleのプログラムになります。

### 操作手順

① LCD EditモードでSELECT[16]キーを押します。 LCD画面にPage26A: UTILITYの"InitProgram "を表示します。

> □26A UTILITY InitPro9ram OK?

② [+/YES]キーを押します。初期化の確認画面を表示します。

∃26A UTILITY Are You Sure OK?

- ③ もう一度[+/YES]キーを押します。
  - "Completed "と表示され、プログラムの初期化が完了します。
- ④ [EXIT]キーを押します。
  - " InitProgram "のはじめの画面に戻ります。

### B: InitTimbre

現在選ばれているティンバーの設定を初期化します。

### 操作手順

① LCD EditモードでSELECT[16]キーを押してから、CURSOR [▶]キーを1回押します。

LCD画面にPage26B: UTILITYの" InitTimbre "を表示します。

□26B UTILITY InitTimbre OK?

② [+/YES]キーを押します。

初期化の確認画面を表示します。

□26B UTILITY Are You Sure OK?

- ③ もう一度[+/YES]キーを押します。
  - "Completed"と表示され、初期化が完了します。
- ④ [EXIT] キーを押します。
  - " InitTimbre "のはじめの画面に戻ります。

### C: CopyTimbre

現在選ばれているティンバーに、他のティンバーの設定をコピーします。

### 操作手順


① LCD EditモードでSELECT[16]キーを押してからCURSOR [▶]キーを2回押します。

LCD画面にPage26C: UTILITYの" CopyTimbre "を表示します。

326C UTILITY CopyTimbre OK?

② [+/YES]キーを押します。

LCD画面にコピー元のプログラム( Source Program )とティンバー( Source Timbre )を表示します。



- ③ [+/YES]、[-/NO]キーでコピー元のプログラムを選びます。
- ④ CURSOR[▶]キーでコピー元のティンバーにカーソルを移動させます。
- ⑤ [+/YES]、[-/NO]キーでコピー元のティンバーを選びます。 コピー元のプログラムがSingleのときは、コピー元のティンバー は選べません(ティンバー1のみとなります)。
- **⑥ CURSOR[▶]キーで"OK"にカーソルを移動させ、[+/YES]** キーを押します。

コピーの確認画面を表示します。

■26C UTILITY Are You Sure OK?

- ⑦ もう一度[+/YES]キーを押します。
  - "Completed"と表示され、コピーが完了します。
- ⑧ [EXIT]キーを押します。
  - " CopyTimbre "のはじめの画面に戻ります。

### D: SwapTimbre

現在選ばれているプログラムのティンバー1、2の設定をスワップ(入れ替え)します。

Single のプログラムでは、スワップできません。

### 操作手順

① LCD EditモードでSELECT[16]キーを押してからCURSOR [▶]キーを3回押します。

LCD画面にPage26D: UTILITYの" SwapTimbre "を表示します。

☐26D UTILITY SwapTimbre OK?

② [+/YES]キーを押します。 スワップの確認画面を表示します。

> □26D UTILITY Are You Sure OK?

- ③ もう一度[+/YES]キーを押します。
  - " Completed "と表示され、ティンバーのスワップが完了します。
- ④ [EXIT]キーを押します。
  - " SwapTimbre "のはじめの画面に戻ります。

### E: InitSeq

現在選ばれているティンバーのシーケンスを初期化します。

InitSeq ...... [SEQ1...ALL]

初期化するシーケンスを選択します。

初期化すると、そのシーケンスに記録されているデータは消えてしまい ます。

### 操作手順

① LCD EditモードでSELECT[16]キーを押してからCURSOR [▶]キーを4回押します。

LCD画面にPage26E: UTILITYの" InitSeq "を表示します。

326E UTILITY
InitSea OK?

② [+/YES]キーを押します。

LCD画面に初期化するシーケンス(InitSeq)を表示します。

≣26E UTILITY SEQ1 OK?

- ③ [+/YES]、[-/NO]キーで初期化するシーケンスを選びます。 ALLを選択すると、ティンバー内のシーケンス(SEQ1~3)をすべて初期化します。
- ④ CURSOR[▶]で"OK"にカーソルを移動させ、[+/YES]キーを押します。

初期化の確認画面を表示します。

□26E UTILITY Are You Sure OK?

- ⑤ もう一度[+/YES]キーを押します。
  - "Completed "と表示され、シーケンスの初期化が完了します。
- ⑥ [EXIT]キーを押します。
  - "InitSeq"のはじめの画面に戻ります。

### F: CopySeq

現在選ばれているティンバーに、他のティンバーのシーケンスのデータ や設定をコピーします。

 Source Seq
 [\$1...\$3]

 コピー元のシーケンスを選びます。

Destination Seq ...... [1...3]

コピー先のシーケンスを選びます。

### 操作手順


① LCD EditモードでSELECT[16]キーを押してから、CURSOR [▶]キーを5回押します。

LCD画面にPage26F: UTILITYの" CopySeq "を表示します。

©26F UTILITY CopySeq OK?

② [+/YES]キーを押します。

LCD画面にコピー元のプログラム(Source Program) ティンバー(Source Timbre) シーケンス(Source Seq)とコピー先のシーケンス(Destination Seq)を表示します。



- ③ [+/YES]、[-/NO]キーでコピー元のプログラム選びます。
- ④ CURSOR[▶]キーでコピー元のティンバーにカーソルを移動させます。
- ⑤ [+/YES]、[-/NO]キーでコピー元のティンバーを選びます。 コピー元のプログラムがSingleのときは、コピー元のティンバー は選べません(ティンバー1のみとなります)。
- ⑥ CURSOR[▶]キーでコピー元のシーケンスにカーソルを移動させます。
- (7) [+/YES]、[-/NO]キーでコピー元のシーケンスを選びます。
- ⑧ CURSOR[▶]キーでコピー先のシーケンスにカーソルを移動させます。
- ⑨ [+/YES]、[-/NO]キーでコピー先のシーケンスを選びます。
- ⑩ CURSOR[▶]キーで"OK"にカーソルを移動させ、[+/YES] キーを押します。

コピーの確認画面を表示します。

□26F UTILITY Are You Sure OK?

- ① もう一度[+/YES]キーを押します。
  - "Completed "と表示され、コピーが完了します。
- ② [EXIT]キーを押します。
  - " CopySeg "のはじめの画面に戻ります。

### G: CopySeqAll

現在選ばれているティンバーに、他のティンバーのすべてのシーケンスのデータや設定をコピーします。

### 操作手順


① LCD EditモードでSELECT[16]キーを押してから、CURSOR [▶]キーを6回押します。

LCD画面にPage26G: UTILITYの" CopySeqAll "を表示します。

☐26G UTILITY CopySemAll OK?

② [+/YES]キーを押します。

LCD画面にコピー元のプログラム(Source Program) ティンバー(Source Timbre)を表示します。



- ③ [+/YES]、[-/NO]キーでコピー元のプログラムを選びます。
- ④ CURSOR[▶]キーでコピー元のティンバーにカーソルを移動させます。

- ⑤ [+/YES]、[-/NO]キーでコピー元のティンバーを選びます。 コピー元のプログラムにSingleのプログラムを選んだときは、コ ピー元のティンバーは選択できません(ティンバー1のみとなります)。
- ⑥ CURSOR[▶]キーで"OK"にカーソルを移動させ、[+/YES] キーを押します。

コピーの確認画面を表示します。

∃26G UTILITY Are You Sure OK?

- ⑦ もう一度[+/YES]キーを押します。
  - " Completed "と表示され、コピーが完了します。
- ⑧ [EXIT]キーを押します。
  - " CopySeqAll "のはじめの画面に戻ります。

### H: SwapSeq

現在選ばれているティンバーのシーケンスをスワップします。

### 操作手順


① LCD EditモードでSELECT[16]キーを押してから、CURSOR [▶]キーを7回押します。

LCD画面にPage26H: UTILITYの"SwapSeg"を表示します。



② [+/YES]キーを押します。

LCD画面にスワップさせるシーケンス(SwapSeq)を表示します。



- ③ [+/YES]、[-/NO]キーとCURSOR[▶]キーでスワップさせる シーケンスを設定します。
- ④ CURSOR[▶]キーで"OK"にカーソルを移動させ、[+/YES] キーを押します。

スワップの確認画面を表示します。

∃26H UTILITY Are You Sure OK?

- ⑤ もう一度[+/YES]キーを押します。
  - "Completed"と表示され、コピーが完了します。
- ⑥ [EXIT] キーを押します。
  - " SwapSeq "のはじめの画面に戻ります。

### 4. Vocoder Parameters

ボコーダー・プログラム( Page01A: COMMONの" Mode "が**Vocoder** ) のパラメーターです。

### **■ VOICE**

### Page03: VOICE

パラメーターは Singleのシンセ・プログラムと同じです。 「3. SYNTH Parameters」を参照してください。

### **■ PITCH**

### Page04: PITCH

パラメーターは、シンセ・プログラムと同じです。 「3. SYNTH Parameters」を参照してください。

### **■ OSCILLATOR**

### Page05: OSC 1

A: Wave ( WAVE )	[SawAudio In]
B: Control 1 ( CONTROL 1 )	[000127]
C: Control2 ( CONTROL 2 )	[000127]

キャリア側の波形を選択します。

Saw, Pulse, Tri, VoxWave, DWGS, Noise, Audio In 「3. SYNTH Parameters」のPage05: OSC1を参照してください。

### Sin

正弦波になります。クロス・モジュレーションはかかりません。

- Control 1 値を調節すると、波形が変化します。
- Control2
- " Control1 "で設定した波形に対してLFO1でWFM(ウェーブ・フォーム・モジュレーション)をかけます。" Control2 "では、このLFO1によるモジュレーションの深さを設定します。

### ■ AUDIO IN 2

AUDIO IN 2端子からの入力に関するパラメーターです。

### Page06: AUDIO IN 2

A: Gate Sense ...... [000...127]

AUDIO IN 2端子から入力した音声信号を"Threshold"の設定によって動作するゲートの速度を設定します。

値を小さくすると ゲートが速く動作し ボコーダー音の減衰が速くなり ます

値を大きくすると、ゲートが滑らかに動作し、ボコーダー音の減衰が長くなります。

note

"Threshold "の値が大きい場合に効果がかかりやすく、値が0の場合には効果がかかりません。

### 

AUDIO IN 2端子から入力した音声信号をカットするレベルを設定します。

値を大きくすると、音声信号がカットされやすくなります。無入力時のノイズなどをカットすることができます。

12

値を大きくしすぎると、音声もカットされてしまい、ボコーダー効 果がかかりにくくなります。

### 

AUDIO IN 2端子から入力した音声信号の高域成分をボコーダー出力へミックスする量を設定します。

値を大きくすると、音声の子音に当たる部分を強調できます。

### D: HPF Gate ...... [ENA, DIS]

AUDIO IN 2端子から入力した信号の高域成分をボコーダー出力へミックスする際、内部音源が発音するときだけ出力するか、AUDIO IN 2端子へ入力があるときは必ず出力するかを設定します。

### FΝΔ

ボコーダー効果を内部音源のみへかける場合や**MS2000/MS2000R** を音源として使用し、AUDIO IN 1端子に他のシンセサイザー出力を接続した場合に設定します。

### DIS

ギターをエフェクターなどを介してAUDIO IN 1端子に接続した場合に効果的です。

### **■** MIXER

### Page07: MIXER

キャリア側の出力レベルを設定します。ここで設定したレベルがキャリ ア側のバンドパス・フィルターへの入力レベルとなります。

OSC1( キャリア側 )の出力レベルを設定します。

AUDIO IN 1端子から入力した信号の出力レベルを設定します。

ノイズ・ジェネレーターの出力レベルを設定します。

### **■** FILTER

キャリア側のバンドパス・フィルターに関するパラメーターです。

### Page08: FILTER


キャリア側バンドパス・フィルターの各カットオフ周波数をずらします。 ボコーダー出力のキャラクターを大幅に変更することができます。

B: Cutoff ( CUTOFF ) ......[-63...+63]

キャリア側バンドパス・フィルターの各カットオフ周波数を連続的にずら します。

### "Formant Shift"と"Cutoff"の関係

- "Formant Shift "=Q "Cutoff "=Oの時にモジュレーター側のバン ドパス・フィルターの各カットオフ周波数に一致した特性になります。
- "Cutoff "は" Formant Shift "によってシフトした結果に対して上 下各2段の範囲( "Formant Shift "と組み合わせると上下各4段) で連続的に特性を変化させます。



各バンドパス・フィルターのレゾナンス量を設定します。 値を大きくすると、カットオフ周波数付近の音域を強調します。 D: Mod Src ( FG MOD SOURGE ) ...... [EG 1...MIDI 2]

"Cutoff "にかけるモジュレーション・ソースを選択します。

選択できるモジュレーション・ソースは、シンセ・パラメーター の VIRTUAL PATCHのモジュレーション・ソース(SOURCE)と同じ

p.42「 VIRTUAL PATCH」を参照してください。

"Cutoff"にかけるモジュレーションの効果の深さを設定します。

モジュレーター側にあるENVELOPE FOLLOWERの感度を設定しま

値を小さくすると AUDIO IN 2端子からの信号の立ち上がり、たち下 がりを素速く検出します。

値を大きくすると、逆にゆっくりとした変化になり、アタックのないリリー スの長い音になります。127にすると、その時入力された信号の特性を 保持し続けます。以後、入力の有無に関係なく保持された特性で発音 します。

無入力時に値を127にすると、それ以後音声を入力しても、出 力しなくなります。

### ■ AMP

### Page09: AMP

キャリア側の内部音源(OSC1/NOISE)の音量レベルを設定します。

AUDIO IN 2端子から直接出力される音声の音量レベルを設定しま す。

C: Distortion ( DISTORTION ) ......[ON, OFF]

**ON**にすると OSC1/NOISE/AUDIO IN 1の信号にディストーション がかかります。

D: Vel Sense ......[-63...+63]

ベロシティ(鍵盤を弾く強さ)による音量の変化を設定します。

- +の値にすると、鍵盤を強く弾くほど音量が上がります。
- -の値にすると、鍵盤を強く弾くほど音量が下がります。

E: KBD Track ......[-63...+63]

キーボード・トラックによる音量の変化を設定します。

- +の値では、C4の鍵盤より高域の鍵盤を弾くほど音量が上がり、低域 の鍵盤を弾くほど音量が下がります。
- -の値では C4の鍵盤より高域の鍵盤を弾くほど音量が下がり、低域 の鍵盤を弾くほど音量が上がります。

値を0にすると、キーボード・トラックによる音量変化がなくなります。

キーボード・トラックは、ピッチ・ベンドやトランスポーズ、MOD SEQUENCEによって変化したピッチで動作します。 ビブラートと バーチャル・パッチによるピッチの変化は反映されません。

### **■ EG (Envelope Generator)**

Page 10: EG 1

**Page 11: EG 2** 

パラメーターは、シンセ・プログラムと同じです。 「3. SYNTH Parameters」を参照してください。

## **■ LFO (Low Frequency Oscillator)**

Page 12: LFO 1

Page 13: LFO 2

パラメーターは シンセ・プログラムと同じです。 「3. SYNTH Parameters」を参照してください。

### **■ CH PARAM**


キャリア側( シンセ側 )の16基の各フィルターについて、出力レベルとパン( パンポット )を設定します。

設定には、CH PARAMの[SELECT]キーと16個のノブまたはCURSOR[ ◀ ][ ▶ ]キーと[ + /YES ][ - /NO ]キーを使用します。

### Page 14: CH LEVEL

### A: Ch Level

キャリア側の各フィルターの出力レベルを設定します。



 Channel
 [01...16]

 設定するフィルターを選択します。

 Level
 [000...127]

 フィルターの出力レベルを設定します。

## Page 15: CH PAN

### A: Ch Pan

キャリア側の各フィルターのパンポットを設定します。



 Channel
 [01...16]

 設定するフィルターを選択します。

 Pan
 [L63...CNT...R63]

 各フィルターのパンを設定します。

### **■** EFFECTS

### Page 16: MOD FX

Page 17: DELAY FX

Page 18: EQ

パラメーターは、シンセ・プログラムと同じです。 「3. SYNTH Parameters」を参照してください。

### **■ ARPEGGIATOR**

### Page 19: ARPEGGIO

パラメーターは、シンセ・プログラムと同じです。 「3. SYNTH Parameters」を参照してください。

### **■** UTILITY

## Page 20: UTILITY

### A: InitProgram

現在選ばれているボコーダー・プログラム(プログラム・コモン、ティンバー、エフェクト、アルペジエーター)の設定を初期化します。 ボコーダー・プログラムを初期化したときは、ボイス・モードは**Vocoder**のままになります。

操作手順は「3. SYNTH Parameters」を参照してください。

### **B:** InitTimbre

「3. SYNTH Parameters」を参照してください。

### C: Init ch Lvl

キャリア側の各フィルターの出力レベルを初期化します。 初期化すると、出力レベルの値が 127 になります。

### 操作手順

SELECT[16]キーを押してから、CURSOR[▶]キーを2回押します。

LCD画面にPage20C: UTILITYの" Init ch Lvl "を表示します。

⊟20C UTILITY Init ch Lvl OK?

② [+/YES]キーを押します。

初期化の確認画面を表示します。

∃20C UTILITY Are You Sure OK?

- ③ もう一度[+/YES]キーを押します。
  - "Completed"と表示され、出力レベルの初期化が完了します。
- ④ [EXIT]キーを押します。
  - "Init ch Lvl "のはじめの画面に戻ります。

### D: Init ch Pan

キャリア側の各フィルターのパンポットを初期化します。 初期化すると、各フィルターのパンポットが**CNT**(センター出力)になり ます。

### 操作手順

SELECT[16]キーを押してから、CURSOR[▶]キーを3回押します。

LCD画面にPage20D: UTILITYの" Init ch Pan "を表示します。

⊞20D UTILITY Init ch Pan OK?

② [+/YES]キーを押します。

初期化の確認画面を表示します。

■20D UTILITY Are You Sure OK?

- ③ もう一度[+/YES]キーを押します。
  - "Completed "と表示され、パンポットの初期化が完了します。
- ④ [EXIT]キーを押します。
  - "Init ch Pan "のはじめの画面に戻ります。

# Globalパラメータ

MS2000/MS2000Rの全体に関するパラメーターです。

パラメーターを設定するときは、[GLOBAL]キーを押してください。 設定した内容を保存するときは、ライトの操作を行ってください(ベー シック・ガイド、エディット編 p.30 )。

### Page1: GLOBAL

A: Mst.Tune ...... [430.0Hz...450.0Hz]

発音する全体のピッチ(音の高さ)をA4(ラの音)を基準ピッチとして 0.1Hz単位で設定します。

他の楽器とピッチを合わせるときに使用します。

発音する全体のピッチを半音(100cent)単位で設定します。 演奏する曲に合わせて移調するときに使用します。

設定範囲は、上下1オクターブです。


本機内部のMIDI IN/OUTの経路を設定します。

ここの設定によってMIDIデータの送受信やアルペジエーターのデータ の扱い方が変わります。

#### **PostKBD**

MIDI IN 端子から受信したデータは、本機内部の設定やアルペジ エーターに影響されずにティンバーへ送られます。

本体の鍵盤(MS2000)またはSELECT[1]~[16]キー (MS2000R)から出力されるデータは、本機内部の設定で変換さ れ、アルペジエーターを経てからティンバーとMIDI OUT端子へ送ら れます。






∠ PostKBD時、アルペジエーターとシーケンスの両方をオンにし て鍵盤(またはSELECT[1]~[16]キー)を弾いたときのMIDI データを外部シーケンサーで記録し、再生させたときはシーケン スのリセットのしかたが変わってしまいます。このような使い方を する場合は、Pre TGに設定してください。


### Pre TG

MIDI IN端子から受信したデータは、本機内部の設定で変換され、ア ルペジエーターを経てからティンバーへ送られます。

本体の鍵盤(MS2000)またはSELECT[1]~[16]キー (MS2000R)から出力されたデータは Octave以外の本機内部の 設定やアルペジエーターに影響されずにMIDI OUT端子へ送られ、 ティンバーへは本機内部の設定で変換され、アルペジエーターを経 てから送られます。



ベロシティ(打鍵の強さ)による音量や音色変化のしかたを選択しま す。ここでの設定は、"Position"の影響を受けます。



- 1: 強く弾いたときに効果が得られるカーブです。
- 2、3:
- 4: 標準的なカーブです。
- 6: あまり強く弾かなくても効果が得られるカーブです。
- 7: 中打鍵時は変化が小さく、ほぼ一定の効果が得られるカーブで
- 8: 中打鍵時は変化が小さく、ほぼ一定の効果が得られるカーブで す。(7よりもフラットになります)

7、8のカーブは中打鍵時の変化が小さいので、ベロシティを必要 としない場合や音の強さを揃えたい場合に向いていますが、弱打 鍵時の変化が大きくコントロールが難しいカーブです。

選択するカーブは、自分のベロシティーの強さや得たい効果に よって使い分けてください。

### **CONST**

" Vel. Value "で設定したベロシティ値で発音します。

" Vel.Curve "をCONSTにしたときに表示され、設定できるパラメー ターです。

常に設定したベロシティ値で発音します。

打鍵の強さによる音量や音色の変化がなくなります。

ONにすると AUDIO IN 1/2から入力される信号をそのまま出力します。 AUDIO IN 1/2端子に正しく入力されているかを確認できます。



この設定は、ライトの操作では記憶されません。電源オン時は、 常にOFFになります。

### Page2: MEMORY

本体のメモリーにプロテクトをかけるかどうかを設定します。

#### ON

以下の書き込みが禁止されます。

- ・プログラムのライト
- ・工場出荷時のデータのロード
- ・ダンプ・データの受信

#### **OFF**

本体のメモリーに書き込みができます。

B: PageMemory ...... [ON, OFF]

ページ・メモリー機能を設定します。

#### ON

LCD EditモードまたはGlobalモードから抜けてProgram Playモードに戻り、再度各モードに入ると、前回モードを抜けたときに選んでいたページをLCD画面に表示します。

#### **OFF**

LCD Editモード、Globalモードに入ったとき、モードの先頭のページをLCD画面に表示します。

LCD Editモードでは Page01A: COMMONの" Mode "を表示します。Globalモードでは Page1A: GLOBALの" Mst.Tune "を表示します。

**ON**にしておくと、LCD Editモードでフロント・パネル上のノブを操作したときに、LCD画面の表示がそのパラメーターに切り替わります。

### D: Preload

工場出荷時のデータをロードします。

ロードのしかたは、p.30ベーシック・ガイド、エディット編「2. 工場出荷時の設定に戻します」を参照してください。



Load data ......[1PRG...GLOBAL]

### 1PRG

1つのプログラム・データだけをロードします。

### PROG

すべてのプログラム・データ(128個)をロードします。

### **GLOBAL**

グローバル・データをロードします。

Source Program ......[A01...H16]

ロードするプログラムのナンバーを選択します。

"Load Data "に1PRGを選んだときに表示され、設定できます。

### Dest Program ......[A01...H16]

- "Source Program"で選択したプログラムのロード先を選択します。
- "Load Data"に1PRGを選んだときに表示され、設定できます。

### Page3: MIDI

グローバル MIDIチャンネルを設定します。

グローバルMIDIチャンネルは、プログラム・チェンジ、システム・エクスクルーシブ・メッセージなどの送信をMIDIで行うときに、接続しているMIDI機器のMIDIチャンネルと合わせます。

がローバルMIDIチャンネルで演奏情報を受信するときは、ティンバーの MIDIチャンネルをグローバル MIDIチャンネルに合わせておきます。(LCD EditモードPage03B: VOICEの" MIDI ch"を GLB に設定)

ローカル・オン / オフを設定します。

#### ON

本機を単体で使用するときに設定します。

### OFF

鍵盤( MS2000RではSELECT[ 1 ]~[ 16 ]キー)やモジュレーション・ホイールなどのコントローラーが音源部から切り離されます。

外部シーケンサーを接続したときに、外部シーケンサーからのエコー バック(本機を弾いたときに送信する演奏データが外部シーケンサー から本機に戻ってくること)によって二重に発音してしまうのを防ぎま す。

C: Clock ......[Internal...Auto]

接続した外部MIDI機器との同期について設定をします。

### Internal

本機がマスター(コントロールする側)になります。本機のシーケンスやアルペジエーターに合わせて接続した外部 MIDI機器(シーケンサー等)が同期します。

また、LFO1とLFO2の" Tempo Sync "を**ON**にすると、LFOの周期が TEMPO ]ノブで設定したテンポに同期します。

### External

本機がスレープ(コントロールされる側)になります。接続した外部 MIDI機器からの MIDIクロックに合わせて本機のシーケンスやアルペジエーターが同期します。

また、LFO1とLFO2の"Tempo Sync"を**ON**にすると、LFOの周期が外部MIDI機器のMIDIクロックに同期します。

### Auto

接続した外部MIDI機器からMIDIクロックが入力されたときに、自動的にExternalとして動作します。通常は Internalとして動作します。



外部MIDI機器の同期に関する設定は、ご使用になる機器の取扱説明書を参照してください。

VIRTUAL PATCHのモジュレーション・ソースMIDI 1に割り当てる機能を選択します。(工場出荷時の設定はP.Bend)

VIRTUAL PATCHのモジュレーション・ソースMIDI 2に割り当てる機能を選択します。(工場出荷時の設定はCC#01)

note

設定した値が他のパラメーターにアサインされているときは、 LCD画面上段の右側に" \* "を表示します。

F: MIDI Dump ...... [1PROG...ALL]

ダンプするデータを選択します。

本機のプログラムやグローバルの設定をMIDI OUT端子に接続したMIDIデータ・ファイラーやコンピュータに送信します。また、もう一台のMS2000/MS2000Rへ同じデータを送信することもできます。

ダンプのしかたについては、p.31ベーシック・ガイド、エディット編「4. 外部接続機器へデータを保存します」を参照してください。

受信に関しては、GlobalモードPage4D: MIDI FILTERの" SystemEx "をENAにしておくと、常にダンプ・データを受信できます。 データの送受信は、グローバルMIDIチャンネルで行います。

#### 1PROG

現在選ばれているプログラムのデータだけを送信します。

#### PROG

すべてのプログラム・データを送信します。

#### **GLOBAL**

グローバル・データを送信します。

#### ALL

すべてのプログラム、グローバル・データを送信します。

ダンプするデータのサイズとダンプに要する時間は、以下のようになります。

ダンプするデータ	データのサイズ (Bytes)	所要時間(秒)
1PROG	291	1秒以下
PROG	37,157	約15
GLOBAL	227	1秒以下
ALL	37,383	約15

## Page4: MIDI FILTER

プログラム・チェンジを送受信するかどうかを設定します。

### FΝΔ

プログラム・チェンジを送受信します。

### DIS

プログラム・チェンジを送受信しません。

B: CtrlChg ......[DIS, ENA]

MIDIコントロール・チェンジを送受信するかどうかを設定します。

### ENA

MIDIコントロール・チェンジを送受信します。

### DIS

MIDIコントロール・チェンジを送受信しません。

ピッチ・ベンド情報を送受信するかを設定します。

#### ENA

ピッチ・ベンド情報を送受信します。

#### DIS

ピッチ・ベンド情報を送受信しません。

### 

MIDIシステム・エクスクルーシブ・メッセージを送受信するかどうかを設定します。

### **ENA**

MIDIシステム・エクスクルーシブ・メッセージを送受信します。

#### סומ

MIDIシステム・エクスクルーシブ・メッセージを送受信しません。

### E: NoteRcv ...... [ALL...ODD]


受信するノート・データのうち、本機で発音させるノート・ナンバー(偶数のノート・ナンバー、奇数のノート・ナンバー、すべてのノート・ナンバー)を設定します。

#### ALL

すべてのノート・ナンバーで発音します。通常はALLに設定します。 MS2000RにMS2000または、もう一台のMS2000Rを接続して最大同時発音数を増やすときは、一方をEVN、もう一方をODDに設定し、双方が鳴るようにします。



**EVN、ODD** は、プログラムの" Assign "( LCD Editモード Page03A: VOICE )が**Poly**のときだけ有効です。



note 受信されたMIDIデータには影響を与えません。

### EVN

偶数のノート・ナンバー( C、D、E、F#、G#、A# )で発音します。

### ODD

奇数のノート・ナンバー(C#、D#、F、G、A、B)で発音します。

### F: P.Chg

本機のプログラム・ナンバーと受信するMIDIプログラム・チェンジ・ナンバーとの対応を任意に設定します。



Internal ......[A00...H16]

本機のプログラム・ナンバーを設定します。

### G: SyncCtrl ......[OFF, CC#00...CC#95]

アルペジエーターのアルペジオ演奏で、ノート・オン時 MIDI OUT 端子 から送信するMIDIコントロール・チェンジ・ナンバーを選択します。(工 場出荷時の設定はCC#90)

設定したナンバーが他のキーやノブに設定されているときは、 LCD画面の「MIDI FILTER」の文字の横に"\*"を表示します。

### H: TimbreSelect ......[OFF, CC#00...CC#95]

Program PlayまたはLCD Editモードでティンバーを切り替えたとき に MIDI OUT 端子から出力するコントロール・チェンジ・ナンバーを選 択します。(工場出荷時の設定はCC#95)

設定したナンバーが他のキーやノブに設定されているときは、 LCD画面の「MIDI FILTER」の文字の横に"\*"を表示します。

### Page5: CTRL CHANGE

### A: Ctrl Change

フロント・パネル上のノブとキーにMIDIコントロール・チェンジ・ナンバー (CC#)をアサインします。

Program PlayまたはLCD Editモードで各ノブやキーを操作すると アサインしたコントロール・チェンジを送受信します。



Knob ...... [Portamento...Mod Depth] ノブまたはキーを選択します。

Ctrl# ......[OFF, CC#00...CC#95]

MIDIコントロール・チェンジ・ナンバー(CC#)を選択します。

設定したナンバーが他のキーやノブに設定されているときは、 LCD画面の「CTRL CHANGE」の文字の横に"\*"を表示しま す。

## Page6: PEDAL&SW

### A: A.Pedal ...... [Volume...FootPdl]

ASSIGNABLEのPEDAL端子に接続したペダルの機能を選択しま す。(工場出荷時の設定はExp PdI)

### Volume

MIDIコントロール・チェンジMIDI Volume(CC#07)が割り当てられ ます。

ペダルでプログラムの音量レベルをコントロールできます。主にフェー ダー的なレベルのコントロールに使用します。

また、ペダルの操作でMIDI OUT端子から[Bn, 07, vv ] CC#07) のメッセージを送信します。

ボコーダー・プログラムでは、キャリア側内部音源の音量レベルを コントロールします。

 コントロール・チェンジ・マップ(Page5: CTRL CHANGE)の Amp LevelがCC#07に設定されているときに音量レベルをコ ントロールできます。

### Exp Pdl

MIDIコントロール・チェンジMIDI Expression( CC#11 )が割り当て られます。

ペダルで音量レベルをコントロールできます。主に演奏情報としての レベルのモジュレーションとして使用します。また、ペダルの操作で MIDI OUT 端子から[Bn, 0B, vv] CC#11)のメッセージを送信 します。

### **Panpot**

MIDIコントロール・チェンジMIDI Panpot(CC#10)が割り当てられ

ペダルでプログラムのパンポットをコントロールできます。また、ペダ ルの操作でMIDI OUT端子から[Bn, 0A, vv [CC#10)のメッセー ジを送信します。

ボコーダー・プログラムでは、AUDIO IN 2端子から直接出力さ れる音声の音量レベル(Direct Level)をコントロールします。

コントロール・チェンジ・マップ(Page5: CTRL CHANGE)の PanpotがCC#10に設定されているときにパンポット(または Direct Level )をコントロールできます。

After Touchが割り当てられます。ペダルを操作すると、MIDI OUT 端子からチャンネル・プレッシャー[ Dn, vv ]のメッセージを送信しま す。また、GlobalモードPage3D: MIDIの" MIDI1 "またはPage3E: MIDIの" MIDI2 "をA.Touchに設定すると モジュレーション・ソー スとして使用できます。

### **BreathC**

MIDIコントロール・チェンジMIDI Breath Control( CC#02 )が割り 当てられます。

ペダルを操作すると、MIDI OUT端子から[Bn, 02, vv] CC#02) のメッセージを送信します。

また、GlobalモードPage3D: MIDIの" MIDI1 "またはPage3E: MIDIの" MIDI2 "をCC#02に設定すると、モジュレーション・ソース として使用できます。

### FootPdl

MIDIコントロール・チェンジFootPedal( CC#04 )が割り当てられま

ペダルを操作すると、MIDI OUT端子から[Bn, 04, vv (CC#04) のメッセージを送信します。

また、GlobalモードPage3D: MIDIの" MIDI1 "またはPage3E: MIDIの" MIDI2 "をCC#04に設定すると、モジュレーション・ソース として使用できます。

### B: A.SwFunc ......[Damper...Arpegio]

ASSIGNABLEのSWITCH端子に接続したペダル・スイッチの機能を 選択します。(工場出荷時の設定はDamper)

ダンパー・ペダルとして機能します。

### Prog +/-

プログラムを1つずつ切り替えます。

### Oct +/-

オクターブを切り替えます。

フロント・パネル上のOCTAVE(またはBANK/OCTAVE)の[UP] [DOWN]キーによる機能をペダルで操作できます。

MS2000Rでは本体SELECT[1]~[16]キーによる演奏の みで有効です。

### **Portmnt**

ポルタメントのON/OFFスイッチとして機能します。

### **Arpegio**

アルペジエーターのON/OFFスイッチとして機能します。

### C: A.Switch ......[-, +]

接続するペダル・スイッチの極性を設定します。

コルグ・ペダル・スイッチPS-1を使用する場合、またはペダル・スイッチ を使用しないときは、一に設定します。

### D: A.SwMode ......[UnLatch, Latch]

接続するペダル・スイッチのON/OFFの切り替わり方を設定します。 (工場出荷時の設定はUnLatch)

スイッチを押している間だけONになります。

スイッチを押すたびにON/OFFが切り替わります。


### Page7: USER SCALE

### A: User Scale

ユーザー・スケールを設定します。

1オクターブ(C~B)内のピッチを - 100~+100centの範囲で設定

LCD EditモードPage01: COMMONの" Scale "をUser Scaleに すると、全音域がこの設定になります。



Key ...... [C...B]

設定する音名を選択します。

Detune ......[-100...+100]

平均律を基準(0)にして、セント単位で設定します。

- +100にすると、基準のピッチよりも半音高く(+100cent)なります。
- -100にすると、基準のピッチよりも半音低く(-100cent)なります。

### Page8: CALIB

本体のコントローラー、または本体に接続しているペダル・スイッチやペ ダルの有効可動範囲を設定します。コントローラーやペダルを操作して も効果が得られないときなどに設定します。

### A: AS

本体に接続したスイッチを設定します。

接続したスイッチをオン / オフしてから[ + /YES ]キーを押します。

### B: AP

本体に接続したペダルの有効可動範囲を設定します。 接続したペダルの最大可動範囲を操作してから[ +/YES ]キーを押し ます。

### C: BW (MS2000のみ)

本体のピッチ・ベンダーの有効可動範囲を設定します。 ピッチ・ベンダーの最大可動範囲を操作してからセンターに戻し[+/ YES ]キーを押します。

### D: MW (MS2000のみ)

本体のモジュレーション・ホイールの有効可動範囲を設定します。 モジュレーション・ホイールの最大可動範囲を操作してから[ +/YES] キーを押します。



"Invalid Data "を表示します。そのときは、もう一度設定しなお してください。



∠ CALIBの設定も他のGlobalパラメーターと同様にライトの操作 を行ってください。ライトの操作を行わないと 前の設定に戻って しまいます( ™p.30 )。

### MIDI について

MIDI機器同士をMIDIケーブルで接続することによって、異なるメー カーや機種の間で演奏情報のやりとりをすることができます。例えば、 本機から外部MIDI機器をコントロールしたり、逆に他のMIDI機器から 本機をコントロールして音源部を発音させたりすることができます。

## MS2000/MS2000Rが送受信す るMIDIメッセージ

### MIDIチャンネル

MIDI チャンネルには1~16のチャンネルがあり、送信側と受信側の チャンネルを合わせることによりMIDIメッセージの送受信を行います。 本機では、通常MIDIメッセージの送受信をグローバルMIDIチャンネル

グローバル MIDIチャンネルは、GlobalモードPage3: MIDIの" MIDI Ch "で設定します。

本機からのノート・オン/オフやピッチ・ベンドなどの通常の演奏情報 は、グローバル MIDIチャンネルで送信します。

### ティンバー・チャンネル

プログラムのボイス・モードによって、Singleでは1つ、Split/Dualで は2つ、Vocoderでは1つのティンバーを使用しますが、各ティン バーに対して個別にMIDIのチャンネルを設定できるようになってい ます。

各ティンバーのMIDIチャンネルは LCD EditモードPage03B: VOICEの" MIDI ch "で設定します。

本体のみで使用する場合や外部MIDIキーボードを使って演奏する場 合などは、各ティンバーの MIDIチャンネルをグローバル MIDIチャン ネル( GLB )に設定してください。

本機に接続した外部MIDIシーケンサーなどから各ティンバーを個別 に発音させる場合などには、個々のティンバー・チャンネルを外部 MIDIシーケンサーのトラックに合わせたMIDIチャンネルに設定して ください。

ティンバー・チャンネルをGLB以外に設定している場合でも、エ フェクトのパラメーターにアサインされるコントロール・チェンジ およびSyncControlとTimbreSelectは グローバルMIDIチャ ンネルで送受信されます。

### ノート・オン/オフ

ノート・オン[9n, kk, vv]、ノート・オフ[8n, kk, vv] (n: チャンネル、kk:ノート・ナンバー、vv:ベロシティー)

MS2000の鍵盤を弾くと、ノート・オン/オフを送信します (MS2000Rでは[KEYBOARD]キーをオンにしてSELECT[1]~ [ 16 ]キーを押すと、ノート・オン/オフを送信します)。 ノート・オフの ベロシティは固定値64で送信しますが、受信はしません。

GlobalモードPage1C: GLOBALの" Position "がPostKBDになっ ている場合、アルペジエーター動作時、アルペジエーターによるノー ト・オン / オフを送信します。

### プログラム・チェンジ

### プログラム・チェンジ[Cn, pp]

(n: チャンネル, pp:プログラム・ナンバー)

Program Playモードでプログラムを切り替えると、8個のバンク(A~ H)×16個の128プログラム(A01~H16)に対応したプログラム・ ナンバーでプログラム・チェンジを送信します。

本機がプログラム・チェンジを受信すると、GlobalモードPage4F: MIDI FILTERの"P.Chg"(プログラム・チェンジ・マップ)の設定に 従って、本機のプログラムを切り替えます。

プログラム・チェンジを受信するときは GlobalモードPage4A: MIDI FILTERの" ProgChg "をENAにしてください。DISになっている と、プログラム・チェンジを受信しません。



本機では、バンク・セレクト([Bn, 00, mm][Bn, 20, bb])は 送受信しません。

### アフター・タッチ

### チャンネル·アフタータッチ[Dn, vv]

(n: チャンネル vv:値)

GlobalモードPage3D、E: MIDIの" MIDI1"、" MIDI2 "をA.Touch にしておくと、シンセ・プログラムのバーチャル・パッチおよびボコー ダー・プログラムのFC MODのモジュレーション・ソースとして、アフ ター・タッチを使用できます(ティンバー・チャンネルで設定したチャン ネルで受信します)。

GlobalモードPage6A: PEDAL&SWの" A.Pedal "をA.Touchに しておくと、ペダルの動きによってグローバルMIDIチャンネルでチャ ンネル・アフター・タッチを送信します。

チャンネル・アフター・タッチの送受信を行うときは、Globalモード Page4B: MIDI FILTERの" CtrlChg "をENAにしてください。DIS になっていると、チャンネル・アフター・タッチの送受信は行いません。

### ピッチ・ベンド

### ピッチ・ベンド・チェンジ[En, bb, mm]

(n: チャンネル、bb:値の下位、mm:値の上位)

ピッチ・ベンド・チェンジを受信すると、LCD Edit モードPage4D: PITCHの"Bend Range"で設定した値に従ってピッチ・ベンド効果 がかかります。また、GlobalモードPage3D、E: MIDIの" MIDI1"、 " MIDI2 "をP.Bendにしておくと、シンセ・プログラムのバーチャル・ パッチおよびボコーダー・プログラムのFC MODのモジュレーション・ ソースとして、ピッチ・ベンドを使用できます。この場合、mm=64、 bb=00を0(センター値)とした - 127~+127の値としてのモジュ レーション・ソースになります(ティンバー・チャンネルで設定したチャ ンネルで受信します)。

MS2000のPITCH BENDホイールを動かすと、グローバルMIDI チャンネルでピッチ・ベンド・チェンジを送信します。

ピッチ・ベンド・チェンジの送受信を行うときは、GlobalモードPage4C: MIDI FILTERの"P.Bend"をENAにしてください。DISになってい ると、ピッチ・ベンド・チェンジの送受信は行いません。

### コントロール・チェンジ

### コントロール・チェンジ[Bn. cc. vv]

(n: チャンネル、cc: コントロール・チェンジNo、、vv: 値)

MODULATIONホイールの演奏情報やモジュレーション・ソース (MIDI1、MIDI2)など、コントロール・チェンジ・ナンバーに応じて様々なコントローラーとして送受信します。

コントロール・チェンジの送受信を行うときは GlobalモードPage4B: MIDI FILTERの" CtrlChg "を**ENA**にしてください。**DIS**になっていると、コントロール・チェンジの送受信は行いません。

### ・モジュレーション・デプス(CC#01)[Bn, 01, vv]

モジュレーション・デプスを受信すると、LCD EditモードPage4C: PITCHの" Vibrato Int "で設定した値に従って、LFO2によるピプラートの強さを変化させます。 受信した値が最大値(127)のときは" Vibrato Int "で設定された音程範囲でピプラートがかかり、受信した値が0のときはピプラートはかかりません。

MS2000のMODULATIONホイールを動かすと、グローバルMIDI チャンネルでモジュレーション・デプスを送信します。

### ・ボリューム(CC#07)[Bn, 07, vv]

GlobalモードPage6A: PEDAL&SWの" A.Pedal "を**Volume**にしておくと、ペダルの動きによってグローバルMIDIチャンネルでボリュームを送信します。 AMPの" Level "をコントロール・チェンジのアサインでボリューム( CC#07 )にしておくことにより、ボリュームの受信によって音量をコントロールすることができます。

### ・パンポット(CC#10)[Bn, 0A, vv]

GlobalモードPage6A: PEDAL&SWの" A.Pedal "を**Panpot**にしておくと、ペダルの動きによってグローバルMIDIチャンネルでパンポットを送信します。AMPの" Panpot "をコントロール・チェンジのアサインでパンポット( CC#10 )にしておくことにより、パンポットの受信によって音の定位をコントロールすることができます。

### ・エクスプレッション(CC#11)[Bn, 0B, vv]

エクスプレッションを受信することによりティンバーの音量をコントロールします。 受信した値が最大値(127)のときは音量が最大になり、 受信した値が0のときは音量が0になります。

GlobalモードPage6A: PEDAL&SWの" A.Pedal "を**Exp Pdl**にしておくと、ペダルの動きによってグローバルMIDIチャンネルでエクスプレッションを送信します。

### ・ダンパー・ペダル(CC#64)[Bn, 40, vv]

ダンパー・ペダルを受信すると、ティンパーのダンパー効果(ホールド)のON/OFFをコントロールします。

GlobalモードPage6B: PEDAL&SWの"A.SwFunc"を**Damper** にしておくと、アサイナブルSWの動きによってグローバルMIDIチャンネルでダンパー・ペダルを送信します(0: OFF, 7F: ON)。

### ・ポルタメント(CC#65)[Bn, 41, vv]

ポルタメントを受信すると、ティンバーのポルタメント効果のON/OFF をコントロールします( ポルタメント・タイムが0になっている場合は ポルタメント効果はかかりません )。

GlobalモードPage6B: PEDAL&SWの" A.SwFunc "を**Portmnt** にしておくと、アサイナブルSWの動きによってグローバルMIDIチャンネルでポルタメントを送信します(0: OFF, 7F: ON)。

# バーチャル・パッチのモジュレーション・ソースとして使う場合

GlobalモードPage3D、E: MIDIの" MIDI1"、" MIDI2"を**CC#cc** (  $cc=00\sim95$  )にすることによって、シンセ・プログラムのバーチャル・パッチおよびボコーダー・プログラムのFC MODのモジュレーション・ソースとして、コントロール・チェンジを使用できます。 モジュレーション・ソースとして値:  $0\sim127$  がそのまま用いられ、上位バイト ( MSB )/ 下位バイト( LSB )およびコンティニュアス・タイプ / スイッチ・タイプの区別はされません。

# パラメーター操作子(ノブ、キー)にアサインして使う場

GlobalモードPage5A: CTRL CHANGEでパネル上の主なパラメーター操作子(ノズキー)に対してCC#00~CC#95のコントロール・チェンジをアサインすることができます。そうすることによって、操作子が動かされることによって対応するコントロール・チェンジを送信し、コントロール・チェンジを受信すると、その値に応じて操作子が動かされたのと同じ動作をします(☞p.65「本体ノブ・キーのコントロール・チェンジ・アサイン」)。

音色パラメーターの操作子に対しては、ティンバー・チャンネルで送受信を行い、エフェクト・パラメーターの操作子に対しては、グローバルMIDIチャンネルで送受信を行います。

プログラムのボイスモードが**Split**または**Dual**の場合で、両方のティンバー・チャンネルがグローバルMIDIチャンネル(**GLB**)に設定されている場合は、パネル上のTIMBRE SELECTの[SELECT]キーで選ばれているティンバーのみが対応するコントロール・チェンジを受信します。

また、パネル上のTIMBRE SELECTの[SELECT]キーでティンバーを切り替えることによって、どちらのティンバーを対象にするかを知らせるためのメッセージ(TimbreSelect)を送信します。

本機がTimbreSelectを受信すると、値に応じてティンバーが切り替わります。このTimbreSelectにもコントロール・チェンジを使用し、GlobalモードPage4H: MIDI FILTERの" TimbSelect "で設定します(0: Timbre1, 1 ~ 127: Timbre2)。

### NRPNで送受信するパラメーター

前述のコントロール以外の本機パネル上のノズ キーに対しては、NRPN( Non Registered Parameter No. )がアサインされています。NRPNは、楽器メーカー / 機種などで自由に使用できるメッセージです。

NRPNでのエディットは、下記の手順で行います。

- ① NRPN MSB(CC#99) [Bn, 63, mm]とNRPN LSB(CC#98) [Bn, 62, rr] (n: チャンネル、mm, rr: パラメーターNo.の上位と下位) でパラメーターを選びます。
- ② データ・エントリー MSB(CC#6) [Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)で設定します。

note 本機では、データ・エントリー MSB のみで設定します。

### アルペジエーターのコントロール

アルペジエーターの設定をパネル上のキーやノブで変更したとき、下記のNRPNを送信します。また、受信するとパラメーターの値に従ってアルペジエーターを設定します。これらのメッセージは、グローバルMIDIチャンネルで送受信します。パラメーターの値と本体パラメーターの変化は表を参照してください。

- ・ON/OFF: [Bn, 63, 00, Bn, 62, 02, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)
- ・RANGE: [Bn, 63, 00, Bn, 62, 03, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)
- ・LATCH: [Bn, 63, 00, Bn, 62, 04, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)
- ・TYPE: [Bn, 63, 00, Bn, 62, 07, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)
- · GATE: [Bn, 63, 00, Bn, 62, 0A, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)

	MSB (Hex)	LSB (Hex)	Value (送信)	Value (受信)
ON/OFF	00	02	0: OFF, 127: ON	063: OFF, 64127: ON
RANGE	00	03	0: 1 Octave, 1: 2 Octave, 2: 3 Octave, 3: 4 Octave	0: 1 Octave, 1: 2 Octave, 2: 3 Octave, 3127: 4 Octave
LATCH	00	04	0: OFF, 127: ON	063: OFF, 64127: ON
TYPE	00	07	0: Up, 26: Down, 51: Alt1, 71: Alt2, 102: Random, 127: Trigger	021: Up, 2242: Down, 4363: Alt1, 6485: Alt2, 86106: Random, 107127: Trigger
GATE	00	0A	別表(GATEの値)参照	別表(GATEの値)参照

### GATEの値

Value (送信、受信)	Gate Time [%]								
0, 1	000	27	021	54	042	80, 81	063	107	084
2	001	28, 29	022	55	043	82	064	108	085
3	002	30	023	56, 57	044	83	065	109, 110	086
4, 5	003	31	024	58	045	84	066	111	087
6	004	32	025	59	046	85, 86	067	112	088
7	005	33, 34	026	60	047	87	068	113, 114	089
8	006	35	027	61, 62	048	88	069	115	090
9, 10	007	36	028	63	049	89	070	116	091
11	800	37, 38	029	64	050	90, 91	071	117	092
12	009	39	030	65	051	92	072	118, 119	093
13	010	40	031	66, 67	052	93	073	120	094
14, 15	011	41	032	68	053	94, 95	074	121	095
16	012	42, 43	033	69	054	96	075	122	096
17	013	44	034	70	055	97	076	123, 124	097
18, 19	014	45	035	71, 72	056	98	077	125	098
20	015	46	036	73	057	99, 100	078	126	099
21	016	47, 48	037	74	058	101	079	127	100
22	017	49	038	75, 76	059	102	080		
23, 24	018	50	039	77	060	103	081		
25	019	51	040	78	061	104, 105	082		
26	020	52, 53	041	79	062	106	083		

### その他のコントロール

アルペジエーター以外のパネル上のノブやキーに対しては、下記のNRPNメッセージを送受信します。これらはティンバーのMIDIチャンネルで送受信します。ボイス・モードがSplitまたはDualの場合で、両ティンバー・チャンネル(LCD Editモード Page 03B: VOICEの"MIDI ch")がグローバルMIDIチャンネル(GLB)に設定されているときは、パネル上のTIMBRE SELECT [SELECT]キーで選ばれているティンバーのみが対応するNRPNメッセージを送受信します。パラメーターの値と本体パラメーターの変化は、表を参照してください。

### VIRTUAL PATCH1~4 SOURCEのコントロール

- ・PATCH 1·SOURCE: [Bn, 63, 04, Bn, 62, 00, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)
- ・PATCH 2·SOURCE: [Bn, 63, 04, Bn, 62, 01, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)
- ・PATCH 3·SOURCE: [Bn, 63, 04, Bn, 62, 02, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)
- ・PATCH 4·SOURCE: [Bn, 63, 04, Bn, 62, 03, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)

### VIRTUAL PATCH1~4 DESTINATIONのコントロール

- ・PATCH1·DESTINATION: [Bn, 63, 04, Bn, 62, 08, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)
- ・PATCH2·DESTINATION: [Bn, 63, 04, Bn, 62, 09, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)
- ・PATCH 3·DESTINATION: [Bn, 63, 04, Bn, 62, 0A, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)
- ・PATCH4·DESTINATION: [Bn, 63, 04, Bn, 62, 0B, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)

### ボコーダー・プログラム FILTERのFC MODソースのコントロール

・FC MOD SOURCE: [Bn, 63, 04, Bn, 62, 00, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)

	Synth Parameter	Vocoder Parameter	MSB (Hex)	LSB (Hex)	Value (送信)	Value (受信)
PATCH 1	SOURCE	FC MOD SOURCE	04	00	0: EG1, 18: EG2, 36: LFO1, 54: LFO2	015: EG1, 1631: EG2, 3247: LFO1
PATCH 2	SOURCE		04	01	72: VELOCITY, 90: KBD TRACK	4863: LFO2, 6479: VELOCITY
PATCH 3	SOURCE		04	02	<b>108</b> : MIDI 1, <b>126</b> : MIDI 2	8095: KBD TRACK, 96111: MIDI 1
PATCH 4	SOURCE		04	03	·	<b>112127</b> : MIDI 2
PATCH 1	DESTINATION		04	08	0: PITCH, 18: OSC2 PITCH	015: PITCH, 1631: OSC2 PITCH
PATCH 2	DESTINATION		04	09	36: OSC1 CTRL1, 54: NOISE LEVEL	<b>3247</b> : OSC1 CTRL1 <b>4863</b> : NOISE LEVEL, <b>6479</b> : CUTOFF
PATCH 3	DESTINATION		04	0A	<b>72</b> : CUTOFF, <b>90</b> : AMP, <b>108</b> : PAN	8095:AMP, 96111: PAN
PATCH 4	DESTINATION		04	0B	<b>126</b> : LFO2 FREQ	112127: LFO2 FREQ

### SEQ EDIT/CH PARAMのコントロール

プログラムがシンセ・プログラムのときはSEQのStep Value、ボコーダー・プログラムのときはシンセシス・フィルターのCH PARAM( CH LEVEL とCH PAN )をコントロールできます。

## ・SEQ1 Step Value 1...16/Channel Level 1...16ch: [Bn, 63, 04, Bn, 62, 10...1F, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)

	Synth Parameter	Vocoder Parameter	MSB (Hex)	LSB (Hex)	Value (送信)	Value (受信)
SEQ1/CH LEVEL	STEP [01]	CH [01]	04	10		
SEQ1/CH LEVEL	STEP [02]	CH [02]	04	11		
SEQ1/CH LEVEL	STEP [03]	CH [03]	04	12		
SEQ1/CH LEVEL	STEP [04]	CH [04]	04	13		
SEQ1/CH LEVEL	STEP [05]	CH [05]	04	14		
SEQ1/CH LEVEL	STEP [06]	CH [06]	04	15		
SEQ1/CH LEVEL	STEP [07]	CH [07]	04	16		
SEQ1/CH LEVEL	STEP [08]	CH [08]	04	17	SEQ1: *1 CH LEVEL: <b>0127</b>	SEQ1: *1 CH LEVEL: <b>0127</b>
SEQ1/CH LEVEL	STEP [09]	CH [09]	04	18	011 EE V EE. <b>0127</b>	011 EE V EE. 0121
SEQ1/CH LEVEL	STEP [10]	CH [10]	04	19		
SEQ1/CH LEVEL	STEP [11]	CH [11]	04	1A		
SEQ1/CH LEVEL	STEP [12]	CH [12]	04	1B		
SEQ1/CH LEVEL	STEP [13]	CH [13]	04	1C		
SEQ1/CH LEVEL	STEP [14]	CH [14]	04	1D		
SEQ1/CH LEVEL	STEP [15]	CH [15]	04	1E		
SEQ1/CH LEVEL	STEP [16]	CH [16]	04	1F		

\*1:

・ "Knob" = Step Lengthのとき、送信、受信共に

0...9: -6, 10...19: -5, 20..29: -4, 30...39: -3, 40...49: -2, 50...59: -1, 60...68: 0, 69...78: +1, 79...88: +2, 89...98: +3, 99...108: +4, 109...118: +5, 119...127: +6

- ・ "Knob" = PitchまたはOSC2 Semiのとき、p.66「OSC 2 Semitoneの Value」参照。
- "Knob"=その他のとき、送信、受信共に0/1: -63, 2: -62...64: 0...127: +63

## ・SEQ2 Step Value 1...16/Channel Pan 1...16ch: [Bn, 63, 04, Bn, 62, 20...2F, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)

	Synth Parameter	Vocoder Parameter	MSB (Hex)	LSB (Hex)	Value (送信)	Value (受信)
SEQ2/CH PAN	STEP [01]	CH [01]	04	20		
SEQ2/CH PAN	STEP [02]	CH [02]	04	21		
SEQ2/CH PAN	STEP [03]	CH [03]	04	22		
SEQ2/CH PAN	STEP [04]	CH [04]	04	23		
SEQ2/CH PAN	STEP [05]	CH [05]	04	24		
SEQ2/CH PAN	STEP [06]	CH [06]	04	25		
SEQ2/CH PAN	STEP [07]	CH [07]	04	26	SEQ2: *1	SEQ2: *1
SEQ2/CH PAN	STEP [08]	CH [08]	04	27	CH PAN:	CH PAN:
SEQ2/CH PAN	STEP [09]	CH [09]	04	28	<b>0/1:</b> L63, <b>2:</b> L62 <b>63:</b> L01 <b>64:</b> CNT, <b>65:</b> R01 <b>127:</b> R63	<b>0/1:</b> L63, <b>2:</b> L62 <b>63:</b> L01 <b>64:</b> CNT, <b>65:</b> R01 <b>127:</b> R63
SEQ2/CH PAN	STEP [10]	CH [10]	04	29		
SEQ2/CH PAN	STEP [11]	CH [11]	04	2A		
SEQ2/CH PAN	STEP [12]	CH [12]	04	2B		
SEQ2/CH PAN	STEP [13]	CH [13]	04	2C		
SEQ2/CH PAN	STEP [14]	CH [14]	04	2D		
SEQ2/CH PAN	STEP [15]	CH [15]	04	2E		
SEQ2/CH PAN	STEP [16]	CH [16]	04	2F		

\*1:

・ "Knob "= Step Lengthのとき、送信、受信共に

0...9: -6, 10...19: -5, 20..29: -4, 30...39: -3, 40...49: -2, 50...59: -1, 60...68: 0, 69...78: +1, 79...88: +2, 89...98: +3, 99...108: +4, 109...118: +5, 119...127: +6

- ・ "Knob" = PitchまたはOSC2 Semiのとき、p.66「OSC 2 Semitoneの Value」参照。
- "Knob"=その他のとき、送信、受信共に0/1: -63, 2: -62...64: 0...127: +63

### ・SEQ3 Step Value 1...16: [Bn, 63, 04, Bn, 62, 30...3F, Bn, 06, mm] (n: チャンネル、mm: パラメーターの値)

	Synth Parameter	Vocoder Parameter	MSB (Hex)	LSB (Hex)	Value (送信)	Value (受信)
SEQ3	STEP [01]		04	30		
SEQ3	STEP [02]		04	31		
SEQ3	STEP [03]		04	32		
SEQ3	STEP [04]		04	33		
SEQ3	STEP [05]		04	34		
SEQ3	STEP [06]		04	35		
SEQ3	STEP [07]		04	36		
SEQ3	STEP [08]		04	37	*1	*1
SEQ3	STEP [09]		04	38		
SEQ3	STEP [10]		04	39		
SEQ3	STEP [11]		04	3A		
SEQ3	STEP [12]		04	3B		
SEQ3	STEP [13]		04	3C		
SEQ3	STEP [14]		04	3D		
SEQ3	STEP [15]		04	3E		
SEQ3	STEP [16]		04	3F		

\*1:

・ "Knob "= Step Lengthのとき、送信、受信共に

0...9: -6, 10...19: -5, 20..29: -4, 30...39: -3, **40...49:** - 2, **50...59:** - 1, **60...68:** 0, **69...78:** + 1, 79...88: +2, 89...98: +3, 99...108: +4, 109...118: + 5, **119...127:** +6

- ・ "Knob"=PitchまたはOSC2 Semiのとき、p.66「OSC 2 SemitoneのValue」参照。
- ・ "Knob"=その他のとき、送信、受信共に **0/1:** - 63, **2:** - 62...**64:** 0...**127:** + 63



 2台のMS2000/MS2000Rを使って、これらのパラメーター を送受信するときは 送信側と受信側のプログラムを同じ設定に してください。

### シンク・コントロール

" KeySync "=Timbreに設定されているMOD SEQUENCEやLFO は、最初に弾かれたノート・オンによってシンクがかかりますが、アルペ ジエーターにより自動的に繰り返されるノート・オン / オフと区別する ために、本機のアルペジエーターはノート・オン時にSync Contro(シ ンク・コントロール)を送信します(GlobalモードPage1C: GLOBAL の" Position "が PostKBD のとき )。

このSync Controlにはコントロール・チェンジを使用し、Globalモー ドPage4G: MIDI FILTERの" SyncCtrl "で設定します。

Sync Controlを使ってMOD SEQUENCEやLFOにシンクをかけ ることによって、アルペジエーターの分散和音が一音ずつ発音してい くのに合わせてMOD SEQUENCEやランダムLFOが1ステップずつ 進んでいく効果を実現しています。

### あるチャンネルのすべての音を消すとき

・オール・ノート・オフ(CC#123)[Bn, 7B, 00]

(値は00)

オール・ノート・オフを受信すると そのチャンネルで発音中の音が全て オフになります。エンベロープなどの設定によっては音の余韻は残り ます。

・オール・サウンド・オフ(CC#120)[Bn, 78, 00]

(値は00)

オール・サウンド・オフを受信すると、そのチャンネルで発音中の音が消 えます。オール・ノート・オフでは、音の余韻が残るのに対し、オール・サ ウンド・オフではただちに音が消えます。

ただし、これらのメッセージは、緊急のときに使用するものであって、 演奏中などに使用するものではありません。

### あるチャンネルのすべてのコントローラーをリセットする とき

・リセット・オール・コントローラーズ(CC#121)[Bn, 79, 00]

(値は00)

リセット・オール・コントローラーズを受信すると、そのチャンネルで動作 中のコントローラー値が全てリセットされます。

### アルペジエーター

接続した外部MIDI機器に本機のアルペジエーターを同期させた場合、 システム・リアルタイム・メッセージのスタート / ストップでアルペジエー ターを制御できます。

### スタート[FA]

スタート[FA]を受信すると、アルペジエーターが一番最初に発音す る音程からスタートします。

### ストップ[FC]

ストップ[ FC ]を受信すると、アルペジエーターがストップします( オフ ではないので、弾き直すとアルペジエーターが再びスタートします)。

### システム・エクスクルーシブ・メッセージ

### MS2000/MS2000Rのフォーマット

FO: エクスクルーシブ·ステータス

**42:** コルグID

3n: [ n=0 ~ F ]グローバルMIDIチャンネル

58: MS2000 / MS2000R機種ID

ff: ファンクションID(メッセージの種類)

F7: エンド・オブ・エクスクルーシブ

### ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ

システム・エクスクルーシブの中には、公的に使用法が統一されてい るものもあり、これをユニバーサル・システム・エクスクルーシブといい

MS2000/MS2000Rでは、ユニバーサル・エクスクルーシブのう ち、マスター・ボリュームとマスター・ファイン・チューニングに対応して います。

マスター·ボリューム [F0, 7F, nn, 04, 01, vv, mm, F7]

(vv:値の下位、mm:値の上位、mm, vv=7F, 7Fのとき音量最大、mm, vv=00,00のとき音量0)

マスター・ボリュームを受信することにより、本機全体の音量を調節し



【 GlobalモードPage1E: GLOBALの" AudioInThru "がONの ときのAUDIO IN 1/2の入力信号にはマスター・ボリュームは効 きません。

### マスター・ファイン・チューニング

[F0, 7F, nn, 04, 03, vv, mm, F7]

(値が8192[mm, vv=40, 00]のときはセンター(0セント、 A4=440.0Hz ) 4096[ mm, vv=20, 00 ]のときは - 50セント、 12288[ mm, vv=60, 00 ]のときは + 50セントとなります)

マスター・ファイン・チューニングを受信することにより、本機のGlobal モードPage1A: GLOBALの" Mst.Tune "で設定されている値は無 効になり、受信したデータによって全体のピッチが設定されます。

### 音色等の設定データを送る(データ・ダンプ)

プログラム・データ、グローバル・データは、MIDIエクスクルーシブ・データとして送信することができます。MIDIエクスクルーシブ・データを外部MIDI機器に送信することを、データ・ダンプといいます。

データ・ダンプを行うと、外部MIDI機器に各データを記憶させたり、もう一台のMS2000/MS2000Rの音色や設定を変えることができます。

本機では、次のようにデータ・ダンプを行います。

GlobalモードPage3F: MIDI Dumpで送信するデータ(1PROG、PROG、GLOBAL、ALL)を選んで、ダンプします。

**1PROG**では、Program Playモードで選ばれているプログラムのデータだけをダンプします。本機でダンプ・データを受信すると、その時選ばれているプログラムの設定が、送られてきたデータに応じて変わります。

この場合、ライトの操作をしなければ保存されません。

PROGでは、保存されている全プログラムのデータをダンプします。

**GLOBAL**では、グローバル・データ(Globalモードの設定)をダンプします。

ALLでは、全プログラムとグローバル両方のデータをダンプします

PROG、GLOBAL、ALLのダンプ・データを本機で受信した場合には、本体内メモリーに直接書き込まれるので、ライトの操作をする必要はありません。

- 外部よりダンプ・リクエストを受けた場合、リクエストのメッセージに応じてデータ・ダンプを行います。
- ・ LCD Edit モードに切り替えたときに、選ばれているプログラムの データだけをダンプします。

ダンプ・データを受信するときは、GlobalモードPage4D: MIDI FILTERの" SystemEx "を**ENA**にしてください。**DIS**になっていると、ダンプ・データを受信しません。

note MIDI Exclusive Format 情報を含む「MIDI Implementation」 の配布については コルグ・インフォメーションへお問い合わせください。

### 本体ノブ/キーのコントロール・チェンジ・アサイン

MS2000/MS2000Rでは、パネル上のノブやキーによる音色変更を演奏情報として扱えるようにするため、各ノブやキーにコントロール・チェ ンジをアサインすることができます。

	Synth Parameter	Vocoder Parameter	Initial	Value (送信)	Value (受信)
PITCH	Portamento	Portamento	CC#05	0127	0127
000.4	Wave	Wave	CC#77	0:Saw, 18: Pulse, 36: Tri, 54: Sin, 72: Vox Wave 90: DWGS, 108: Noise, 126: Audio In	015: Saw, 1631: Pulse, 3247: Tri, 4863: Sin, 6479: Vox Wave, 8095: DWGS, 96111: Noise, 112127: Audio In
OSC 1	Control1	Control1	CC#14	0127	0127
	Control2	Control2	CC#15	0127 * OSC 1 Wave=DWGS; p.66参照	0127 * OSC 1 Wave=DWGS; p.66参照
	Wave		CC#78	0: Saw, 64: Squ, 127: Tri	042: Saw, 4385: Squ, 86127: Tri
	OSC Mod		CC#82	0: OFF, 43: Ring, 85: Sync, 127: RingSync	031: OFF, 3263: Ring, 6495: Sync, 96127: RingSync
OSC 2 Audio in 2	Semitone	HPF Level	CC#18	Synth; p.66参照 Vocoder; <b>0 127</b>	Synth; p.66参照 Vocoder; <b>0 127</b>
	Tune	Threshold	CC#19	Synth; <b>0 / 1:</b> -63, <b>2:</b> -62 <b>63:</b> -1, <b>64:</b> 0, <b>65:</b> +1 <b>127:</b> +63	Synth; 0 / 1: -63, 2: -6263: -1, 64: 0, 65: +1127: +63
	OSC 1 Level	OSC 1 Level	CC#20	0127	0127
MIXER	OSC 2 Level	Inst Level	CC#21	0127	0127
	Noise Level	Noise Level	CC#22	0127	0127
	Туре	Formant Shift	CC#83	Synth; 0: 24LPF, 43: 12LPF, 85: 12BPF, 127: 12HPF Vocoder; 0: 0, 32: +1, 63: +2, 95: -1, 127: -2	Synth; 031: 24LPF, 3263: 12LPF, 6495: 12BPF, 96127: 12HPF Vocoder; 025: 0, 2651: +1, 5276: +2, 77102: -1, 103127: -2
רוו דבם	Cutoff	Cutoff	CC#74	Synth; 0127 Vocoder; 0 / 1: -63, 2: -6263: -1, 64: 0, 65: +1127: +63	Synth; 0127 Vocoder; 0 / 1: -63, 2: -6263: -1, 64: 0, 65: +1127: +63
FILTER	Resonance	Resonance	CC#71	0127	0127
	EG 1 Int	Mod Int	CC#79	<b>0 / 1:</b> -63, <b>2:</b> -62 <b>63:</b> -1, <b>64:</b> 0, <b>65:</b> +1 <b>127:</b> +63	<b>0 / 1:</b> -63, <b>2:</b> -62 <b>63:</b> -1, <b>64:</b> 0, <b>65:</b> +1 <b>127:</b> +63
	KBD Track	E.F.Sense	CC#85	Synth; 0 / 1: -63, 2: -6263: -1, 64: 0, 65: +1127: +63	Synth; 0 / 1: -63, 2: -6263: -1, 64: 0, 65: +1127: +63 Vocoder; 0127
	Level	Level	CC#07	0127	0127
AMP	Panpot	Direct Level	CC#10	Synth; 0 / 1: L63, 2: L6263: L01, 64: CNT, 65: R01127: R63 Vocoder; 0127	Synth; <b>0 / 1</b> : L63, <b>2</b> : L6263: L01, <b>64</b> : CNT, <b>65</b> : R01 <b>127</b> : R63 Vocoder; <b>0127</b>
	EG2/GATE		CC#86	0: EG2, 127: GATE	063: EG2, 64127: GATE
	Distortion	Distortion	CC#92	0: OFF, 127: ON	063: OFF, 64127: ON
	Attack	Attack	CC#23	0127	0127
EG 1	Decay	Decay	CC#24	0127	0127
EGI	Sustain	Sustain	CC#25	0127	0127
	Release	Release	CC#26	0127	0127
	Attack	Attack	CC#73	0127	0127
EG 2	Decay	Decay	CC#75	0127	0127
102	Sustain	Sustain	CC#70	0127	0127
	Release	Release	CC#72	0127	0127
LFO 1	Wave	Wave	CC#87	0: Saw, 43: Squ, 85: Tri, 127: S/H	031: Saw, 3263: Squ, 6495: Tri, 96127: S/H
	Frequency	Frequency		0127, Tempo Sync=ON; p.66参照	0127, Tempo Sync=ON; p.66参照
LFO 2	Wave	Wave	CC#88	0: Saw, 43: Squ(+), 85: Sin, 127: S/H	031: Saw, 3263: Squ(+), 6495: Sin, 96127: S/H
2,02	Frequency	Frequency	CC#76	0127	0127
PATCH 1	Intensity		CC#28	<b>0 / 1:</b> -63, <b>2:</b> -62 <b>63:</b> -1, <b>64:</b> 0, <b>65:</b> +1 <b>127:</b> +63	<b>0 / 1:</b> -63, <b>2:</b> -62 <b>63:</b> -1, <b>64:</b> 0, <b>65:</b> +1 <b>127:</b> +63
PATCH 2	Intensity		CC#29	<b>0 / 1:</b> -63, <b>2:</b> -62 <b>63:</b> -1, <b>64:</b> 0, <b>65:</b> +1 <b>127:</b> +63	<b>0 / 1:</b> -63, <b>2:</b> -62 <b>63:</b> -1, <b>64:</b> 0, <b>65:</b> +1 <b>127:</b> +63
PATCH 3	Intensity		CC#30	<b>0 / 1:</b> -63, <b>2:</b> -62 <b>63:</b> -1, <b>64:</b> 0, <b>65:</b> +1 <b>127:</b> +63	<b>0 / 1:</b> -63, <b>2:</b> -62 <b>63:</b> -1, <b>64:</b> 0, <b>65:</b> +1 <b>127:</b> +63
PATCH 4	Intensity		CC#31	<b>0 / 1:</b> -63, <b>2:</b> -62 <b>63:</b> -1, <b>64:</b> 0, <b>65:</b> +1 <b>127:</b> +63	<b>0 / 1:</b> -63, <b>2:</b> -62 <b>63:</b> -1, <b>64:</b> 0, <b>65:</b> +1 <b>127:</b> +63
SEQ	ON/OFF		CC#89	0: OFF, 127: ON	063: OFF, 64127: ON
MOD FX	LFO Speed	LFO Speed	CC#12	0127	0127
	Depth	Depth	CC#93	0127	0127
DELAY FX	Delay Time Depth	Delay Time Depth	CC#13	0127, Tempo Sync=ON; p.66参照 0127	0127, Tempo Sync=ON; p.66参照 0127
				i .	

note シンセ・パラメーターとボコーダー・パラメーターでは異なるパラメーターがアサインされます。

note ボイス・モードがSplit/Dualのプログラムでは、ティンバーのMIDIチャンネル(LCD EditモードPage03B: VOICEの"MIDI ch")がGLB のときはTIIMBRE SELECTの[ SELECT ]キーで選ばれているティンバーのみに有効となります。

note エフェクトのパラメーターは、ティンバーのMIDIチャンネルに関わらずグローバルMIDIチャンネルで送受信します。

### OSC 1 Wave=DWGS時のControl 2のValue

シンセ・パラメーターでは、OSC 1の" Wave "を**DWGS**にしたとき、[ CONTROL 2 ]ノブでDWGS 波形を選択をします。[ CONTROL 2 ]ノブ操作時に送信 / 受信されるコントロールチェンジのValueと、パラメーター値の対応は以下のようになります。

Value (送信、受信)	DWGS Wave	Value (送信、受信)	DWGS Wave
0, 1	1	64, 65	33
2, 3	2	66, 67	34
4, 5	3	68, 69	35
6, 7	4	70, 71	36
8, 9	5	72, 73	37
10, 11	6	74, 75	38
12, 13	7	76, 77	39
14, 15	8	78, 79	40
16, 17	9	80, 81	41
18, 19	10	82, 83	42
20, 21	11	84, 85	43
22, 23	12	86, 87	44
24, 25	13	88, 89	45
26, 27	14	90, 91	46
28, 29	15	92, 93	47
30, 31	16	94, 95	48
32, 33	17	96, 97	49
34, 35	18	98, 99	50
36, 37	19	100, 101	51
38, 39	20	102, 103	52
40, 41	21	104, 105	53
42, 43	22	106, 107	54
44, 45	23	108, 109	55
46, 47	24	110, 111	56
48, 49	25	112, 113	57
50, 51	26	114, 115	58
52, 53	27	116, 117	59
54, 55	28	118, 119	60
56, 57	29	120, 121	61
58, 59	30	122, 123	62
60, 61	31	124, 125	63
62, 63	32	126, 127	64

### OSC 2 Semitone @ Value

シンセ・プログラムのOSC 2[ SEMITONE ]ノブ操作時に送信 / 受信されるコントロールチェンジの Value と パラメーター値の対応は以下のようになります。

Value (送信、受信)	OSC 2 Semitone	Value (送信、受信)	OSC 2 Semitone
02	-24	66, 67	+1
35	-23	6870	+2
6, 7	-22	7173	+3
810	-21	74, 75	+4
1113	-20	7678	+5
14, 15	<b>–19</b>	79, 80	+6
1618	-18	8183	+7
19, 20	<b>–17</b>	8486	+8
2123	-16	87, 88	+9
2426	<b>–15</b>	8991	+10
27, 28	-14	9294	+11
2931	-13	95, 96	+12
32, 33	-12	9799	+13
3436	-11	100, 101	+14
3739	-10	102104	+15
40, 41	-9	105107	+16
4244	-8	108, 109	+17
4547	<b>-</b> 7	110112	+18
48, 49	-6	113, 114	+19
5052	<b>-</b> 5	115117	+20
53, 54	-4	118120	+21
5557	-3	121, 122	+22
5860	-2	123125	+23
61, 62	-1	126, 127	+24
6365	0		

# LFO 1/2 "Tempo Sync"=ON時またはDELAY FX "Tempo Sync"=ON時の"Sync Note"のValue

LFO1/2とDELAY FXでは、"Tempo Sync "が**ON**のとき、LFOの [FREQUENCY]またはEFFECTSの[SPEED/TIME]ノブで設定できるパラメーターが"Sync Note "に変わります。それに伴い、ノブ操作時に送信/受信されるコントロール・チェンジのValueと、パラメーター値の対応は、以下のように変わります。

Value (送信、受信)	LFO Sync Note	DELAY Sync Note
08	1/1	1/32
917	3/4	1/24
1825	2/3	1/16
2634	1/2	1/12
3542	3/8	3/32
4351	1/3	1/8
5259	1/4	1/6
6068	3/16	3/16
6976	1/6	1/4
7785	1/8	1/3
8693	3/32	3/8
94102	1/12	1/2
103110	1/16	2/3
111119	1/24	3/4
120127	1/32	1/1

# "Resolution"、"Sync Note"の値と音符の対応

SEQ COMMON、ARPEGGIOの" Resolution "とLFO、DELAY ("Tempo Sync"= **ON**時)の"Sync Note"の値は、以下のような音符に対応します。

それぞれのパラメーターが、TEMPO Jノブで設定したテンポと、値に対応した音符に従って動作します。

音符	SEQ COMMON "Resolution"	LFO, Delay "Sync Note"	Arpeggio "Resolution"
13	1/48		
J	1/32	1/32	
♪3	1/24	1/24	1/24
A	1/16	1/16	1/16
)₃	1/12	1/12	1/12
♪.	3/32	3/32	
<b>&gt;</b>	1/8	1/8	1/8
]3	1/6	1/6	1/6
♪.	3/16	3/16	
J	1/4	1/4	1/4
3	1/3	1/3	
J.	3/8	3/8	
	1/2	1/2	
03	2/3	2/3	
J.	3/4	3/4	
o	1/1	1/1	


# **Voice Name List**

No.	Name	Category	Mode		SEQ 1	SEQ 2	SEQ 3	ARPEGGIATOR
A01	Stab Saw	Synth Hard	Single					OFF
A02	Synth Lana	Arpeggio	Single	Pan	pot	Pitch	Step Length	Up
A03	Evolution	Synth Pad	Single	LFC	D1 Freq	Patch 4 Int	EG2 Release	OFF
A04	Boost Bass	Synth Bass	Single		*			OFF
A05	Dirty Sync	Synth Lead	Single					OFF
				T1	Patch 4 Int	EG2 Decay	Pitch	
A06	Zoop Mania	Sequence	Dual	T2	OSC2 Level	OSC1 Ctrl1	Amp Level	Down
A07	Ice Field	Bell	Single					OFF
A08	Lounge Organ	Keyboard	Single					OFF
A09	MG Bass	Synth Bass	Single					OFF
A10	GatesOfHell	Sequence	Single	Am	p Level	None	None	OFF
A11	PWM Strings	Strings	Single					OFF
A12	Turn Wheel	Synth Lead	Single					OFF
A13	Synth Tp	Synth Brass	Single					OFF
A14	DWGS WaveSeq	Wave Seq	Single	OSC	C1 Ctrl2	Panpot	None	OFF
A15	Drive Bass	Synth Bass	Single			•		OFF
A16	Surrounded	S.E.	Single	LFC	D1 Freq	None	None	OFF
B01	Lazy Pitch	Synth Hard	Single		*			OFF
				T1	Panpot	EG1 Int	Step Length	
B02	Stairs Pad	Arpeggio	Dual	T2	None	None	None	Alt1
B03	Silk Pad	Synth Pad	Single					OFF
B04	Zap Bass	Synth Bass	Single					OFF
				T1				
B05	Uni Synth	Synth Lead	Dual	T2				OFF
				T1	Amp Level	Pitch	OSC2 Semi	
B06	PsycheTrance	Sequence	Dual	T2	Amp Level	Noise Level	None	OFF
B07	Deep Bell	Bell	Single	-	ch1 Int	None	None	OFF
B08	Synth Clav	Keyboard	Single					OFF
B09	Line Bass	Synth Bass	Single					OFF
				T1	Step Length	None	None	
B10	SearchEngine	Sequence	Dual	T2	EG1 Decay	Noise Level	Cutoff	Trigger
B11	Voice /A/	Choir	Single					OFF
				T1				_
B12	Far Horizon	Synth Lead	Dual	T2				OFF
B13	Glass	Synth Soft	Single					OFF
B14	Random	Sequence	Single	Pito	·h	OSC1 Ctrl1	Cutoff	OFF
B15	Jami Bass	Synth Bass	Single					OFF
B16	Loomy	S.E.	Single					OFF
C01	Poly Line	Synth Hard	Single					OFF
C02	Krazy Arpy 1	Arpeggio	Single					Random
C03	Mod3&4 Squad	Synth Pad	Single					OFF
C04	What D' Time	Synth Bass	Single					OFF
C05	Healing	Synth Lead	Single					OFF
				T1				
C06	Auto Disco	Sequence	Dual	T2				Up
C07	Candy Box	Bell	Single					OFF
C08	Vintage EP	Keyboard	Single					OFF
C09	Mini Bass	Synth Bass	Single					OFF
				T1	Cutoff	OSC2 Semi	None	
C10	Tap Lead	Sequence	Dual	T2	Pitch	Cutoff	None	Up
C11	Royal Pad	Synth Pad	Single	П				OFF
C12	Freq Lead	Synth Lead	Single					OFF
				T1				
C13	Solemn Brass	Synth Brass	Dual	T2				OFF
C14	IZDISA-WS	Wave Seq	Single	-	C1 Ctrl2	None	None	OFF
	House Bass	Synth Bass	Single					OFF
C15	1 IOUSC Dass					i .		


No.	Name	Category	Mode		SEQ 1	SEQ 2	SEQ 3	ARPEGGIATOR
D01	Ana Fuzz	Synth Hard	Single					OFF
D02	T		D 1	T1	Noise Level	None	None	41:0
D02	Water Edge	Arpeggio	Dual	T2	Pitch	OSC2 Level	None	Alt2
D03	Reactor Pad	Synth Pad	Single	Ste	p Length	Panpot	None	OFF
D04	MS-101 Sqr	Synth Bass	Single					OFF
D05	Edge Lead	Synth Lead	Single					OFF
	Ü			T1	Amp Level	Step Length	Pitch	
D06	Goa Trax	Sequence	Dual	T2	Amp Level	Pitch	None	OFF
				T1	1			
D07	Retro BD/SD	Synth Drum	Split	T2				OFF
D08	Wet Reed	Keyboard	Single		1			OFF
D09	Fat Bass	Synth Bass	Single					OFF
D10	Flashlight	Synth Motion	Single					OFF
D11	Stream Pad	Strings	Single					OFF
D12	EP Fusion Ld	Synth Lead	Single					OFF
D13	TremoloSynth	Synth Soft	Single					OFF
D14	Motion Pad	Synth Motion	Single					OFF
			1	T1				
D15	Banana Bass	Synth Bass	Dual	T2				OFF
D16	Bad Dream	S.E.	Single	+				OFF
E01	Century Stab	Synth Hard	Single	+				OFF
E02	Simple Arpg	Arpeggio	Single	FC	2 Decay	EG1 Decay	Noise Level	Random
E03	Tin Memoreez	Synth Pad	Single	_	npot	Step Length	None	OFF
E03		Synth Bass		1 aı	ірог	Step Length	None	OFF
EU4	Organ Bass	Synui bass	Single	T1				OFF
E05	High Voltage	Synth Lead	Dual	T2				OFF
					A T 1	00011 1	000000	
E06	Trip Planet	Sequence	Dual	T1	Amp Level	OSC1 Level	OSC2 Semi	─ Up
	D 71	D 11	- I	T2	EG2 Decay	Amp Level	Pitch	OFF
E07	Dry Plant	Bell	Single	+				OFF
E08	Reed Piano	Keyboard	Single	+				OFF
E09	Magnum Bass	Synth Bass	Single	+-				OFF
E10	Mad Lead	Sequence	Single	An	np Level	Step Length	Panpot	OFF
E11	Belly	Choir	Single	+				OFF
E12	BackInTheDay	Synth Lead	Single	_				OFF
E13	Synth Brass	Synth Brass	Single		ı			OFF
E14	ElectroShock	Sequence	Dual	T1	Pitch	Cutoff	None	Up
				T2	Cutoff	None	None	-r
E15	Bakin' Bass	Synth Bass	Single					OFF
E16	Telephone	S.E.	Split	T1				OFF
LIO	тегернопе	J.L.	Эри	T2				OH
F01	Golden Synth	Synth Hard	Single	OS	C2 Tune	None	None	
F02	Blue&White	Arpeggio	Dual	T1				Alt1
1.02	bide& winte	Aipeggio	Duai	T2				Aiti
F03	Pan Tran	Synth Pad	Single	Paı	npot	None	None	
F04	Warp Bass	Synth Bass	Single					OFF
F05	Killa Lead	Synth Lead	Single					OFF
FO/	Till D	C	D 1	T1	Amp Level	OSC2 Level	None	
F06	Tribe'n Beat	Sequence	Dual	T2	EG2 Decay	Cutoff	OSC1 Level	Up
F07	Bound Ball	Bell	Single					OFF
F08	CuttingArpg	Keyboard	Single	EG	2 Release	Amp Level	None	Trigger
F09	Bass Machine	Synth Bass	Single					OFF
F10	Trip 2 Ibiza	Sequence	Single	Cu	toff	None	None	
F11	Ana Strings	Strings	Single					OFF
				T1	EG1 Attack	Noise Level	Patch1 Int	
F12	Past Mind	Synth Lead	Split	T2	Patch1 Int	None	None	OFF
F13	Future Vibe	Synth Soft	Single	+				OFF
	- 31410 7100	-,1	Jan.g.c	T1	Pitch	None	None	
F14	Euro Synthe	Sequence	Dual	T2	Pitch	OSC1 Ctrl2	Panpot	OFF
F15	Digy Bass	Synth Bass	Single	1.2		2221 2012	1 m.pot	OFF
F16	Thunder	S.E.	Single					OFF
.10	munaer	U.E.	omgie					OPT

No.	Name	Category	Mode		SEQ 1	SEQ 2	SEQ 3	ARPEGGIATOR
G01	Square Comp	Synth Hard	Single					OFF
G02	Krazy Arpy 2	Arpeggio	Single					Random
G03	Sweep Pad	Synth Pad	Single					OFF
G04	Sub Bass	Synth Bass	Single					OFF
G05	Phenomenon	Synth Lead	Single					OFF
G06	D 1 2 A :	C	Dual	T1	Cutoff	Resonance	Noise Level	OFF
GU6	Ready 2 Air	Sequence	Duai	T2	Pitch	Amp Level	OSC1 Ctrl2	OFF
G07	X-Mod Perc	Bell	Single	EG	2 Decay	EG2 Release	Amp Level	Random
G08	BritishOrgan	Keyboard	Single					OFF
G09	80's Bass	Synth Bass	Single					OFF
G10	Min.Deal	Comuna	Dual	T1	Amp Level	None	None	OFF
GIU	Min.Deal	Sequence	Duai	T2	Amp Level	None	None	OFF
G11	Astral Vox	Choir	Single					OFF
G12	Rez Lead	Synth Lead	Single					OFF
G13	Soft Brass	Synth Brass	Single					OFF
G14	CPU Talk	Sequence	Single	OS	C1 Ctrl1	Resonance	OSC2 Semi	OFF
G15	Phunk Bass	Synth Bass	Single					OFF
G16	Jet Set 2000	S.E.	Single					OFF
H01	Poly400	Synth Hard	Single	Cu	toff	None	None	OFF
1102	Districtor	S.E.	Dual	T1	Panpot	None	None	OFF
H02	Diginator	S.E.	Duai	T2	Pitch	Amp Level	None	OFF
H03	Light Pad	Synth Pad	Single					OFF
1104	D0 F(1-I 4	D 0541 1 0 4 D	C1:4	T1				OFF
H04	Bass&5thLead	Synth Bass	Split	T2				OFF
H05	Woody's Lead	Synth Lead	Single					OFF
1106	F11. M 1	C	D 1	T1	Pitch	None	OSC2 Semi	OFF
H06	Filter Muzik	Sequence	Dual	T2	Noise Level	Cutoff	Pitch	OFF
H07	TimeZone SFX	S.E.	Single					OFF
H08	Pulse Comp	Keyboard	Single					OFF
H09	Vocoder Ens	Vocoder	Vocoder					OFF
H10	Vocoder Cho	Vocoder	Vocoder					OFF
H11	Vocoder Wah	Vocoder	Vocoder					OFF
H12	VocoderPulse	Vocoder	Vocoder					OFF
H13	VoiceChanger	Vocoder	Vocoder					OFF
H14	Vocodevil	Vocoder	Vocoder					OFF
H15	AudioIn INIT	AudioIn	Single					Trigger
H16	Init Program	Init Program	Single					OFF

### Single/Split/Dual Program




### Timbre2 (Dual/Split)



### **Vocoder Program**

Program No. : Program Name:



## 故障とお思いになる前に

故障とお思いになる前に、次の項目を確認してください。

電源	が	λ	ò	な	L	١
	,,,	- •		•	•	

- ・電源コードがコンセントに接続されていますか? ................................... p.10
- •[ POWER/VOLUME ]ノブがオンになっていますか? ........... p.12

### 音が出ない

- ・接続機器やヘッドホンは正しく端子に接続されていますか? p.10
- ・接続機器の電源がオンになっていますか?
- ·[ POWER/VOLUME ]ノブは、音が出る位置に設定されていますか?......p.12
- ・GlobalモードPage3B: MIDIの" Local "の設定が**ON**になっていますか? .....................p.54
- ・音量に関するパラメーターの値が0になっていませんか? .......p.38、40
- μισος το
- ・FILTERの" Cutoff "が 0 になっていませんか?.......p.39
- ・本体にペダルが接続されている場合、ペダルが音のでない設定に なっていませんか?

### 音が止まらない

### プログラム、グローバルの設定がライトできない

### トランスポーズ、ベロシティカーブを正しく送受信できない!

・GlobalモードPage1C: Globalの" Position "が適切に設定されていますか?…………p.53

### アルペジオ演奏がスタートしない

### 外部から送信されたMIDIデータに応答しない

- ・MIDIケーブルは正しく接続されていますか?......p.10

### 外部機器から送信された MIDI データに正しく応答しない

・GlobalモードPage4: MIDI FILTERの各パラメーターの設定が ENAになっていますか?......p.55

## 仕様とオプション

- ·音源システム: アナログ・モデリング・シンセシス・システム
- ・シンヤ・プログラム:

マルチティンバー数=最大2(Split/Dual時)

4ポイス、2オシレータ+ Jイズ・ジェネレータ、 $EG \times 2$ 、 $LFO \times 2$ 、パーチャル・パッチ  $\times$  4、MODシーケンス(最大 16 ステップ $\times$  3 )

・ボコーダー・プログラム:

4 ポイス、1 オシレータ+ Jイズ・ジェネレータ、 $EG \times 2$ 、 $LFO \times 2$  16 チャンネル・ボコーダー、各チャンネル・レベル/パン可変、D フォルマント・シフト機能

- ・鍵盤(MS2000): 44鍵(アフタータッチなし)
- ・エフェクト: モジュレーション・エフェクト(3タイプ)ディレイ(3タイプ)イコライザー
- · アルペジエーター: 6タイプ
- ・プログラム: 16 プログラム×8(計128 プログラム)

#### ・インプット

・AUDIO IN 1端子

入力インピーダンス 39[k]

最大入力レベル - 3.5[ dBu [ AUDIO IN [ 1/INST ]ノブ:Max ) 入力ソース・インピーダンス 600[ ]

・AUDIO IN 2端子(MIC/LINEスイッチ付き)

AUDIO IN 2( LINE )

入力インピーダンス 39[k]

最大入力レベル - 3.5[ dBu ] AUDIO IN [ 2/VOICE ]ノブ:Max )

入力ソース・インピーダンス 600[ ]

AUDIO IN 2( MIC )

入力インピーダンス 22[k]

最大入力レベル - 33[ dBu ]( AUDIO IN [ 2/VOICE ]ノブ: Max )

入力ソース・インピーダンス 600[ ]

### ・アウトプット

・L/MONO、R端子

出力インピーダンス 1.1[k ](MONO時: 550)

最大出力レベル + 6.5[ dBu ] 負荷インピーダンス 100[ k ]

・ヘッド・ホン端子

出力インピーダンス 10[ ] 最大出力レベル 35[ mW ] 負荷インピーダンス 33[ ]

### ・コントロール・インプット

- · ASSIGNABLE PEDAL端子
- ・ASSIGNABLE SW端子
- · MIDI: IN, OUT, THRU端子
- ・ディスプレイ: 16文字(8×5ドット)×2 LCDモジュール(バックライト付き)
- •電源: DC9V、8W

### ・外形寸法

- · MS2000: 737.8mm( W )x 371.3mm( D )x 147.7mm( H )
- ・MS2000R: 482.0mm( W )×233.2mm( D )×87.1mm( H )[ 5Uラック・マウント ]

### ・重量

- · MS2000: 7.1kg
- MS2000R: 2.8kg

### ・付属品

- ・ACアダプター( A30960J )
- ・ワッシャー× 4、ブッシング× 4、ネジ× 4( MS2000Rのみ )

### ・オプション

- ・エクスプレッション・ペダル EXP-2
- ・EXP/VOLペダル XVP-10
- ・ペダル・スイッチ PS-1
- ・ダンパー・ペダル DS-1H

<b>案</b> 引	ט	I
<b>オペン</b> !	Decay( DECAY ) 7, 22, 23, 40	Init ch Lvl 52
	DELAY FX 44, 51	Init ch Pan 52
記号	Delay Time( TIME ) 27, 44	InitProgram 46, 51
[ + /YES ][ - /NO ]‡ - 7, 19, 30	Depth( DELAY FX ) 27	InitSeq 47
[+/123][-/110]+- 7, 19, 30	Depth( MOD FX ) 26	InitTimbre 46, 52
_	Depth( MOD/DELAY FX ) 44	Intensity( PATCH ) 24, 42
Α	Destination( DESTINATION ) 24, 42	, ,
A.Pedal 56	Detune 36, 57	K
A.SwFunc 56	Distortion( DISTORTION ) 40, 50	KBD Track
A.Switch 57	Dual 34	AMP 23, 40, 50
A.SwMode 57	DWGS 37	FILTER 39
AMP 3, 6, 40, 50	DWG3-37	Key Sync
Amp Sw( EG 2/GATE ) 40	_	ARPEGGIO 46
ANALYSIS FILTER 4	E	LFO 41
ARPEGGIATOR 4, 6, 45, 51	E.F.Sense 28, 50	MOD SEQUENCE 25, 43
Assign 20, 35	[EDIT]‡- 7, 18, 19, 30	Knob 25, 43
ASSIGNABLE	EFFECTS 4, 7, 44, 51	
PEDAL端子 8, 10	EG 3, 7, 21, 22, 23, 40, 51	L
SWITCH端子 8, 10	EG 1 Int( EG 1 INT ) 21, 39	L/R Delay 44
Attack( ATTACK ) 7, 22, 23, 40	EG Reset 41	Last Step 25, 42
Audio In 38	Ensemble 44	LATCH 15, 45
AUDIO IN 2 4, 49	ENVELOPE FOLLOWER 4, 50	LCD Editモード 2, 18
AUDIO IN端子 8, 11	EQ 44, 51	Level( LEVEL ) 22, 40, 50
AudioInThru 53	[EXIT]‡- 7, 19, 30	LFO 3, 7, 24, 41, 51
		LFO Speed(SPEED) 26, 44
В	F	Local 54
BANK 8	FILTER 3, 6, 21, 28, 39, 50	LowEQFreq 44
BANK/OCTAVE 8, 14	Formant Shift( FORMANT SHIFT )	LowEQGain 44
Bend Range 36	28, 50	LPF 37, 39
BPF 37, 39	Frequency( FREQUENCY )	
DFF 37, 39	7, 24, 41	М
		MEMORY 54
C	G	MIDI
CALIB 57	Gate Sense 28, 49	コントロール・チェンジ
CH LEVEL 28, 51	Gate Time(GATE) 15, 45	56, 58, 59, 65
CH PAN 29, 51	[GLOBAL]‡- 7, 30	システム・エクスクルーシブ・メッセージ 54, 63
CH PARAM 8, 28, 51	GLOBAL 53	MIDI Ch 11, 54
Cho/Flg 44	Globalモード 2, 30	MIDI ch 35
Clock 31		MIDI Dump 31, 55
Control1( CONTROL1 ) 6, 36, 49	н	MIDI FILTER 55
Control2( CONTROL2 ) 6, 36, 49	HiEQFreq 44	MIDI1/MIDI2 54
CopySeq 47	HiEQGain 45	MIDIチャンネル 11, 34, 35
CopySeqAll 48		MIXER 3, 6, 21, 38, 50
CopyTimbre 46	HPF 37, 39	
CrossDelay 44	HPF Gate 49	MOD FX 44, 51
CTRL CHANGE 56	HPF Level( HPF LEVEL ) 28, 49	Mod Int( FC MOD INT ) 50
CtrlChg 55		MOD SEQUENCE 4, 7, 16, 25, 42
CURSOR[ ◀ ][ ▶ ]‡- 7, 19, 30		Mod Src FC MOD SOURCE ) 50
Cutoff( CUTOFF ) 21, 28, 39, 50		Mode 34
		MODULATIONホイール 9
		Motion 43
		Motion Rec 26

Mst.Tune 53

N	R	Tune 36
NAME 29, 35	Range(RANGE) 15, 45	Tune( TUNE ) 21, 38
NOISE 3, 4	Release( RELEASE ) 7, 22, 24, 40	Type( ARPEGGIO TYPE ) 15, 45
Noise 37	Resolution( ARPEGGIO ) 27, 46	Type( DELAY FX ) 27, 44
Noise Level( NOISE LEVEL ) 38	Resolution( MOD SEQUENCE )	Type(FILTER TYPE) 39
Noise Level( NOISE ) 50	25, 43	Type( MOD FX ) 26, 44
NoteRcv 55	Resonance( RESONANCE )	
	21, 39, 50 Diagram 2, 20	U
0	Ring 3, 38	User Scale 57
OCTAVE 8, 13	RingSync 38	UTILITY 46, 51
ON/OFF	Run Mode 25, 43	
ARPEGGIATOR 15, 45		V
MOD SEQUENCE 16	S	Vel Sense 23, 39, 40, 50
ORIGINAL VALUE LED 7	Saw 36, 38	Vel.Curve 53
OSC 1 3, 4, 20, 36, 49	Scale 34	Vel. Value 53
OSC 1 Level( OSC1 ) 21, 38, 50	Scale Key 35	
OSC 2 3, 38	Semitone(SEMITONE) 21, 38	Vibrato Int 36
OSC 2 Level( OSC2 ) 21, 38	SEQ EDIT 8, 16	VIRTUAL PATCH 4, 7, 24, 42
OSC Mod( OSC MOD ) 38	Seq Type 25, 42	Vocaber 34
OUTPUT 8, 10	Sin (Cross) 37	VOCODER SEC. 4
*	Single 34	VOICE 35, 49
Р	Source(SOURCE) 24, 42	Vox Wave 37
P.Bend 55	Split 34	
P.Chg 55	Split Point 34	W
PAGE[ + ][ - ]+- 7, 18, 30	Squ 38	Wave( SELECT ) 7, 41
PageJump 19, 54	Step Value 25, 43	Wave( WAVE ) 6, 36, 38, 49
	StereoDelay 44	WFM 36, 37, 49
PageMemory 54 Panpot(PAN) 22, 40	Sustain( SUSTAIN ) 7, 22, 23, 40	[ WRITE ]‡- 7, 19, 30
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	SwapSeq 48	
PEDAL&SW 56	SwapTimbre 47	ア
Phaser 44 PHONES端子 8, 9	Swing 27, 46	アタック・タイム(Attack Time) 3
PITCH 36, 49	Sync 3, 38	アフター・タッチ 58
PITCH 36, 49 PITCH BENDホイール 9	Sync Note	アルペジエーター 4, 6, 15, 45, 51
Portament( TIME ) 36	DELAY-FX 44	
PORTAMENTO 7	LFO 41	1
Position 53	SyncCtrl 56	イコライザー 44
POWER / VOLUME 6	SYNTHESIS FILTER 4	
Preload 30	SystemEx 55	ウ
		・ ウェーブ・フォーム・モジュレーション
Priority 35	Т	(WFM) 36, 37, 49
ProgChg 55	Target 27, 45	
Program Playモード 2, 12, 13, 18	Tempo Sync 41, 44, 54	ェ
Protect 30, 54	Tempo(TEMPO) 15, 45	エクスプレッション 59
Pulse 36	Threshold(THRESHOLD) 28, 49	エンベロープ・ソース 3, 6, 22, 40
PWM 36	TIMBRE 3	
	TIMBRE SELECT 7	オ
	Timbre Voice 34	オール・ノート・オフ 63
	TimbreSelect 56	オシレーター
	Transpose 36, 53	オシレーター1 20,36
	Tri 37, 38	オシレーター2 20, 38
	Trigger 35	モジュレーション 20,38
		音量 12, 21, 22, 23

カ	デチューン 36,38	木
外部 MIDI 機器 10, 54	デモ	ボイス・モード 3, 34, 58
外部入力 17	デモ演奏 12	ボコーダー 17
カットオフ周波数 37, 39, 50	電源	ボコーダー・プログラム 4
	電源のオン/オフ 12	保存
+		Globalパラメーターのライト 30
・ キーボード・トラック( KBD Track )	٢	外部接続機器への保存 31
2, 4, 6, 39, 40, 42, 50	同期 31	プログラムのライト 19
キャリア 4	Clock 54	ボリューム 59
	外部MIDI機器との同期 31	ポルタメント 36, 56, 59
ク	トリガー・モード 35	
グローバルMIDIチャンネル	_	₹
11, 31, 35, 54, 55, 58, 59, 65	,	マスター 54
	ノート・オン / オフ 58	
ケ		*
ゲート 49	Л	メモリー・プロテクト 30
ゲート・タイム 45	パルス・ワイズ・モジュレーション(PWM) 36	メモリー・プロテクトの解除 30
⊐	バンドパス・フィルター 4,50	Ŧ
コード・フック 9	パンポット( Panpot ) 8, 22, 29, 40, 44, 51, 52, 56, 59	モジュレーション・エフェクト 26,44
コピー 7, 46, 47, 48	0, 22, 29, 40, 44, 31, 32, 30, 39	モジュレーション・ソース
コンピューター 11	٤	41, 42, 50, 59
	ピッチ	モジュレーション・タイプ 20
<del>y</del>	Semitone( SEMITONE ) 21	モジュレーター 4
サスティン・レベル(Sustain Level)	Transpose 36	
3, 7, 40	Tune 36	1
	Tune( TUNE ) 21	ユニバーサル・システム・エクスクルーシブ 63
シ	ピッチ・ベンド 36, 55, 58	03
シーケンサー 11	ピッチ・ベンド・チェンジ 58	IJ
初期化 46, 47, 51		リア・パネル 8
シンク・コントロール 63	フ	リセット・オール・コントローラーズ 63
シンセ・プログラム 3	フィルター・タイプ 21, 39	リリース・タイム( Release Time ) 3, 7
_	プリロード・データ 30	, , , , <u> </u>
ス 	工場出荷時の設定へ戻します 30	V
スケール・タイプ 34	プログラム	レゾナンス 3, 6, 20, 21, 37, 39, 50
スプリット・ポイント 34	プログラムの選択( MS2000 ) 13 プログラムの選択( MS2000R ) 14	レゾリューション 27, 43, 46
スレープ 54	プログラム・チェンジ 54, 55, 58	2,3,2,3,2,5,10,10
スワップ 46, 47, 48	プロテクト 54	п
_	フロント・パネル 5	ロード 30
タ		Preload 54
ダンパー・ペダル 59	^	
ダンプ・データ 55	ページ・メモリー 54	
_	ベロシティ	
テータが、プログ	2, 4, 39, 40, 50, 53, 58, 73	
データ・ダンプ 64 外部接続機器への保存 31		
ディケイ・タイム( Decay Time) 3, 7		
ディストーション 6, 23, 40, 50		
ディレイ 27, 44		
ディレイ・タイム 44		

ティンバー 3

### MS2000, MS2000R

### MIDI インプリメンテーション・チャート

WIOZOOO, IVIOZO		141101 12 2 222	<i>/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / </i>	·
	ファンクション・・・	送信	受 信	備考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	1 — 16 1 — 16	1 — 16 1 — 16	記憶される
モード	電源ON時 メッセージ 代用	× × *********	3 × ×	
ノート ナンバー:	音域	*5 — 120 / 21— 108 ******	0 — 127 0 — 127	*: MS2000 / MS2000R
ベロシティ	ノート・オン ノート・オフ	○1 — 127 ○64	○1 — 127 ×	
アフター タッチ	キー別 チャンネル別	×	×	*1
ピッチ・ベンド		*	0	*: MS2000 / MS2000R * B
コントロール チェンジ	1 2 4 6 7 10 11 64 65 98, 99 120, 121 0-95 0-95 0-95	* 000××00000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	モジュレーション・ホイール *C ブレス・コントローラー *1, *C フット・コントローラー *1, *C データ・エントリー (MSB) *C パジボット *1,*C メウスプレッション *1,*C メカスプレッション *1,*C ボルタメント *1,*C ボルタメント *1,*C ボルタメント *1,*C ボルタメント *1,*C ボルタメント *1,*C ボルタメント *2,*C オール・サウンドオフ, リセット・オール・コントローラー *C バーチャル・パッチ・ソース *2,*C シンケ・コンロトール *C ティンバー・セレクト *C パネル・コントロール (Knob, Sw) *3,*C *: MS2000 / MS2000R
プログラム チェンジ:	設定可能範囲	0 - 127	○ 0 — 127 0 — 127	*P
エクスクルーシ	ブ	0	0	*4,*E
:ソング コモン :ソング :チュー		× × ×	× × ×	
リアルタイム	:クロック :コマンド	O X	0	*5 *5
その他 ・オール	フル ON/OFF レ・ノート・オフ ーィブ・センシング ト	× × × ×	× ○ 123 — 127 ○ ×	

\*P,\*B,\*C,\*E: それぞれGlobalモードPage4: MIDI Filter (ProgChg, CtrlChg, P.Bend, SystemEx)の設定がENAのとき送受信する。

モード1: オムニ・オン、ポリ モード2: オムニ・オン、モノ ○: あり モード3: オムニ・オフ、ポリ モード4: オムニ・オフ、モノ X: なし

<sup>\*1:</sup> GlobalモードPage6: PEDAL&SWの "A.Pedal"と "A.SwFunc" の設定によって送信する。 \*2: GlobalモードPage3: MIDIの "MIDI1"と "MIDI2"の設定によって受信する。

<sup>\*3:</sup> GlobalモードPage5: CTRL CHANGEの設定によって受信する。

<sup>\*4:</sup> KORGエクスクルーシブ以外にインクワイアリー・メッセージ、マスター・ボリューム、マスター・ファイン・チューンに対応する。

<sup>\*5:</sup> GlobalモードPage3C: MIDIの "Clock" がInternalのとき、送信し受信しない。External/Autoのときは、その逆になる。

# アフターサービス

### 保証書

本製品には、保証書が添付されています。 お買い求めの際に、販売店が所定事項を記入いたし ますので、「お買い上げ日」、「販売店」等の記入をご 確認ください。記入がないものは無効となります。 なお、保証書は再発行致しませんので、紛失しないよ

うに大切に保管してください。

### 保証期間

お買い上げいただいた日より一年間です。

### 保証期間中の修理

保証規定に基づいて修理いたします。詳しくは保証書 をご覧ください。

本製品と共に保証書を必ずご持参の上、修理を依頼し てください。

### 保証期間経過後の修理

修理することによって性能が維持できる場合は、お客 様のご要望により、有料で修理させていただきます。 ただし、補修用性能部品(電子回路などのように機能 維持のために必要な部品)の入手が困難な場合は、修 理をお受けすることができませんのでご了承くださ い。また、外装部品(パネルなど)の修理、交換は、類 似の代替品を使用することもありますので、あらかじ めサービス・センターへお問い合わせください。

### 修理を依頼される前に

故障かな?とお思いになったら、まず取扱説明書をよ くお読みのうえ、もう一度ご確認ください。 それでも異常があるときは、サービス・センターへお 問い合わせください。

### 修理時のお願い

修理に出す際は、輸送時の損傷等を防ぐため、ご購入 されたときの箱と梱包材をご使用ください。

### ご質問、ご相談について

アフターサービスについてのご質問、ご相談は、サー ビス・センターへお問い合わせください。 商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、お客 様相談窓口へお問い合わせください。

### **WARNING!**

この英文は日本国内で購入された外国人のお客様のための注意事項です

This Product is only suitable for sale in Japan. Properly qualified service is not available for this product if purchased elsewhere. Any unauthorised modification or removal of original serial number will disqualify this product from warranty protection.

### 株式会社コルグ

お客様相談窓口 TEL 03(3799)9086

サービス・センター: 〒143-0001 東京都大田区東海5-4-1

明正大井5号営業所コルグ物流センター内 TEL 03(3799)9085



URL: http://www.korg.co.jp/